Krok 1: Przygotowanie Rurociągu i Wybór Miejsca Montażι

- Unikaj montażu sond w pobliżu od kształceń i skaz ru rociągu oraz w pobliżu spawów, lub miejsc w których mogą gromadzić się cząstki stałe.
- Wybierz miejsce montażu sond zapewniające wymagany odcinek prosty rurociągu. Rekomendowane odcinki proste przed i za źródłami zakłóceń znajdują się w instrukcji obsługi.
- Dla rurociągów poziomych, umieść sondy z boku rurociągu. Dla rurociągów pionowych, umieść sondy w miejscu, gdzie przepływ odbywa się z dołu do góry. (rys. 1)
- Sondy montuj zgodnie z oznaczeniami kierunku przepływu (rys. 2).
- Za pomocą szczotki drucianej lub pilnika usuń rdzę lub resztki farby w miejscu montażu sond.
- Nałóż pastę akustyczną na przed nie części sond przed przymocowaniem ich d o ru rociągu.





1. Pozycja montażu

2. Kierunek przepływu

Montaż Sond – Konfiguracja



3. Tryb "wzdłuż"



4. Tryb "po przekątnej"

Krok 2: Obsługa Klawiatury



Tryb "wzdłuż"

W tym układzie przepływomierz wykorzystuje parzystą liczbę przejść. Jest to najbardziej dogodna pozycja montażu, w której dystans dzielący sondy może być zmierzony w bardzo prosty i dokładny sposób. Zaleca się używać tego trybu zawsze, kiedy jest to możliwe (rys. 3).

Tryb "po przekątnej"

Układ ten wykorzystuje nieparzystą liczbę przejść wzdłuż rurociągu. Pojedyncze przejście może być wykorzystywane dla większych średnic oraz cieczy zanieczyszczonych lub zawierających pęcherzyki powietrza, czyli sytuacji, w której może wystąpić większe tłumienie sygnału. Profile sond w tej konfiguracji mogą na siebie nachodzić. (rys. 4)

- NEXT pokazuje dostępne pozycje
- $Q_{ON}(2) = załącza funkcję totalizera$
- DISP (3) = pokazuje następny ekran
- Q_{OFF} (8) = wyłącza totalizer
- DIRECT (9) = dostęp do wykresu
- UP menu: w górę
- DOWN = menu: w dół
- ESC = wyjście bez zapisu/OFF = (przytrzymaj > 2 sek) wyłącza urządzenie
- ENTER = potwierdzenie wyboru z zapisem/ON = (przytrzymaj > 2 sek) włącza urządzenie

Krok 3: Szybkie Uruchomienie

 Przepływomierz można w łatwy sposób przygotować do pracy dzięki funkcji Setup Wizard znajdującej się w menu Quick Start.

MAIN MENU	
Quick start	
Installation	**
Output	
System	Ŧ

Włącz urządzenie i uruchom **Quick** Start w menu głównym (Main Menu). Użyj klawiszy **UP i DOWN** aby znaleźć pozycję **Quick Start** i potwierdź wybór naciskając **ENTER**.

QUICK START	
Setup Wizard	Ē
Stored Setup	
Start Measurement	Ŧ

MIDDLE UNITS

m3/h

m3/m

m3/s

PIPE MATERIAL

Stainless Steel Carbon Steel

Ductile cast iron

OUTSIDE DIAMETER

76.1

mm

CIRC

103.0

WALL THICKNESS

3.4

FLUID

Mater

Saltwater

Acetone

TEMPERATURE

20.0

LINER MATERIAL

÷

None

Epoxy

Rubber

Wybierz **Setup Wizard** aby skonfigurować przepływomierz do pracy. Jeżeli sondy są rozpoznane przez urządzenie, numer seryjny powinien zostać wyświetlony. W przeciwnym wypadku, należy potwierdzić typ sond.

Wybierz podstawową jednostkę przepływu używając klawiszy **UP/ DOWN** i potwierdź naciskając **ENTER**. Jednostka będzie wyświetlana pośrodku ekranu głównego. Wybranie **OFF** wyłącza kanał pomiarowy.

Wybierz materiał rurociągu używając klawiszy nawigacji i potwierdź naciskając ENTER.

Wprowadź średnicę wewnętrzną używając klawiatury oraz potwierdź naciskając ENTER. Jeżeli popełnisz błąd użyj klawisza UP aby wykasować wprowadzoną wartość. Jeżeli wprowadzisz i potwierdzisz wartość "0" pojawi się dodatkowy ekran wymagający wprowadzenia obwodu. Naciśnij ENTER aby potwierdzić.

Wprowadź grubość ścianki rurociągu używając klawiatury i potwierdzając przez naciśniecie ENTER. Jeżeli popełnisz błąd użyj klawisza UP aby wykasować wprowadzoną wartość.

Wybierz ciecz używając klawiszy nawigacji i potwierdź naciskając **EN-TER**.

Wprowadź temperaturę cieczy używając klawiatury i potwierdź naciskając ENTER. Jeżeli popełnisz błąd użyj klawisza UP aby wykasować wprowadzoną wartość.

Wybierz materiał okładziny rurociągu używając klawiszy nawigacji i potwierdź naciskając ENTER. Jeżeli materiał okładziny został wybrany, dodatkowy ekran poprosi o wpisanie jej grubości.

(rok 3: Szybkie Uruchomienie c.d.

- Wybierz liczbę przejść sygnału ultradźwiękowego używając klawiszy nawigacji.
- Auto: Pozwala na automatyczny wybór liczby przejść zgodnie z wprowadzonymi parametrami (liczba przejść zostanie wyświetlona później w sekcji "Sensor Positioning Screen".



1: 1 przejście (tryb ukośny)

2: 2 przejścia (tryb odbicia)

- 3: 3 przejścia (tryb ukośny)
- 4: 4 przejścia (tryb odbicia) itd.
- Parzysta liczba przejść: obie sondy po tej samej stronie rurociągu (rys. 3)
- Nieparzysta liczba przejść: sondy po przeciwnych stronach rurociągu (rys. 4) Potwierdź naciskając ENTER.

QUICK START

-	
Setup Wizard	Ê
Stored Setup	**
Start Measurement	
	신호민

Wybierz **Start Measurement** i potwierdź naciskając **ENTER** aby rozpocząć procedurę pozycjonowania sond.

Montaż Sond

- Zamontuj sondy na rurociągu zachowując sugerowaną odległość między końcami sond. Dystans pomiędzy sondami jest określony na podstawie wprowadzonych wcześniej parametrów.
- Ustaw sondy po poprawnych stronach rurociągu, zgodnie z podaną na wyświetlaczu liczbą przejść (rys. 3 i 4).
- Obserwuj pasek górny (stosunek sygnału do szumu) i dolny (jakość sygnału). Oba paski powinny być wypełnione na podobnym poziomie ok. 1/3 długości lub większej.



5. Montaż sond

- Użyj wskaźnika (o) pomiędzy paskami sygnałowymi aby precyzyjnie ustawić położenie sond. Jeżeli parametry rurociągu oraz odległość między sondami zostały ustawione poprawnie, wskaźnik powinien być w pobliżu środkowej kreski (patrz trzy pionowe kreski poniżej dolnego paska sygnałowego).
- Jeżeli wskaźnik wychyla się w lewą stronę oznacza to, że sondy są zbyt blisko siebie. Jeśli wskaźnik wychyla się w prawo to sondy są oddalone zbyt daleko. Przesuń delikatnie jedną z sond wzdłuż rurociągu tak, aby wskaźnik znalazł się bliżej środkowej kreski. Gdy wskaźnik znajduje się pomiędzy lewą i prawą kreską, można rozpocząć pomiar. Naciśnij ENTER w celu rozpoczęcia pomiaru.

Pulpit Pomiarowy



Główna jednostka przepływu jest wyświetlana na pierwszym pulpicie pomiarowym. Naciśnij **NEXT** aby zmienić pulpit i widzieć do 3 wybranych jednostek przepływu. Dwie dodatkowe jednostki przepływu mogą być ustawione w **Main Menu** -**Output - Display**.

Totalizer



Totalizer jest wyświetlany po dwukrotnym naciśnięciu **NEXT**. Może być także wyświetlany w jednej z trzech linii wyświetlacza, przekazywany do rejestratora danych lub na wyjście procesowe poprzez wybranie ilości jako jednostki przepływu.

- Funkcja totalizera załączana jest poprzez naciśniecie Q_{ON} w momencie gdy na urządzeniu wyświetlany jest pulpit główny. Naciśnij Q_{+} aby zresetować przepływ zgodny z wskazywanym przez sondy kierunkiem lub Q_{-} aby zresetować przepływ wsteczny. Funkcja totalizera może być wyłączona poprzez naciśniecie Q_{OFF} .
- Ponowne naciśniecie Q_{ON} resetuje totalizer ogólny, oraz totalizer przepływów w obydwu kierunkach. Zmiana pulpitu bez reseto-wania totalizera odbywa się poprzez naciśniecie DISP lub NEXT.

Wewnętrzny Rejestrator Danych

- Wewnętrzny rejestrator danych jest dostępny w Main Menu -Output. Aktywowany jest poprzez wybranie Datalogger - Interval wprowadzenie i potwierdzenie niezerowej wartości i wybranie jednostki przepływu, w której mają być rejestrowane pomiary.
- Wprowadź i potwierdź "0" aby dezaktywować rejestrator danych. Możesz wybrać do 10 jednostek przepływu, w których będzie rejestrowany pomiar w sekcji **Datalogger - Selection**.
- Użyj przycisków nawigacji aby wybrać jednostkę przepływu i zatwierdź naciskając ENTER. Wciśnij "0" aby dezaktywować.
- Symbol dokumentu w lewym górnym rogu wyświetlacza wskazuje, że rejestrator danych jest aktywowany. Wraz z rozpoczęciem pomiaru (załączony główny pulpit pomiarowy) dane będą rejestrowane w wybranych uprzednio jednostkach.
- Migający symbol dokumentu sygnalizuje, że dane są rejestrowane. Znaczniki separacji są ustawiane przez rejestrator danych przed początkiem każdej sesji.
- Aby zatrzymać rejestrator opuść pulpit pomiarowy przez naciśniecie ESC.
- Interwał zapisu może być zmieniony w Datalogger Interval. Rejestrator danych jest czyszczony poprzez Datalogger - Log Erase. Upewnij się, że potrzebne dane zostały pobrane.

Pomiar Grubości Ścianki (WTG) (opcja)



Dostępna jest opcjonalna sonda do pomiaru grubości ścianki. Upewnij się, że wybrany jest poprawny materiał rurociągu. Podłącz czujnik i wybierz **Start Measurement**.

 Przepływomierz rozpozna sondę i wyświetli pulpit pomiarowy. Na sondę nanieś pastę akustyczną. Grubość ścianki zostanie wyświetlona kiedy sonda będzie miała dobry kontakt akustyczny z rurociągiem.

Katronic Technologies Ltd.	E-mail	info@katronic.co.uk
Tel. +44 2476 714 111	Web	www.katronic.com
AEA Technique	E-mail	info@aea-technique.pl
Tel. +48 32 775 65 24	Web	www.aea-technique.pl