

# BEDIENUNGSANLEITUNG

# KATflow 100

Ultraschalldurchflussmesser zur Festinstallation



Katronic AG & Co. KG Gießerweg 5 38855 Wernigerode Deutschland

 Tel.
 +49 (0)3943 239 900

 Fax
 +49 (0)3943 239 951

 E-Mail
 info@katronic.de

 Web
 www.katronic.de

© Copyright Katronic AG & Co. KG 2019 | Katronic<sup>®</sup> und KATflow<sup>®</sup> sind eingetragene Marken der Katronic AG & Co. KG. | Änderungen vorbehalten. Haftung für Fehlangaben ausgeschlossen. | Alle Rechte vorbehalten. | Softwareversion: 4.22-7565 | Version: OI\_KF100\_V20DE\_1911

# KATflow 100 INHALTSVERZEICHNIS

## INHALTSVERZEICHNIS

1	SIC	HERHE	ITSHINWEISE UND GESETZLICHE		
	BES	тіммі	JNGEN	4	
	1.1	Symb	oole	4	
	1.2	Siche	rheitshinweise des Herstellers	4	
	1.3	Gewä	hrleistung	5	
	1.4	Rück	gabe des Gerätes	5	
	1.5	Geset	zliche Bestimmungen	5	
2	EINI		NG	6	
	2.1	Clam	p-on-Durchflussmessung	6	
	2.2	Mess	prinzip	6	
3	MOI	, NTAGE	DES DURCHFLUSSMESSERS	7	
	3.1	Öffne	n der Verpackung		
		und L	agerung des Gerätes	7	
		3.1.1	Öffnen der Verpackung	7	
		3.1.2	Lagerung	7	
		3.1.3	Bezeichnung der einzelnen Komponenten	8	
	3.2	Monta	age der Ultraschallsensoren	9	
		3.2.1	Schallausbreitung	9	
		3.2.2	Gerade Rohrlängen	9	
	3.3	Monta	ageorte	10	
	3.4	Vorbe	ereitung des Rohres	12	
	3.5	Befes	tigungsanordnung und		
		Absta	nd der Sensoren	13	
		3.5.1	Reflexionsmodus	13	
		3.5.2	Diagonalmodus	13	
		3.5.3	Sensorabstand	13	
	3.6	Instal	lation des Durchflussmessers	14	
		3.6.1	Abmessungen	14	
		3.6.2	Elektrische Anschlüsse	16	
	3.7	Befes	tigung der Ultraschallsensoren	19	
		3.7.1	Ultraschallkoppelpaste	19	
		3.7.2	Korrekte Positionierung der Sensoren	20	
		3.7.3	Sensorbefestigung mittels		
			Metallspannband	21	
4	BED	IENUN	٧G	22	
	4.1	Ein-/A	Ausschalten	22	
	4.2	Bedie	enfeld und Display	22	
		4.2.1	Tastenfunktionen im Bedienfeld	22	
		4.2.2	Displaysymbole und deren Funktionen	23	
	4.3	Schne	ellstartanleitung	24	
	4.4	Mess	werte	26	
		4.4.1	Prozesswertanzeige	26	
		4.4.2	Drei-Zeilen-Anzeige	26	
		4.4.3	Diagnoseanzeigen	26	
		4.4.4	Summierer	27	

		4.4.5 Messwertspeicher	27
5	INB	BETRIEBNAHME	28
	5.1	Menüstruktur	28
	5.2	Ausgangskonfigurationen	36
		5.2.1 Serielle Schnittstelle RS 232	36
		5.2.2 HART <sup>®</sup> -kompatibler Ausgang	36
		5.2.3 Analoger Stromausgang 0/4 20 mA	37
		5.2.4 Analoger Spannungsausgang 0 10 V	37
		5.2.5 Analoger Frequenzausgang (passiv)	38
		5.2.6 Digitaler Open-Collector-Ausgang	38
		5.2.7 Digitaler Relaisausgang	38
	5.3	Eingangskonfigurationen	39
		5.3.1 Pt 100-Eingänge	39
		5.3.2 Analoger Stromeingang 0/4 20 mA	39
	5.4	Temperaturkompensation	40
	5.5	Wärmemengenmessung	40
	5.6	Schallgeschwindigkeitsmessung	40
	5.7	Oszilloskop-Funktion	40
	5.8	Software KATdata+	40
6	WA	RTUNG	41
	6.1	Service/Reparatur	41
7	FEH	ILERBEHEBUNG	42
	7.1	Fehlermeldungen im Betrieb	42
	7.2	Fehler beim Datendownload	44
8	TEC	CHNISCHE DATEN	45
	8.1	Schallgeschwindigkeit ausgewählter	
		Rohrmaterialien	45
	8.2	Stoffdaten ausgewählter Flüssigkeiten	46
	8.3	Abhängigkeit Schallgeschwindigkeit von	
		Wassertemperatur	49
9	SPE	EZIFIKATION	52
	9.1	Leistungsdaten	52
	9.2	Messumformer	52
	9.3	Mengen- und Maßeinheiten	53
	9.4	Interner Messwertspeicher	53
	9.5	Kommunikation	53
	9.6	Software KATdata+	53
	9.7	Prozesseingänge	54
	9.8	Prozessausgänge	54
	9.9	Sensoren K1L, K1P, K1E	55
	9.10	0 Sensoren K4L, K4N, K4E	55
10	) ST	TICHWORTVERZEICHNIS	56
11	AN.	NHANG A – Konformitätszertifikat	57
12	2 AN	NHANG B – Rücksendeschein	58

## KATflow 100 SICHERHEITSHINWEISE UND GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

## 1 SICHERHEITSHINWEISE UND GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

### 1.1 Symbole

	Gefahr	Dieses Symbol warnt vor einer plötzlichen Gefahrensituation, die zu einer Verletzung, Tod oder Schäden an Geräten führen könnte. Wo dieses Symbol zu sehen ist, benutzen Sie das Gerät nur dann weiter, wenn Sie Ursache und Ausmaß der Gefahr genaustens er- kannt und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben.
0	Achtung	Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Anweisungen, um Beschädigungen oder eine Zer- störung des Gerätes zu verhindern. Befolgen Sie die in diesen Anweisungen genannten Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken und Gefahren zu vermeiden. Kontaktieren Sie ggf. unser Serviceteam, um Unterstützung zu erhalten.
C	Telefonische Unterstützung	Wenn dieses Symbol angezeigt wird, wenden Sie sich bei Bedarf telefonisch an unser Serviceteam, um Hilfe zu erhalten.
	Hinweis	Dieses Symbol deutet auf einen Hinweis oder eine detaillierte Vorgehensweise zum Set- up hin.
ESC	Bedientaste	Die Darstellung von Bedientasten erfolgt fettgedruckt.

### 1.2 Sicherheitshinweise des Herstellers

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.
- Installieren, bedienen und warten Sie den Durchflussmesser erst, nachdem Sie die Bedienungsanweisungen gelesen, verstanden und befolgt haben. Ansonsten drohen Verletzungen oder Beschädigung des Gerätes.
- Beachten Sie sämtliche Warnhinweise, Anmerkungen und Bedienvorschriften auf der Produktverpackung, dem Gerät sowie in dieser Bedienungsanleitung.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Entfernen der Verpackung sowie zur Aufbewahrung und Pflege des Durchflussmessers, um Schäden am Gerät bzw. an den zugehörigen Komponenten zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät und dessen Verkabelung sicher und vorschriftsmäßig entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Sollte das Gerät einmal nicht in gewohnter Weise funktionieren, halten Sie sich an die Hinweise zur Fehlerbehebung bzw. Wartung und wenden sich bei weiterhin bestehenden Problemen zur Unterstützung direkt an Katronic.

### 1.3 Gewährleistung

- Für jedes von Katronic erworbene Produkt wird gemäß der gültigen Produktbeschreibung und den Festlegungen im Kaufvertrag eine Gewährleistung übernommen. Voraussetzung ist, dass es sach- und bestimmungsgemäß sowie unter Beachtung der Bedienungsvorschriften eingesetzt wurde. Unsachgemäßer Einsatz eines Gerätes führt sofort zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungsansprüche.
- Die Verantwortung für einen sach- und bestimmungsgemäßen Einsatz des Ultraschalldurchflussmessers liegt ausschließlich beim Benutzer. Unsachgemäße Installation oder Bedienung des Gerätes können zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen.
- Beachten Sie, dass es innerhalb des Durchflussmessers und der Sensoren keine wartungsbedürftigen Teile gibt. Ein unautorisierter Eingriff in das Geräteinnere hat unverzüglich den Verlust sämtlicher Garantieansprüche zur Folge.

### 1.4 Rückgabe des Gerätes

Sollte der Durchflussmesser fehlerhaft sein, so kann der Kunde das Gerät mittels des im Anhang der Bedienungsanleitung befindlichen Rücksendescheins zur Reparatur an Katronic zurücksenden. Die Rücknahme eines Gerätes kann aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsgründen nur in Verbindung mit einem ausgefüllten Rücksendeschein akzeptiert werden.

#### 1.5 Gesetzliche Bestimmungen

CE-Kennzeichnung



Die WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) über Elektro- und Elektronikaltgeräte hat zum Ziel, durch verstärkte Wiederverwendung und Recycling sowie Reduzierung des Altgeräteaufkommens für Deponien den Einfluss elektrischer und elektronischer Güter auf die Umwelt zu minimieren. Die Verantwortung für die anfallenden Kosten der Erfassung, Aufbereitung und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten soll dazu den Herstellern übertragen werden. Des Weiteren sollen die Produktdistributoren verpflichtet werden, den Endkunden eine kostenlose Rückgabe der Altgeräte zu ermöglichen. Katronic bietet seinen Kunden die Möglichkeit, nicht benutzte und technisch veraltete Geräte zur fachgerechten Entsorgung bzw. Recycling an Katronic zurückzusenden. Das hier links dargestellte Symbol gibt an, dass der Kunde das Gerät am Ende des Produktlebenszyklus einer geeigneten Einrichtung zur fachgerechten Wiederaufbereitung bzw. Recycling zuzuführen hat. Ein vom Hausmüll getrenntes Entsorgen hat ein verringertes Abfallaufkommen für Müllverbrennungsanlagen und Deponien zur Folge und schont zudem natürliche Ressourcen. Benutzen Sie für die Rücksendung des Gerätes an Katronic unbedingt den Rücksendeschein im Anhang dieser Bedienungsanleitung.



WEEE-Richtlinie

Sämtliche von Katronic gefertigten Geräte entsprechen in vollem Umfang der RoHS-Richtlinie.

# KATflow 100 EINLEITUNG

## 2 EINLEITUNG

### 2.1 Clamp-on-Durchflussmessung

Das Gerät KATflow 100 ist ein Ultraschalldurchflussmesser mit extern montierbaren Ultraschallsensoren für Messungen in vollständig mit Flüssigkeit gefüllten, geschlossenen Rohren. Die Durchflussmessungen können ohne Unterbrechung des Prozesses und nichtinvasiv vorgenommen werden. Dabei werden die anklemmbaren Ultraschallsensoren außen an den Rohrleitungen montiert. Auf Basis der Ultraschallsignale verwendet der KATflow 100 das Messprinzip des Laufzeitdifferenzverfahrens zur Durchflussmessung.



Abb. 1: Wirkprinzip des nichtinvasiven Ultraschalldurchflussmessers

### 2.2 Messprinzip

Die Ultraschallsignale werden von einem an der Rohrleitung befestigten Signalwandler (Ultraschallsensoren) ausgesendet und von einem weiteren, in einem bestimmten Abstand angebrachten Signalwandler empfangen. Das Senden der Signale erfolgt abwechselnd in und entgegen der Flussrichtung des Mediums. Da sich die Schallwellen in Abhängigkeit vom Durchfluss des Mediums ausbreiten, ist die Laufzeit des Ultraschallsignals in Flussrichtung kürzer als die Laufzeit des Signals entgegen der Flussrichtung. Diese Laufzeitdifferenz  $\Delta t$  wird gemessen und erlaubt die Bestimmung der durchschnittlichen Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der Ausbreitung des Schalls im Medium. Eine folgende Profilkorrektur liefert die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit für die gesamte Rohrquerschnittsfläche an dieser Stelle. Diese ermittelte Strömungsgeschwindigkeit des Mediums ist proportional zum Volumenstrom in diesem Bereich der Rohrleitung.



Abb. 2: Prinzip der Laufzeitdifferenzmessung

## 3 MONTAGE DES DURCHFLUSSMESSERS

### 3.1 Öffnen der Verpackung und Lagerung des Gerätes

#### 3.1.1 Öffnen der Verpackung

Bevor die Verpackung des Durchflussmessers unter größter Vorsicht geöffnet wird, sind sämtliche Warnhinweise und Anmerkungen auf der Produktverpackung zu beachten. Anschließend ist nach den folgenden Schritten vorzugehen:

- Packen Sie den Durchflussmesser in einem trockenen Umfeld aus.
- Der Durchflussmesser ist mit Vorsicht zu behandeln und nicht dort abzustellen oder aufzubewahren, wo er Erschütterungen ausgesetzt sein könnte.
- Beim Öffnen der Verpackung ist darauf zu achten, dass weder Durchflussmesser noch Kabel beschädigt werden.
- Inhalt und Umfang der Lieferung sollten unverzüglich anhand des Lieferscheins überprüft und fehlende Komponenten sofort gemeldet werden.
- Die Verpackung des Durchflussmessers sowie deren gesamter Inhalt sollten umgehend auf Anzeichen von Transportschäden überprüft und eventuelle Probleme sofort gemeldet werden.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch das Öffnen der Verpackung entstanden sind.
- Die Verpackungsmaterialien sollten entweder recycelt oder in geeigneter Art und Weise entsorgt werden.

#### 3.1.2 Lagerung

Der Durchflussmesser und seine Ultraschallsensoren sind ggf. folgendermaßen zu lagern:

- an einem sicheren Ort,
- trocken und vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt,
- sicher vor Beschädigungen,
- Kleinteile sollten mittels der mitgelieferten Tüten vor Verlust geschützt werden.

#### 3.1.3 Bezeichnung der einzelnen Komponenten

Die folgenden Komponenten sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten (beachten Sie die detaillierte Beschreibung auf dem Lieferschein):

- Ultraschalldurchflussmesser KATflow 100,
- Extern montierbare Ultraschallsensoren,
- Sensorverlängerungskabel (optional),
- Befestigungsmittel für Sensoren,
- Ultraschallkoppelpaste,
- Bedienungsanleitung,
- Projekt- und/oder Gefahrenbereichsdokumentation (optional),
- Kalibrierzertifikat(e) (optional),
- Temperatursensoren (optional).

### 3.2 Montage der Ultraschallsensoren

Bei der Durchflussmessung ist die richtige Auswahl des Rohrbereiches zum Anbringen der Ultraschallsensoren sehr wichtig für das Erzielen verlässlicher Messergebnisse von hoher Genauigkeit. Es muss eine Rohrleitung vorliegen, in welcher sich Ultraschall ausbreiten kann (siehe Abschnitt 3.2.1) und welche ein vollständig ausgeprägtes, rotationssymmetrisches Durchflussprofil besitzt (siehe Abschnitt 3.2.2).

Die richtige Positionierung der Signalwandler ist eine entscheidende Voraussetzung für fehlerfreie Messungen. Dadurch werden der optimale Empfang und die korrekte Auswertung des Ultraschallsignals gewährleistet. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungen und den verschiedensten Einflussfaktoren bei einer Messung kann es keine Standardlösung für die Positionierung der Signalwandler geben.

Die korrekte Position der Ultraschallsensoren wird durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

- Durchmesser, Material, Beschichtung, Wanddicke und allgemeine Beschaffenheit des Rohres,
- Art des strömenden Mediums,
- Vorhandensein von Gasbläschen und/oder festen Partikeln im strömenden Medium.

Nachdem die Sensorposition ausgewählt wurde, sollten Sie sicher stellen, dass das mitgelieferte Kabel lang genug ist, um den Montageort des Durchflussmessers zu erreichen.



Bei der Auswahl des Rohrbereiches für die Messung ist zu beachten, dass die Temperatur von Rohr und Medium an dieser Stelle im Betriebstemperaturbereich der Ultraschallsensoren liegt (siehe Kapitel 9).

#### 3.2.1 Schallausbreitung

Schallausbreitung liegt vor, wenn der Durchflussmesser ein genügend starkes Signal der ausgesendeten Ultraschallimpulse empfängt. Die Rohrwände, das Medium selbst, jede der Schnittstellen und jeder Reflexionspunkt verursachen eine Dämpfung des ausgesendeten Signals. Weiterhin tragen externe und interne Rohrkorrosion sowie im strömenden Medium befindliche feste Partikel und Gase in entscheidendem Maße zur Signalabschwächung bei.

#### 3.2.2 Gerade Rohrlängen

Hinreichend lange, gerade Rohrstrecken vor und nach dem festgelegten Messbereich gewährleisten ein axialsymmetrisches Strömungsprofil in der Rohrleitung, das für eine hohe Messgenauigkeit unbedingt erforderlich ist. Sollten nur unzureichend lange, gerade Rohrstrecken zur Verfügung stehen, sind Messungen zwar durchführbar, die Zuverlässigkeit der Messungen kann jedoch abnehmen.

### 3.3 Montageorte

Der Montageort ist unter Beachtung der in Tabelle 1 aufgeführten Hinweise zu wählen. In den folgenden Bereichen einer Rohrleitung sollte man Messungen vermeiden:



in der Nähe von Deformationen oder anderen Schadstellen des Rohres,

- in der Nähe von Schweißnähten,
- dort, wo sich Ablagerungen im Rohr gebildet haben könnten.

#### Für ein horizontales Rohr:

Es ist ein Bereich zu wählen, wo die Ultraschallsensoren seitlich am Rohr befestigt werden können, sodass sich die emittierten Ultraschallwellen horizontal im Rohr ausbreiten. Auf diese Weise wird die Ausbreitung des Signals nicht durch Ablagerungen fester Bestandteile des Mediums auf dem Boden des Rohres und/oder durch entstandene Gaseinschlüsse oben im Rohr beeinflusst.



Es ist ein Bereich für die Messung zu wählen, in dem das Rohr nicht leerlaufen kann.



Für ein vertikales Rohr:

Es ist ein Bereich für die Messung zu wählen, in dem das Medium aufwärts fließt, um zu gewährleisten, dass das Rohr vollständig gefüllt ist.



Tab. 1: Hinweise für die Befestigung der Ultraschallsensoren



Für genaue Messergebnisse ist eine hinreichend gerade Rohrstrecke für die Platzierung der Ultraschallsensoren zu wählen. Empfohlene Abstände der Sensoren zu Störquellen können Tabelle 2 entnommen werden.





Tab. 2: Empfohlene Abstände zu Störquellen

### 3.4 Vorbereitung des Rohres

- Befreien Sie den Bereich der Rohrleitung, in dem die Ultraschallsensoren befestigt werden sollen, von Schmutz und Staub.
- Weiterhin sind lose Farbreste und Rost mit einer Drahtbürste oder Feile zu entfernen.
- Intakte, festhaftende Farbanstriche müssen nicht notwendigerweise entfernt werden, vorausgesetzt das Durchflussmesser-Diagnoseprogramm zeigt eine ausreichende Signalstärke an.

### 3.5 Befestigungsanordnung und Abstand der Sensoren

#### 3.5.1 Reflexionsmodus

Die meistverwendete Anordnung der extern montierbaren Ultraschallsensoren ist der Reflexionsmodus, auch als V-Modus bezeichnet (Abb. 3, Darstellung 1). Bei diesem Modus durchdringt das Ultraschallsignal das Medium zweimal (zwei Signaldurchgänge). Der Reflexionsmodus ist die günstigste Befestigungsmethode, da der Sensorabstand leicht ausgemessen und die Ausrichtung der Sensoren sehr präzise vorgenommen werden kann. Diese Methode sollte nach Möglichkeit immer angewendet werden.



Abb. 3: Befestigungsanordnungen und Abstand der Sensoren

#### 3.5.2 Diagonalmodus

Eine alternative Befestigungsanordnung für die Sensoren ist der Diagonalmodus bzw. Z-Modus (Abb. 3 , Darstellung 3). Die Ultraschallsignale durchdringen das im Rohr strömende Medium dabei nur einmal. Diese Methode wird oft für größere Rohrdurchmesser angewendet, bei denen eine stärkere Signaldämpfung auftreten kann.

Weiterhin sind Abwandlungen des Reflexions- und Diagonalmodus durch das Verändern der Anzahl der Signaldurchgänge durch das strömende Medium möglich. Jede gerade Anzahl von Signaldurchgängen erfordert ein Befestigen der Ultraschallsensoren auf ein und derselben Seite des Rohres, während bei einer ungeraden Anzahl die Sensoren gegenüberliegend am Rohr angebracht werden müssen. Im Allgemeinen werden für sehr kleine Rohrdurchmesser Sensoranordnungen mit vier Signaldurchgängen (W-Modus) oder drei Signaldurchgängen (N-Modus) benutzt (Abb. 3, Darstellung 2).

#### 3.5.3 Sensorabstand

Der Sensorabstand A wird, wie in Abbildung 3 dargestellt, zwischen den Innenseiten der Signalwandlerköpfe gemessen. Er wird vom Durchflussmesser auf der Grundlage der einzugebenden Parameter Rohraußendurchmesser, Rohrmaterial und Wanddicke, Material und Dicke einer Rohrbeschichtung, strömendes Medium, Prozesstemperatur, Sensortyp und Anzahl der gewünschten Signaldurchgänge automatisch berechnet.



Ein negativer Sensorabstand A < 0 kann bei kleinen Rohrdurchmessern auftreten, für die eine Messung im Diagonalmodus (Abb. 3, Darstellung 3) ausgewählt wurde. Weiterhin können negative Sensorabstände vom Durchflussmesser für Anordnungen im Reflexionsmodus vorgeschlagen werden, was aber nicht möglich ist. In diesen Fällen messen Sie im Diagonalmodus oder wählen eine größere Anzahl von Signaldurchgängen durch das Medium.

### 3.6 Installation des Durchflussmessers

#### 3.6.1 Abmessungen

Der KATflow 100 ist ein Gerät zur Wandmontage und kann mit geeigneten Schrauben und Dübeln gemäß den folgenden Zeichnungen befestigt werden (Abb. 4 und Abb. 5):



Abb. 4: Abmessungen des Ultraschalldurchflussmessers KATflow 100



Abb. 5: Bohrschablone für die Wandmontage des KATflow 100



Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Betriebstemperaturbereich des Durchflussmessers ist (siehe Kapitel 9).



Abb. 6: Sensortyp K1L (Beispiel)

#### 3.6.2 Elektrische Anschlüsse

Beachten Sie, dass das Gerät beim Anschluss an die Stromversorgung durch die dafür vorgeschriebenen Schaltelemente und Sicherungsautomaten geschützt werden muss.





Tab. 3: Elektrischer Klemmenplan Stromanschluss für den Durchflussmesser KATflow 100



Tab. 4: Sensoranschluss für den Durchflussmesser KATflow 100

Prozessausgänge	Prozessausgänge			
Stromausgang analog passiv (optional)	1  - 2 3  + 4		4 20 mA, Last ≤ 500 Ω	
Stromausgang analog aktiv (optional)		I 30 V DC>	0/4 20 mA, Last ≤ 500 Ω	
Spannungsausgang analog (optional)	1 V- 2 3 V+ 4	$\longrightarrow$	0 10 V DC	
Frequenzausgang analog (optional)				
Open-Collector-Ausgang digital (optional)		+ NO NO NC + NC		
Relaisausgang digital (optional)		NO NO NC		

Tab. 5: Elektrischer Klemmenplan Prozessausgänge für den Durchflussmesser KATflow 100

Prozesseingänge			
Stromeingang analog passiv (optional)	1     -       2     I <sub>in</sub> 3     I <sub>in</sub> 4     30 V DC		
Stromeingang analog aktiv (optional)	1       -         2       I <sub>in</sub> 3       I <sub>in</sub> 4       30 V DC		
Temperatureingang Pt 100-Dreileiterschaltung (optional)	1     -FEED       2     -R       3     +R       4     +FEED   Pt 100-Temperatursensor		
Temperatureingang Pt 100-Vierleiterschaltung (optional)	1     -FEED       2     -R       3     +R       4     +FEED   Pt 100-Temperatursensor		

Tab. 6: Elektrischer Klemmenplan Prozessausgänge für den Durchflussmesser KATflow 100



Tab. 7: Elektrischer Klemmenplan Kommunikationsschnittstellen für den Durchflussmesser KATflow 100

### 3.7 Befestigung der Ultraschallsensoren

Bevor die Sensoren installiert werden können,

- legen Sie den dafür geeigneten Rohrleitungsbereich fest,
- wählen Sie eine Messmethode für die Sensoren aus,
- montieren Sie den Durchflussmesser an einer geeigneten Stelle und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an,
- verbinden Sie die Sensoren mit dem Durchflussmesser.

In Abhängigkeit von der verwendeten Befestigungsanordnung werden die anklemmbaren Signalwandler entweder an ein und derselben Seite des Rohres (Reflexionsmodus) oder gegenüberliegend (Diagonalmodus) montiert. Der Sensorabstand wird dabei vom Durchflussmesser auf Basis der eingegebenen Parameter berechnet und angezeigt (siehe Abschnitt 3.5).

#### 3.7.1 Ultraschallkoppelpaste



Um den bestmöglichen akustischen Kontakt zwischen den Sensoren und der Rohroberfläche zu erhalten, tragen Sie eine kleine Menge der Ultraschallkoppelpaste der Länge nach mittig auf die Kontaktfläche der Sensoren auf.



Abb. 7: Auftragen der Ultraschallkoppelpaste auf den Sensorkopf

#### 3.7.2 Korrekte Positionierung der Sensoren

Jedes Paar von zusammengehörigen Sensoren ist stets so am Rohr zu befestigen, dass sich die freien Seitenflächen der Sensorköpfe gegenüberliegen. Es gibt jeweils verschiedene eingravierte Kennzeichnungen (oben) auf den Sensorköpfen. Die Sensoren sind korrekt angebracht, wenn beide Kennzeichnungen zusammen betrachtet einen Pfeil ergeben. Die Anschlussleitungen der Sensoren müssen dabei in entgegengesetzte Richtung zeigen. Bei der Messung kann dieser Pfeil in Zusammenhang mit dem angezeigten Messwert dann zur Bestimmung der Flussrichtung benutzt werden (siehe Abschnitt 3.3).



Der Sensorabstand wird vom Durchflussmesser auf Basis der eingegebenen Parameter Rohraußendurchmesser, Rohrmaterial und Wanddicke, ggf. Material und Dicke einer Rohrbeschichtung, strömendes Medium, Prozesstemperatur, Sensortyp und Anzahl der gewünschten Signaldurchgänge automatisch berechnet. Die Sensorpositionierungsanzeige (siehe Abschnitt 4.3) gestattet die Feinjustierung der Sensorposition.



Abb. 8: Korrekte Positionierung der Sensoren

#### 3.7.3 Sensorbefestigung mittels Metallspannband

- Schneiden Sie die Spannbänder auf die notwendige Länge.
- Ziehen Sie jeweils ein Ende des Spannbandes mindestens 2 cm durch den Spalt am Schloss und biegen Sie es zurück, um das Schloss am Spannband zu befestigen.
- Führen Sie das andere Ende des Spannbandes durch die Nut auf der Sensoroberfläche.
- Tragen Sie etwas Koppelpaste auf die Kontaktfläche des Sensorkopfes auf (siehe Abb. 7).
- Platzieren Sie den Sensor an der Seite des Rohres oder alternativ bis zu 45 Grad von der mittleren horizontalen Ebene des Rohres entfernt. Dies ist für den bestmöglichen akustischen Kontakt empfehlenswert, da im oberen Teil des Rohres Lufteinschlüsse vorhanden sein könnten und sich auf dem Boden des Rohres Ablagerungen gebildet haben könnten.
- Drücken Sie mit einer Hand den mit Schloss und Band verbundenen Sensor an das Rohr und führen Sie das Spannband um das Rohr herum.
- Ziehen Sie jetzt dieses Ende des Spannbandes durch das Schloss, sodass die Haken am Schloss in das Spannband greifen. Nun ziehen Sie die Schraube am Schloss vorsichtig an.
- Befestigen Sie dann den zweiten Sensor auf die gleiche Weise.
- Danach drücken Sie die Sensoren fest an das Rohr, damit Lufteinschlüsse zwischen Sensor- und Rohroberfläche vermieden werden.
- Bringen Sie die Sensoren nun mittels Maßband in den erforderlichen, vom Durchflussmesser berechneten Abstand. Wenn im Display des Durchflussmessers die Sensorpositionierungsanzeige (Abschnitt 4.3) zu sehen ist, kann mithilfe des Mittelbalkens die Feinjustierung der Sensoranordnung vorgenommen werden.
- Nach erfolgter Sensorfeinausrichtung montieren Sie die Sensoren mittels Spannband und Schloss für die Messung fest an der Rohrleitung, d. h. die Schraube des Schlosses ist jeweils mit einem Schraubendreher fest anzuziehen.



Abb. 9: Sensor mit Metallspannband und Schloss

### 4 BEDIENUNG

#### 4.1 Ein-/Ausschalten

Der Durchflussmesser schaltet sich ein, wenn er mit dem Stromnetz verbunden wird. Bei Trennen der Verbindung schaltet sich der Durchflussmesser wieder aus.

### 4.2 Bedienfeld und Display



Abb. 10: Bedienfeld und Display KATflow 100

Kundenspezifische Einstellungen für anzuzeigende Daten können über die entsprechenden Menüpunkte vorgenommen werden.

#### 4.2.1 Tastenfunktionen im Bedienfeld

Taste	Hauptfunktion	Zusatzfunktion
	Zeichenauswahl zur Dateneingabe Bewegung nach <b>RECHTS</b>	Anzeigenauswahl im Messmodus, Einstellung Displayhelligkeit (wenn Taste aktuell keine andere Funktion hat)
	Ausgewähltes Menü-/Listenelement nach <b>UNTEN</b> verschieben	Zeicheneingabe: Auswahl aus Buchstabenliste Cursorbewegung in Listen Anzeigenauswahl im Messmodus
ALT	Displaybeleuchtung ein/aus	
ESC	ESCape = Menüelement verlassen	Eingabe abbrechen ohne Speichern, Messmodus verlassen
ENT	<b>ENT</b> er = Menüelement eingeben	Bestätigen und Sichern von Eingaben bzw. durch die Menüstruktur navigie- ren

Tab. 8: Tastenfunktionen im Bedienfeld





Abb. 11: Displayanzeige KATflow 100

Displaysymbol		Funktion
why y	Ein Aus	Funktion bei KATflow 100 nicht vorhanden
	Ein Aus	Messwerterfassung eingeschaltet Messwerterfassung ausgeschaltet
		Funktion bei KATflow 100 nicht vorhanden
	Ein Aus	Displaybeleuchtung eingeschaltet Displaybeleuchtung ausgeschaltet
	Ein Aus	E/A-Prozessorfehler (nur interne Anzeige) E/A-Prozessor arbeitet fehlerfrei
	Ein Aus	Nicht durchgestrichen: Lautsprecher ein Durchgestrichen: Lautsprecher aus
	Ein Aus	Schlechte Signalübertragung am Sensor (Fehler) Signalübertragung am Sensor korrekt
	Ein Aus	Funktion bei KATflow 100 nicht vorhanden
Â	Ein Aus	Funktion bei KATflow 100 nicht vorhanden
	Ein Aus	Uhrzeit/Datum einstellen Fehler bei der Zeitanzeige
	Ein Aus	Fehler im Fehlerprotokoll aufgezeichnet Kein Fehler erkannt
P	Ein Aus	Serielle Datenübertragung ein (wenn vorhanden) Serielle Datenübertragung aus
L, T oder LT		Zeigt, ob die Strömung Laminar, Turbulent oder Laminar-Turbulent ist

Tab. 9: Funktionen der Displaysymbole

## 4.3 Schnellstartanleitung

Der Setup-Assistent im Menü "Schnellstart" gestattet die schnelle Erfassung der wichtigsten Parameter, um in kürzest möglicher Zeit erfolgreiche Messungen durchführen zu können:

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
ENT)	MAIN MENU Quick stant Installation Display In/Output ▼	Nach dem ersten Einschalten und Booten wird das Hauptmenü angezeigt. Mittels der Cursortasten <b>UNTEN ▼</b> "Schnell- start" auswählen und mit <b>ENTER</b> bestätigen.
	QUICK START Setup Wizard Totaliser Start Measurement ▼	Mittels  ✓ den "Setup-Assistenten" auswäh- len und mit ENTER bestätigen. Wenn die Sensoren erkannt werden, wird die Seriennummer angezeigt. Bei Nichterkennen oder fehlender Verbindung zu den Sensoren können diese aus einer Liste ausgewählt werden.
	MIDDLE UNITS m3/h m3/m m3/s v	Danach die Maßeinheit per  v und ▶ Taste auswählen und mit ENTER bestätigen. Diese Maßeinheit wird in der Mitte der Mess- wertanzeige dargestellt.
	PIPE MATERIAL Stainless Steel Carbon Steel Ductile cast iron	Wählen Sie das Rohrmaterial aus und bestä- tigen mit <b>ENTER</b> .
	OUTSIDE DIAMETER 76.1	Den Außendurchmesser des Rohres mittels ✓ und ▶ eingeben. Mit ENT bestätigen. Mit ▶ kann die Zeichenposition ausgewählt werden, um Eingabefehler zu korrigieren. Wenn 0 eingegeben wird, erscheint eine zu- sätzliche Eingabemöglichkeit zum Program- mieren des Rohrumfangs.
	CIRC 103.0	Den Umfang des Rohres mittels mittels ▼ und ▶ eingeben. Mit <b>ENTER</b> bestätigen.
	WALL THICKNESS	Eingabe der Wanddicke des Rohres mittels → und ▶. Eingabe mit ENTER bestätigen. Mit ▶ kann die Zeichenposition ausgewählt wer- den, um Eingabefehler zu korrigieren.

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
	INNER DIAMETER 69.3	Der angezeigte Wert für den Innendurchmes- ser wird aus dem eingegebenen Außen- durchmesser (oder Umfang) und der Wand- dicke berechnet. Den Innendurchmesser des Rohres mittels ✓ und ▶ eingeben. Die Eingabe wird mit ENTER bestätigt. Eine neue Eingabe des In- nendurchmessers berechnet den Außen- durchmesser neu.
	FLUID Water Saltwater Acetone	Art der Flüssigkeit auswählen. Mit <b>ENTER</b> bestätigen.
	TEMPERATURE 20.0 C	<ul> <li>Temperatur der Prozessflüssigkeit mit ▼ und</li> <li>auswählen.</li> <li>Mit ENTER bestätigen.</li> <li>Mit ▶ kann die Zeichenposition ausgewählt werden, um Eingabefehler zu korrigieren.</li> </ul>
	LINER MATERIAL None Epoxy Rubber	Falls vorhanden, das Material der Rohrbe- schichtung mittels    und   auswählen. Mit ENTER bestätigen. Falls ein Material ausgewählt wurde, wird in der nächsten Anzeige die Dicke des Materials abgefragt.
	PASSES Auto 1 2 ▼	<ul> <li>Geben Sie die Signalwandlerkonfiguration mittels    und   an (Anzahl der Signaldurch- gänge durch die Flüssigkeit).</li> <li>Auto: Automatisch</li> <li>1: 1 Signaldurchgang, Diagonalmodus</li> <li>2: 2 Signaldurchgänge, Reflexionsmodus</li> <li>3: 3 Signaldurchgänge, Diagonalmodus</li> <li>4: 4 Signaldurchgänge, Reflexionsmodus usw.</li> <li>Danach mit ENTER bestätigen.</li> </ul>
	QUICK START Setup Wizard Stored Setup Start Measurement	Wählen Sie mittels    und  ▶ "Messung star- ten" und bestätigen Sie danach mit ENTER.

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
	<b>CHNL1 SENSOR</b> Spacing 110.5 mm Using 2 passes Signal 26 dB	Sensorpositionierungsanzeige: Befestigen Sie die Sensoren mit dem vorge- gebenen Abstand und nutzen Sie dann den hier angezeigten Mittelbalken für die Feinjus- tierung (möglichst mittige Position). Beob- achten Sie dabei das Signal-Rausch-Verhält- nis (oberer Balken) und die Signalqualität (unterer Balken). Beide sollten möglichst eine identische Länge haben. Bestätigen Sie mit <b>ENTER</b> , um die Messwerte zu erhalten. Hinweis: Die hier dargestellten Zahlen die- nen nur der Demonstration.
	CHNL-1 25.678 m3/h 11/11/07 10:56	Messung erfolgreich durchgeführt!

Tab. 10: Setup-Assistent

#### 4.4 Messwerte

#### 4.4.1 Prozesswertanzeige

Die Messung wird in dem Menü "Schnellstart" mittels "Messung starten" gestartet. Wenn alle Parameter eingegeben worden sind, wird beim nächsten Einschalten des Durchflussmessers der Hauptprozesswert (PV) sofort im Display angezeigt und/oder als Ausgangssignal zur Verfügung gestellt (wenn installiert und in Betrieb).



Gegenstand der Messungen ist im Wesentlichen der Hauptprozesswert, der die primäre Messgröße darstellt und standardmäßig in der mittleren Zeile des Displays angezeigt wird. Anwenderspezifische Einstellungen bezüglich der Messwertanzeige können durch die entsprechenden Optionen im Menü vorgenommen werden. Der Prozesswert kann aus einer Liste verfügbarer Werte ausgewählt werden.

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
ESC D	FLOW RATE 25.678 m3/h 11/11/07 10:56:00	Der Hauptprozesswert kann im Menü "Schnellstart" oder "Ausgabe" verändert wer- den. Mit <b>ESC</b> gelangt man jederzeit zurück in das Hauptmenü. Mit den マ und ▶ kann zu anderen Messwert- und Diagnoseanzeigen gewechselt werden (wenn vorhanden).

Tab. 11: Prozesswertanzeige

#### 4.4.2 Drei-Zeilen-Anzeige

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
	<b>CHNL-1</b> - 0.0 m3 <b>25.678 m3/h</b> 1.370 m/s 11/11/07 10:56:00	Die dreizeilige Anzeige ist konfigurierbar und kann Durchfluss, Summier- und Diagnose- funktionen anzeigen. Mit ▶ kann man zu Diagnose- und zu Sum- menanzeigen wechseln. Mit ➡ kann zwischen verschiedenen Anzei- gen gewechselt werden.

Tab. 12: Prozesswertanzeige im dreizeiligen Format

#### 4.4.3 Diagnoseanzeigen

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
	<b>DIAGNOSTIC 1</b> 55.2 Gain <b>20.5 Signal</b> -10.0 Noise 11/11/07 10:56:00	Zeile 1 gibt die Verstärkung an. Zeile 2 zeigt die Signalstärke an. Zeile 3 stellt das Signalrauschen dar. Mit → kann man zu weiteren Diagnoseanzei- gen wechseln. Wenden Sie sich hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen Diagnoseanzeigen an den Kun- denservice.

Tab. 13: Diagnoseanzeige

Diagnoseanzeigen können direkt während des Messvorgangs betrachtet werden. Im Ausgangsmenü stehen weitere Diagnosefunktionen zur Verfügung.

#### 4.4.4 Summierer

Die Summieranzeigen stehen nur zur Verfügung, wenn das Summierwerk aktiviert ist.

Tastenkombination	Displayanzeige	Bedienung
ENT	<b>TOTALISER -1</b> - 1.3 m3 <b>25.678 m3/h</b> 37.3 m3 11/11/07 10:56:00	Das Summierwerk kann mittels Auswahl von "Totaliser" im Hauptmenü gestartet oder zu- rückgesetzt werden. Das Summierwerk kann im dreizeiligen Dis- play, wie hier dargestellt, angezeigt werden oder durch Auswahl einer Menge als Maßein- heit. Mit → kann das dreizeilige Menü darge- stellt werden.

Tab. 14: Summieranzeige

#### 4.4.5 Messwertspeicher

Der Messwertspeicher wird im Ausgangsmenü aktiviert (Auswahl "Datenspeicher"). Er arbeitet, wenn für das "Speicherintervall" ein Wert ungleich Null eingegeben wurde. Wird der Wert für das Intervall auf Null gesetzt, stoppt der Messwertspeicher. Die Messwerte bleiben jedoch erhalten. Zu speichernde Messwerte können in der Anzeige "Auswahl" aus den angezeigten Messwerteinheiten ausgewählt werden (siehe Abschnitt 5.1).

Mittels **ENTER** werden die Messwerte ausgewählt und durch Drücken von 0 ggf. wieder abgewählt. Die ausgewählten Messwerte werden mit "X" gekennzeichnet. Bis zu zehn verschiedene Variablen können gespeichert werden. Es werden Leerstellen aufgenommen, wenn keine Variablen eingegeben werden.

Das Löschen des Messwertspeichers erfolgt durch Auswahl von "Speicher löschen" im Messwertspeichermenü. Der verbliebene Speicher kann in der Diagnoseanzeige abgelesen werden. Verbinden Sie den Messwertspeicher über den seriellen Port mit einem Terminalprogramm, indem Sie "Speicher auslesen" auswählen. Die erfassten Messwerte können mithilfe der Software KATdata+ heruntergeladen, angesehen und exportiert werden, sofern der "Wrap Mode" nicht aktiv ist.

### 5 INBETRIEBNAHME

## 5.1 Menüstruktur

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen	
Schnellstart				
	Setup-Assistent			
		Sensortyp	<ul> <li>Anzeige des Sensortyps und der Seriennummer, ansonsten aus der Liste wählen ↓→</li> <li>K1N, K1L, K1E, K1Ex, K1P</li> <li>K4N, K4L, K4E, K4Ex, K4P</li> <li>K0, M, Q, Spezial</li> </ul>	
		Mittlere Zeile/ Maßeinheiten	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>m/s, ft/s, in/s, m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s</li> <li>USgal/h, USgal/min, USgal/s, bbl/d, bbl/h, bbl/min</li> <li>g/s, t/h, kg/h, kg/min</li> <li>m³, l, USgal, bbl, g, t, kg</li> <li>W, kW, MW, J, kJ, MJ</li> <li>Signal dB, Rauschen dB, SNR dB</li> <li>C m/s (Schallgeschwindigkeit), CU (Temperatur-Steuereinheit)</li> <li>K (Korrekturfaktor), REY (Reynoldsnummer)</li> <li>SOS, DEN, KIN, SHC (Schallgeschwindigkeit, Dichte, Kinematische Viskosität, Spezifische Wärmekapazität aus Eingängen/Berechnungen)</li> <li>TEMP (gemessene Flüssigkeitstemperatur)</li> <li>PRESS (spezifizierter oder gemessener Flüssigkeitsdruck)</li> <li>T<sub>in</sub>, T<sub>out</sub> (Eingangs- und Ausgangstemperatur)</li> <li>Andere (zuweisbare Eingabe oder berechneter Wert)</li> </ul>	
		Rohrmaterial	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Edelstahl, Stahl (unlegiert), Duktiles Gusseisen, Grauguss, Kupfer, Blei, PVC, PP, PE, ABS, Glas, Zement</li> <li>Nutzerspezifisches Rohrmaterial (Schallgeschwindigkeit im Rohr)</li> </ul>	
		Schallgeschwin- digkeit im Rohr	(Nur wenn nutzerspezifisches Rohrmaterial gewählt) 500 5 000 m/s	
		Außendurch- messer	6 6 500 mm	
		Wanddicke	0,5 75 mm	
		Innendurchmes- ser	6 6 500 mm	
		Flüssigkeit	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Wasser, Salzwasser, Azeton, Alkohol, Ammoniak, Ethanol, Ethylalkohol, Diethylether, Ethylenglykol, Glykol/Wasser 50 %, Kerosin, Methanol, Methylalkohol, Milch, Erdöl, Fahrzeugöl, Freon R134a, Freon R22, Salzsäure, Sahne, Schwefelsäure, Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff), Toluol, Vinylchlorid</li> <li>Nutzerspezifische Flüssigkeit (Kinematische Viskosität, Dichte, Schallgeschwindigkeit im Medium eingeben)</li> </ul>	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen	
		Kinematische Viskosität	(Nur wenn nutzerspezifische Flüssigkeit gewählt) 0 30 000 mm²/s	
		Dichte	(Nur wenn nutzerspezifische Flüssigkeit gewählt) 100 2 000 kg/m³	
		Schallgeschwin- digkeit Medium	(Nur wenn nutzerspezifische Flüssigkeit gewählt) 800 3 500 m/s	
		Temperatur	-30 +300 °C	
		Auskleidung	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Keine</li> <li>Epoxid, Gummi, PVDF, PP, Glas, Zement</li> <li>Nutzerspezifische Rohrbeschichtung (Schallgeschwindigkeit in Rohrbeschichtung)</li> </ul>	
		Schallgeschwin- digkeit Ausklei- dung	(Nur wenn Material der Beschichtung gewählt) 500 5 000 m/s	
		Dicke Ausklei- dung	(Nur wenn Material der Beschichtung gewählt) 1,0 99,0 mm	
		Schallwege	Aus der Liste wählen ↓→ Auto, 1…16	
	Summenzähl- werk	Aus An Reset + (positive Summe) Reset – (negative Summe) Reset beide		
	Messung starten			
		Sensortyp	Anzeige Sensortyp und Seriennummer (wenn erkannt, ansonsten aus der Liste wählen) ↓→	
		(Spezial) SP1 – Sensorfrequenz	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP2 – Keilwinkel	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP3 – Keilschall- geschwindigkeit	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP4 – Keilschall- geschwind. 2	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP5 – Piezo-Off- set	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP6 – Abstand- Offset	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP7 – Nullpunkt- Offset	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		SP8 – Laufzeit- Offset	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		Sensor K Factor	Nur für spezielle, nicht erkannte Sensoren	
		Sensorpositio- nierung	Assistent zum korrekten Ausrichten der Sensoren	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen	
Installation				
	Rohr			
		Material	Aus der Liste wählen ↓→	
		Durchmesser	6 6 500 mm (Außendurchmesser wählen)	
		Wanddicke	0,5 75 mm	
		Innendurchmes- ser	6 6 500 mm (Innendurchmesser wählen)	
		C-Schallge- schwindigkeit	600 6 554 m/s (transversale Schallgeschwindigkeit)	
		L-Schallge- schwindigkeit	600 8 000 m/s (longitudinale Schallgeschwindigkeit)	
		Umfang	18,8 20 420 mm	
		Rauigkeit	0 10 mm	
	Medium			
		Flüssigkeit	Aus der Liste wählen ↓→	
		Kin. Viskosität	0,001 30 000 mm <sup>2</sup> /s (kinematische Viskosität)	
		Dyn. Viskosität	0,001 60 kg s <sup>-1</sup> m <sup>-1</sup> (dynamische Viskosität)	
		Dichte	100 2 000 kg/m <sup>3</sup>	
		Schallgeschwin- digkeit	800 3 500 m/s	
		Temperatur	-30 +300 °C	
	Auskleidung			
		Material	Aus der Liste wählen ↓→	
		Dicke	0,1 99,9 mm	
		Schallgeschwin- digkeit	600 6 553 m/s	
	Schallwege		Aus der Liste wählen ↓→	
Anzeige				
		Obere Zeile	Maßeinheiten (aus der Liste wählen ↓→)	
		Mittlere Zeile	Maßeinheiten (aus der Liste wählen ↓→)	
		Untere Zeile	Maßeinheiten (aus der Liste wählen ↓→)	
		Dämpfung	Verringert Schwankungen der Anzeigewerte: 1 255 s	
		Metrisch/ Imperial	Einstellung metrisches oder angloamerikanisches Einheitensystem	
Eingang/ Ausgang			Listet verfügbare Eingangs-/Ausgangssteckplätze auf konfigurierbare Einstellungen (siehe unten)	
	Stromausgang		Analoger Stromausgang aktiv oder passiv	
		Quelle	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	
		Einheit	Aus der Liste wählen ↓→	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen	
		Min. Wert	Minimaler Wert der Prozessvariable (PV), der einem Strom von 0 (nur aktiv) bzw. 4 mA entspricht	
		Max. Wert	Maximaler Wert der Prozessvariable (PV), der einem Strom von 20 mA entspricht	
		Dämpfung	Zusätzliche Glättung des Ausgangsstroms, je höher der Dämpfungs- faktor: 1 255 s	
		Messbereichs- umfang	0 20 mA (nur aktiv) oder 4 20 mA	
		Fehler	<ul> <li>Legt Ausgangssignal bei Auftreten eines Fehlers fest</li> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Halten (hält den letzten Wert für eine festgelegte Zeit)</li> <li>3,8 mA</li> <li>21.0 mA</li> </ul>	
	Spannungsaus- gang		Analoger Spannungsausgang	
		Quelle	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	
		Einheit	Aus der Liste wählen ↓→	
		Min. Wert	Minimaler Wert der Prozessvariable (PV), der einer Spannung vor entspricht	
		Max. Wert	Maximaler Wert der Prozessvariable (PV), der einer Spannung von 10 V entspricht	
		Dämpfung	Zusätzliche Glättung der Ausgangsspannung, je höher der Dämp- fungsfaktor: 1 255 s	
	Frequenzaus- gang		Analoger Frequenzausgang	
		Quelle	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	
		Einheit	Aus der Liste wählen ↓→	
		Min. Wert	Minimaler Wert der Prozessvariable (PV), der der minimalen Fre- quenz entspricht	
		Max. Wert	Maximaler Wert der Prozessvariable (PV), der der maximalen Frequenz entspricht	
		Dämpfung	Zusätzliche Glättung des Ausgangssignals, je höher der Dämpfungs- faktor: 1 255 s	
	Pulsausgang/ Open-Collector		Digitaler Open-Collector-Ausgang	
		Quelle	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	
		Einheit	Aus der Liste wählen ↓→	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	e 2 Beschreibung/Einstellungen	
		Modus	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Alarm: PV-Alarmschalter</li> <li>Einschaltwert – Wert der Prozessvariable (PV), bei dem das Relais in den Alarmmodus schaltet</li> <li>Ausschaltwert – Wert der Prozessvariable (PV), bei dem das Relais den Alarmmodus wieder unterbricht</li> <li>Impuls: Summierwert der ausgewählten Prozessvariable (PV), für die ein Impulssignal generiert wird, z. B. PV = [m³/h], Impulswert = 10, alle 10 m³ wird ein Impuls ausgegeben</li> <li>Wert: 0,01 1 000</li> <li>Weite: Dauer des Impulses 30 999 ms</li> <li>Quelle (Grand, Positive, Negative)</li> <li>Linear: Berechnete maximale Anzahl von Impulsen pro Sekunde, d. h. die maximale Impulsrate in Hz</li> <li>Min. Wert</li> <li>Max. Wert</li> <li>Dämpfung (in s)</li> </ul>	
	Relaisausgang		Digitaler Relaisausgang	
		Quelle	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	
		Einheit	Auswahl einer Einheit aus der Liste $\downarrow \rightarrow$	
		Modus	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Alarm:</li> <li>Einschaltwert – Wert der Prozessvariable (PV), bei dem das Relais in den Alarmmodus schaltet</li> <li>Ausschaltwert – Wert der Prozessvariable (PV), bei dem das Relais den Alarmmodus wieder unterbricht</li> <li>Impuls: <ul> <li>Wert</li> <li>Weite (in ms)</li> <li>Quelle (Grand, Positive, Negative)</li> </ul> </li> <li>Linear: <ul> <li>Min. Wert</li> <li>Max. Wert</li> <li>Dämpfung (in s)</li> </ul> </li> </ul>	
	Stromeingang		Analoger Stromeingang passiv oder aktiv	
		Quelle (Kanal)	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	
		Quelle (Wert)	Aus der Liste wählen ↓→ Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck, Andere	
		Min. Wert	Minimaler Wert der variablen Eingangsparameter	
		Max. Wert	Maximaler Wert der variablen Eingangsparameter	
		Messbereichs- umfang	0 20 mA oder 4 20 mA	
	Pt 100		Temperatureingänge	
		Quelle	Aus der Liste wählen ↓→ Aus, Kanal 1, Kanal 2, Mathe 1, Mathe 2, System, Test	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen	
		Тур	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Nutzer – Eingabe eines vom Nutzer festgelegten Temperaturwer tes im Bereich 0 +250 °C</li> <li>Pt 100 – Von einem Messfühler (Pt 100) bestimmte und eingelesene Temperatur (in °C)</li> </ul>	
		Ein-Aus	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Einlauf – Eingabe eines festen Temperaturwertes für den Einlauf im Bereich 0 +250 °C</li> <li>Auslauf – Eingabe eines festen Temperaturwertes für den Auslauf im Bereich 0 +250 °C</li> <li>Comp. – Eingabe eines vom Nutzer festgelegten Offset-Wertes -100 +100 °C</li> </ul>	
	Modbus RTU		(wenn vorhanden)	
	HART		(HART®-kompatibler Ausgang, wenn vorhanden) HART® ist eine eingetragene Handelsmarke der HART® Communica- tion Foundation	
	Andere Ein-/Aus- gänge		Kundendienst kontaktieren	
System				
	Geräteinfo			
		Modell-Code	KF100	
		Seriennummer	Beispiel: 10000907	
		HW-Version	Beispiel: 3.0, 1.7	
		SW-Version	Beispiel: 4.22-7565, 4.00	
	Berechnung			
		Niedrige Fließgrenze	0 0,10 m/s (minimale Durchflussgrenze)	
		Hohe Fließgrenze	0 30 m/s (maximale Durchflussgrenze)	
		Korrigiert	Korrektur des Geschwindigkeitsprofils der Strömung: Ja/Nein	
		PV-Offset	Kalibrierung der Prozessvariable Null-Offset: -30 +30 Einheiten	
		PV-Skalierung	Kalibrierung der Prozessvariable Gradient-Skalierung: 0 1 000 Einheiten	
		Nullkalibrierung	<ul> <li>Einstellung zur Nullkalibrierung:</li> <li>Null (Ja/Nein): Setzt aktuellen Durchfluss automatisch auf Null</li> <li>Nullverfolgung (Ja/Nein): Null folgt Ausgabeveränderungen</li> <li>Delta-Offset: Laufzeitdifferenz-Offset in ns bei Null-Durchfluss (Nullpunkt-Offset), aus Sensor-PROM ausgelesen oder für spezi- elle Sensoren direkt eingegeben</li> <li>Zeit-Offset: Laufzeit-Offset in µs, für Verzögerungen in speziellen Sensoren, Thermobuffern und Kabelverlängerungen</li> </ul>	
		Wärmekapazität	Angabe der spezifischen Wärmekapazität des Mediums	
	Nutzer			
		Messstelle	Bezeichnung der Messstelle, Beispiel: Pump P3A (9 Zeichen möglich)	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen	
		Tag-Nr.	Beispiel: 1FT-3011 (9 Zeichen möglich)	
		Passwort	Sperren der Benutzereingaben durch ein Passwort (4-stelliger Code)	
	Test			
		Installation	Testet Gerätefunktionalität Installation simuliert für jeweils 60 s einen ansteigenden und wiede absteigenden Durchfluss in m/s von 0 bis zur maximalen eingestell- ten Durchflussgrenze Alle konfigurierten Ausgänge zeigen ihr programmiertes Verhalten Testmodus: Ja/Nein	
		Anzeige	Überprüfung der Displayfunktion	
		Tastatur	Überprüfung der Tastaturfunktion	
		Speicher	Testroutine des Speichers Speicher löschen: Ja/Nein	
		Peripherie	Testroutine Gerät (Gerätetemperatur, Zeit, Datum, Uhr)	
		Ultraschall	Test der Ultraschallkarte und der Sensoren	
	Setup			
		Datum	Beispiel: 03/11/2019	
		Zeit	Beispiel: 09:27:00	
		Datumsformat	<ul> <li>t Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>• dd/mm/yy</li> <li>• mm/dd/yy</li> <li>• yy/mm/dd</li> <li>Aus der Liste wählen (je nach Verfügbarkeit)</li> <li>↓→ Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch</li> </ul>	
		Sprache		
		Tastatur	Tastenton: Ja/Nein	
	Werte zurücksetzen		Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (mit Ausnahme von Datum und Uhrzeit): Ja/Nein	
Diagnose				
			Zeigt gemessene Temperatur, verfügbarer Messwertspeicher (Anzeigenwechsel mit <b>ENTER</b> )	
Datenspei- cher			(wenn vorhanden)	
		Speicher- intervall	Ein Wert von Null schaltet den Datenspeicher aus, ein Wert ungleich Null schaltet den Datenspeicher ein und definiert das Aufzeich- nungsintervall: 0 999 s	
		Auswahl	Aus der Liste wählen mit <b>ENTER</b> , Abwahl mit <b>0</b> Bis zu zehn Variablen können gespeichert werden	
		Speicheralarm	Warnmeldung bei: 0 100 %	
		Speicher auslesen	Auslesen der aufgezeichneten Messdaten über die serielle Schnitt- stelle	
		Speicher löschen	Messwertspeicher löschen	
Ser. Komm.			Serielle Kommunikation	

Hauptmenü	Menüebene 1	Menüebene 2	Beschreibung/Einstellungen
		Mode	<ul> <li>Verbindungsmodus aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Keine</li> <li>Drucker (Ausgabe jedes zweiten ausgewählten Wertes)</li> <li>Diagnose</li> <li>Download (Messwertspeicher via serielle Schnittstelle auslesen)</li> <li>Kal. Test (Kalibriertest): unter Laborbedingungen auszuführen, nicht empfohlen bei Einsatz im Feld/vor Ort bzw. nicht für den Nutzer bestimmt</li> </ul>
		Baudrate	Aus der Liste wählen ↓→ • 9 600 (voreingestellt) • 19 200 • 57 600 • 115 200
		Parität	<ul> <li>Aus der Liste wählen ↓→</li> <li>Keine</li> <li>Gerade (voreingestellt)</li> <li>Ungerade</li> </ul>
Oszilloskop			Versteckte Option, die durch Drücken von <b>ALT</b> in der Sensorpositio- nierungsanzeige aufgerufen werden kann
			Zeigt den empfangenen akustischen Impuls und weitere Daten zur Beurteilung der Signalqualität als Oszilloskop-Funktion nur für Ka- nal 1 an (siehe Abschnitt 5.7)

Tab. 15: Menüstruktur KATflow 100

### 5.2 Ausgangskonfigurationen

Die Belegung der Steckplätze wird durch den Durchflussmesser automatisch erkannt und wird im Eingangs-/Ausgangsmenü angezeigt. In der folgenden Abbildung ist eine Beispielbelegung mit einem passiven Stromeingang (Zeile 1) und einem aktiven Stromausgang (Zeile 2) dargestellt.



Abb. 12: Displayanzeige passiver Stromeingang KATflow 100

#### 5.2.1 Serielle Schnittstelle

Mittels der seriellen Schnittstelle RS 232 können Messdaten online übertragen (wenn vorgesehen) oder der Messwertspeicher des Durchflussmessers ausgelesen werden. Die Einstellungen hierfür sind im Untermenü "Serielle Kommunikation" zu finden.

#### 5.2.2 Modbus RTU

Über die Schnittstelle RS 485 können bis zu 32 Durchflussmesser zu einer zentralen Einheit verbunden werden. Um eine wirksame Kommunikation der Geräte untereinander zu gewährleisten, erhält jeder einzelne Durchflussmesser dabei eine eigene Adresse. Das verwendete Datenprotokoll entspricht den Festlegungen des Modbus RTU-Protokolls, welches in einem gesonderten Dokument beschrieben wird. Sollten Sie weitere Informationen zu diesem Thema benötigen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.



Tab. 16: Verdrahtung Modbus RTU

#### 5.2.3 HART®-kompatibler Ausgang

Der KATflow 100 kann ebenfalls mit einem optionalen HART-Modul konfiguriert werden, welches Ausgangsbefehle/-signale gemäß HART-Protokoll verwendet. Für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

HART® ist eine eingetragene Handelsmarke der HART® Communication Foundation.



Tab. 17: Verdrahtung HART®-kompatibler Ausgang

#### 5.2.4 Analoger Stromausgang 0/4 ... 20 mA

Die analogen Stromausgänge besitzen einen Wertebereich von 4 ... 20 mA oder 0 ... 20 mA.

Die Stromausgänge können im Untermenü "Modus" des Ausgangsmenüs den Prozesswerten zugeordnet werden. Des Weiteren können die Ausgänge innerhalb der Menüstruktur programmiert und skaliert werden.



Tab. 18: Verdrahtung analoger Stromausgang 0/4 ... 20 mA

#### 5.2.5 Analoger Spannungsausgang 0 ... 10 V

Spannungsausgänge können im Untermenü "Modus" des Ausgangsmenüs den Prozesswerten zugeordnet werden. Des Weiteren können die Ausgänge innerhalb der Menüstruktur programmiert und skaliert werden.



Tab. 19: Verdrahtung analoger Spannungsausgang 0 ... 10 V

#### 5.2.6 Analoger Frequenzausgang (passiv)

Frequenzausgänge können im Untermenü "Modus" des Ausgangsmenüs den Prozesswerten zugeordnet werden. Des Weiteren können die Ausgänge innerhalb der Menüstruktur programmiert und skaliert werden.





#### 5.2.7 Digitaler Open-Collector-Ausgang

Open-Collector-Ausgänge können im Untermenü "Modus" des Ausgangsmenüs den Prozesswerten zugeordnet werden. Des Weiteren können die Ausgänge innerhalb der Menüstruktur konfiguriert werden. Die Summierfunktion wird ebenfalls mittels Menüstruktur aktiviert und gesteuert.

Open-Collector-Ausgang digital (optional)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Elektrische Parameter	<ul> <li>Galvanisch getrennt von der Hauptelektronik des Gerätes und anderen Ein-/Ausgängen</li> <li>Funktionalität: Alarm oder Summenzähler</li> <li>Summierwert: 0,01 1 000/Einheit</li> <li>Pulsbreite: 1 990 ms</li> <li>U = 24 V, I<sub>max</sub> = 4 mA</li> <li>Öffner und Schließer</li> </ul>

Tab. 21: Verdrahtung digitaler Open-Collector-Ausgang

#### 5.2.8 Digitaler Relaisausgang

Relaisausgänge können im Untermenü "Modus" des Ausgangsmenüs den Prozesswerten zugeordnet werden. Des Weiteren können die Relaisausgänge innerhalb der Menüstruktur konfiguriert werden.



Tab. 22: Verdrahtung digitaler Relaisausgang

### 5.3 Eingangskonfigurationen

#### 5.3.1 Pt 100-Eingänge



Tab. 23: Verdrahtung Pt 100-Eingänge

#### 5.3.2 Analoger Stromeingang 0/4 ... 20 mA



Tab. 24: Verdrahtung analoger Stromeingang 0/4 ... 20 mA

### 5.4 Temperaturkompensation

Wenn die Temperaturkompensation vorhanden und aktiviert ist, kann die Temperaturabhängigkeit des fließenden Mediums bezogen auf Schallgeschwindigkeit, Viskosität und Dichteermittlungen ausgeglichen werden. Das Eingangs-/Ausgangsmenü gestattet dem Anwender, die Temperatureingangsquelle auszuwählen, die entweder Pt 100-Temperatursensoren oder ein 0/4 ... 20 mA-Eingangskanal sind.

#### 5.5 Wärmemengenmessung

Wenn eine Wärmemengeneinheit für den Prozesswert spezifiziert ist, fordert der KATflow 100 den Benutzer auf, die spezifische Wärmekapazität des Mediums in J/g/K einzugeben (z. B. 4,186 J/g/K für Wasser). Diese kann auch im Untermenü "System/Berechnung" eingegeben werden.

Das Ein-/Ausgangsmenü ermöglicht dann dem Benutzer, die Eingangsquelle für den Temperaturwert auszuwählen; entweder Pt 100-Temperatursensor oder ein fester Wert für eine Messung bzgl. einer bekannten Einlauf- oder Auslauftemperatur. Wenn der Pt 100-Temperatursensor ausgewählt wird, fordert der Durchflussmesser den Benutzer zur Eingabe eines Temperatur-Offsets auf, was nützlich sein kann, wenn die Temperatur des Mediums von der Rohrwand abweicht (z. B. bei nicht isolierten Rohren). Wenn die Option "fester Wert" ausgewählt wird, fordert der Durchflussmesser den Benutzer zur Spezifizierung dieses Wertes auf.

Wenn Wärmemengeneinheiten festgelegt worden sind, verhalten sich diese wie jeder andere Prozesswert und können summiert oder als Prozessausgang verwendet werden.

#### 5.6 Schallgeschwindigkeitsmessung

Die gemessene Schallgeschwindigkeit steht als Prozesswert und (wenn vorgesehen) als Diagnosefunktion während der Messung zur Verfügung und kann als Prozessausgang angelegt werden, indem "C" (Schallgeschwindigkeit) mit der Einheit m/s im zugehörigen Menü ausgewählt wird.

#### 5.7 Oszilloskop-Funktion

Die Katronic-Durchflussmesser verfügen über eine zusätzliche Oszilloskop-Funktion, die eine Darstellung des von den Sensoren empfangenen Impulses von Kanal 1 zeigt. Zusätzlich zur Anzeige des empfangenen Impulses werden in diesem Bildschirm die unten aufgeführten Daten aufgelistet (siehe Abb. 13).



Abb. 13: Anzeige der Oszilloskop-Funktion

#### 5.8 Software KATdata+

Für den Download der gespeicherten Messdaten und den Datenaustausch mit dem Durchflussmesser ist eine spezielle Software verfügbar.

### 6 WARTUNG

KATflow-Ultraschalldurchflussmesser sind in Bezug auf die Durchflussmessfunktion wartungsfrei. Im Rahmen regelmäßiger Inspektionen empfiehlt sich eine Untersuchung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Korrosion der Wandlerpaare, des Klemmkastens (sofern installiert) und des Gehäuses.

#### 6.1 Service/Reparatur

KATflow-Ultraschalldurchflussmesser wurden sorgfältig hergestellt und getestet. Bei bestimmungsgemäßer Montage und Bedienung treten in der Regel keine Probleme auf.

Sollten Sie dennoch ein Gerät zur Inspektion oder Reparatur zurückgeben müssen, beachten Sie die folgenden Punkte:



- Aufgrund gesetzlicher Regelungen zum Umweltschutz und zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes des Personals darf der Hersteller nur solche Geräte annehmen, testen und reparieren, die keine Berührung mit Produkten hatten, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen.
- Dies bedeutet, dass der Hersteller das Gerät nur warten kann, wenn es von einem Rücksendeschein begleitet und bestätigt wird, dass von dem Gerät keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht.

Wenn das Gerät in einer toxischen, ätzenden, brennbaren oder wassergefährdenden Umgebung betrieben wird, werden Sie gebeten:



zu prüfen und gegebenenfalls durch Spülen oder Neutralisieren sicherzustellen, dass alle Hohlräume frei von derartigen gefährlichen Stoffen sind,

• dem Gerät ein Zertifikat beizufügen, mit dem bestätigt wird, dass der Umgang mit dem Gerät sicher ist und in dem das verwendete Produkt benannt wird.

# KATflow 100 FEHLERBEHEBUNG

### 7 FEHLERBEHEBUNG

#### 7.1 Fehlermeldungen im Betrieb

Die meisten Probleme bei Messungen entstehen aufgrund geringer Signalstärke oder Signalqualität. Folgendes sollte als Erstes überprüft werden:

- Wurde genügend Koppelpaste aufgetragen?
- Kann die Anzahl der Signaldurchgänge verändert werden? Als allgemeine Regel kann festgelegt werden Eine größere Anzahl von Signaldurchgängen verbessert die Genauigkeit, weniger Signaldurchgänge erhöhen die Signalstärke.
- Gibt es in der Nähe der Messstelle Störquellen in der Rohrleitung oder Störgeräusche?
- Kann das Signal durch Lageveränderung der Ultraschallsensoren entlang des Rohrumfangs verbessert werden?
- Wurden die Parameter korrekt eingegeben?

Sollte es notwendig sein, den Kundendienst anzurufen, so halten Sie die folgenden Daten und Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellbezeichnung,
- Seriennummer,
  - Hard- und Softwareversion,
- Inhalt des Fehlerspeichers.

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

Fehlermeldung	Bereich	Beschreibung	Maßnahmen
USB INIT FAIL	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
NO SERIAL NO.	Hardware	Fehler beim Lesen vom FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
NO VERSION NO.	Hardware	Fehler beim Lesen vom FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
PARA READ FAIL	Hardware	Fehler beim Lesen vom FRAM	Einstellungen laden, ansonsten den Kun- dendienst kontaktieren
PARA WRITE FAIL	Hardware	Fehler beim Schreiben in den FRAM	Einstellungen laden, ansonsten den Kun- dendienst kontaktieren
VAR READ FAIL	Hardware	Fehler beim Lesen vom FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
VAR WRITE FAIL	Hardware	Fehler beim Schreiben in den FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
SYSTEM ERROR	Hardware		Den Kundendienst kontaktieren
VISIBILITY ERR	Hardware	Fehler beim Lesen vom FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
FRAM LONG WRITE ERR	Hardware	Fehler beim Schreiben in den FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
FRAM READ ERR	Hardware	Fehler beim Lesen vom FRAM	Den Kundendienst kontaktieren
RTC ERR	Hardware	Fehler Echtzeituhr	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren

# KATflow 100 FEHLERBEHEBUNG

Fehlermeldung	Bereich	Beschreibung	Maßnahmen
EXTMEM ERR	Hardware	Fehler Messwertspeicher	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
SPI ERR	Hardware	Fehler SPI-Bus	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
I2C ERR	Hardware	Fehler I2C-Bus	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
MATH ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
STACK ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
ADDR ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
OSC ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
ADC ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
IO ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
TIMING ERR	Software	Interner Berechnungsfehler	Den Kundendienst kontaktieren
COMM INIT ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM START ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM HS0 ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM HS1 ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM READ AVE ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM READ RAW ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM READ HISTORY ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
COMM CRC ERR	Hardware	Interner Kommunikationsfehler	Strom ein/aus, ansonsten den Kunden- dienst kontaktieren
SENSOR COUPLING ERR	Anordnung	Eingeschränkter/ungenügender Sensorkontakt, geringes Signal- Rausch-Verhältnis (SNR)	Sensoren vom Gerät trennen, Installation überprüfen, Anzahl der Schallwege vermin- dern, anderen Rohrbereich für die Messung auswählen, den Kundendienst kontaktieren

Tab. 25: Liste der Fehlermeldungen

# KATflow 100 FEHLERBEHEBUNG

### 7.2 Fehler beim Datendownload

Wenn beim Herunterladen des internen Messwertspeichers Schwierigkeiten auftreten:

- Überprüfen Sie, dass der Durchflussmesser angeschaltet ist und sich nicht im Messmodus befindet.
- Überprüfen Sie, dass die Nummer des COM-Ports im Gerätemanager (oder gleichwertig) der eingestellten Portnummer in der Software KATdata+ entspricht.
- Überprüfen Sie, dass die Einstellungen (Baud, Parität, Wortlänge, Stoppbits) identisch sind.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Anschlüsse, entweder an einem 9-poligen COM-Port oder mithilfe eines Konverters von einer seriellen Schnittstelle zu einer USB-Schnittstelle.
- Befindet sich der Messwertspeicher im "Wrap Mode"? Wenn "Ja", verwenden Sie ein Terminalprogramm und den Befehl für den "Datendownload". Wenn "Nein", kann auch die Software KATdata+ verwendet werden.

## 8 TECHNISCHE DATEN

# 8.1 Schallgeschwindigkeit ausgewählter Rohrmaterialien

Material	Schallgeschwindigkeit* der Torsionswelle (bei +25 °C)				
	m/s	ft/s			
Stahl, 1 % Kohlenstoff, gehärtet	3 150	10 335			
Stahl (unlegiert)	3 230	10 598			
Bau-/Fluss-Stahl	3 235	10 614			
Stahl, 1 % Kohlenstoff	3 220	10 565			
302 Edelstahl	3 120	10 236			
303 Edelstahl	3 120	10 236			
304 Edelstahl	3 141	10 306			
304L Edelstahl	3 070	10 073			
316 Edelstahl	3 272	10 735			
347 Edelstahl	3 095	10 512			
Duplex-Edelstahl	2 791	9 479			
Aluminium	3 100	10 171			
Aluminium (gewalzt)	3 040	9 974			
Kupfer	2 260	7 415			
Kupfer (getempert)	2 325	7 628			
Kupfer (gewalzt)	2 270	7 448			
CuNi (70 % Cu 30 % Ni)	2 540	8 334			
CuNi (90 % Cu 10 % Ni)	2 060	6 759			
Marinemessing	2 120	6 923			
Gold (hartgezogen)	1 200	3 937			
Inconel	3 020	9 909			
Eisen (elektrolytisch)	3 240	10 630			
Eisen (ARMCO)	3 240	10 630			
Duktiles Eisen	3 000	9 843			
Gusseisen	2 500	8 203			
Monel (Monelmetall)	2 720	8 924			
Nickel	2 960	9 712			
Zinn (gewalzt)	1 670	5 479			
Titan	3 125	10 253			
Wolfram (getempert)	2 890	9 482			
Wolfram (gezogen)	2 640	8 661			
Wolframcarbid	3 980	13 058			
Zink (gewalzt)	2 440	8 005			
Pyrexglas	3 280	10 761			
Glas (schweres Flintglas)	2 380	7 808			
Glas (leichtes Boratglas)	2 840	9 318			
Nylon	1 150	3 772			
Nylon, 6-6	1 070	3 510			
Polyethylen (LD)	540	1 772			
PVC, CPVC	1 060	3 477			
Akryl	1 430	4 690			
PTFE	2 200	7 218			

Tab. 26: Schallgeschwindigkeit ausgewählter Rohrmaterialien

\*Beachten Sie, dass diese Werte als nominal zu betrachten sind. Feststoffe können inhomogen und anisotrop sein. Tatsächliche Werte hängen von exakter Anordnung, Temperatur und in geringem Maße von Druck und mechanischer Spannung ab.

## 8.2 Stoffdaten ausgewählter Flüssigkeiten

Alle Daten bei +25 °C (+77 °F), wenn nicht anders angegeben			Schallgeschwindigkeit			Änderung Schallgeschw. pro °C	Viskosität (kinematisch)					
Substanz	Chemische Formel	Dic g <sup>.</sup> c	hte :m <sup>-3</sup>	m · s	-1	ft∙s	5-1	m <sup>∙</sup> s <sup>-1</sup> .°C <sup>-1</sup>	mm <sup>2.</sup>	S <sup>-1</sup>	10 <sup>-6</sup> ft <sup>2</sup>	S <sup>-1</sup>
Acetanhydrid	(CH3CO)2O	1,082	20 °C	1 180,0		3 871,4		2,50	0,769		8,274	
Essigsäurenitril	C2H3N	0,783		1 290,0		4 232,3		4,10	0,441		4,745	
Essigsäureethylester	C4H802	0,901		1 085,0		3 559,7		4,40	0,467		5,025	
Essigsäuremethylester	C3H6O2	0,934		1 211,0		3 973,1			0,407		4,379	
Aceton	C3H6O	0,791		1 174,0		3 851,7		4,50	0,399		4,293	
Acetylendichlorid (1,2-Dichlorethen)	C2H2Cl2	1,260		1 015,0		3 330,1		3,80	0,400		4,304	
Acetylene tetrachloride	C2H2Cl4	1,595		1 147,0		3 763,1		3,80	1,156	-15 °C	12,440	-15 °C
Alkohol	C2H6O	0,789		1 207,0		3 960,0		4,00	1,396		15,020	
Ammoniak	NH3	0,771		1 729,0	-33 °C	5 672,6	-27 °C	6,68	0,292	-33 °C	3,141	-27 °F
Benzen	Сене	0,879		1 306,0		4 284,8		4,65	0,711		7,650	
Benzol	Сене	0,879		1 306,0		4 284,8		4,65	0,711		7,650	
Brom	Br2	2,928		889,0		2 916,7		3,00	0,323		3,475	
n-Butan(2)	C4H10	0,601	0 °C	1 085,0	-5 °C	3 559,7	23 °C	5,80				
2-Butanol	C4H10O	0,810		1 240,0		4 068,2		3,30	3,239		34,851	
Sek-Butylalkohol	C4H10O	0,810		1 240,0		4 068,2		3,30	3,239		34,851	
n-Butylbromid (46) (n-Brombutan)	C4H9Br	1,276	20 °C	1 019,0	20 °C	3 343,2	68 °F		0,490	15 °C	5,272	59 °C
n-Butylchlorid (22,46) (n-Chlorbutan)	C4H9Cl	0,887		1 140,0		3 740,2		4,57	0,529	15 °C	5,692	59 °F
Tetrachlormethan	CCI4	1,595	20 °C	926,0		3 038,1		2,48	0,607		6,531	
Tetrafluormethan (Freon 14)	CF4	1,750	-150 °C	875,2	-150 °C	2 871,5	-238 °F	6,61				
Chloroform	CHCI3	1,489		979,0		3 211,9		3,40	0,550		5,918	
Dichlordifluormethan (Freon 12)	CCI2F2	1,516	40 °C	774,1		2 539,7		4,24				
Ethanol	C2H6O	0,789		1 207,0		3 960,0		4,00	1,390		14,956	
Ethylacetat	C4H8O2	0,901		1 085,0		3 559,7		4,40	0,489		5,263	
Ethylalkohol	C2H6O	0,789		1 207,0		3 960,0		4,00	1,396		15,020	
Ethylbenzen (Ethylbenzol)	C8H10	0,867	20 °C	1 338,0	20 °C	4 890,8	68 °F		0,797	17 °C	8,575	63 °F
Ether	C4H10O	0,713		985,0		3 231,6		4,87	0,311		3,346	
Ethylether	C4H10O	0,713		985,0		3 231,6		4,87	0,311		3,346	
Ethylendibromid (1,2-Dibromethan)	C2H4Br2	2,180		995,0		3 264,4			0,790		8,500	
Ethylendichlorid (1,2-Dichlorethan)	C2H4Cl2	1,253		1 193,0		3 914,0			0,610		6,563	
Ethylenglykol	C2H6O2	1,113		1 658,0		5 439,6		2,10	17,208	20 °C	185,158	68 °F
Fluor	F	0,545	-143 °C	403,0	-143 °C	1 322,2	-225 °F	11,31				
Formaldehyd, Methylester	C2H4O2	0,974		1 127,0		3 697,5		4,02				

Alle Daten bei +25 °C (+77 °F), wenn nicht anders angegeben		Schallgeschwindigkeit			Änderung Schallgeschw. pro °C		Viskos	Viskosität (kinematisch)					
Substanz	Chemische Formel	Dic g <sup>.</sup> c	hte m <sup>-3</sup>	m · s	-1	ft∙s	5-1	m <sup>∙</sup> s <sup>-1.</sup> °(	2-1	mm <sup>2</sup>	S <sup>-1</sup>	10 <sup>-6</sup> · ft <sup>2</sup> ·	S <sup>-1</sup>
Acetanhydrid	(CH3CO)2O	1,082	20 °C	1 180,0		3 871,4		2,50		0,769		8,274	
Freon R12				774,2		2 540,0		6,61					
Glykol	C2H6O2	1,113		1 658,0		5 439,6		2,10					
50 % Glykol/50 % Wasser				1 578,0		5 177,0							
Isopropanol (2-Propanol)	С3Н8О	0,785	20 °C	1 170,0	20 °C	3 838,6	68 °F			2,718		29,245	
Isopropylalkohol (46)	С3Н8О	0,785	20 °C	1 170,0	20 °C	3 838,6	68 °F			2,718		29,245	
Kerosin		0,810		1 324,0		4 343,8		3,60					
Methan	CH4	0,162	-89 °C	405,0	-89 °C	1 328,7	-128 °F	17,50					
Methanol	CH4O	0,791	20 °C	1 076,0		3 530,2		292,00		0,695		7,478	
Methylacetat	C3H6O2	0,934		1 211,0		3 973,1				0,407		4,379	
Methylalkohol	CH4O	0,791		1 076,0		3 530,2		292,00		0,695		7,478	
Methylbenzen (Methylbenzol)	C7H8	0,867		1 328,0	20 °C	4 357,0	68 °F	4,27		0,644		7,144	
Milch, homogenisiert				1 548,0		5 080,0							
Naphtha (Rohbenzin)		0,760		1 225,0		4 019,0							
Erdgas		0,316	-103 °C	753,0	-103 °C	2 470,5	-153 °F						
Nitrogenium (Stickstoff)	N2	0,808	-199 °C	962,0	-199 °C	3 156,2	-326 °F			0,217	-199 °C	2,334	-326 °F
Öl, Kfz (SAE 20 u. 30)		1,740		870,0		2 854,3				190,000		2 045,093	
Öl, Rizinusöl	C11H10O0	0,969		1 477,0		4 845,8		3,60		0,670		7,209	
Öl, Diesel		0,800		1 250,0		4 101,0							
Öl, Schwerbenzin AA		0,990		1 485,0		4 872,0		3,70					
Öl, Motorenöl X200				1 530,0		5 019,9							
Öl, Olivenöl		0,912		1 431,0		4 694,9		2,75		100,000		1 076,365	
Öl, Erdnussöl		0,936		1 458,0		4 738,5							
Propan (-45 bis -130 °C)	СЗН8	0,585	-45 °C	1 003,0	-45 °C	3 290,6	-49 °F	5,70					
1-Propanol	СЗН8О	0,780	20 °C	1 222,0	20 °C	4 009,2	68 °F						
2-Propanol	СЗН8О	0,785	20 °C	1 170,0	20 °C	3 838,6	68 °F			2,718		29,245	
Propen	С3Н6	0,563	-13 °C	963,0	-13 °C	3 159,4	9°F	6,32					
n-Propylalkohol	СЗН8О	0,780	20 °C	1 222,0	20 °C	4 009,2	68 °F			2,549		27,427	
Propylen	С3Н6	0,563	-13 °C	963,0	-13 °C	3 159,4	9°F	6,32					
Kältemittel R-11	CCI3F	1,490		828,3	0 °C	2 717,5	32 °F	3,56					
Kältemittel R-12	CCI2F2	1,516	-40 °C	774,1	-40 °C	2 539,7	-40 °C	4,24					
Kältemittel R-14	CF4	1,750	-150 °C	875,2	-150 °C	2 871,6	-268 °F	6,61					
Kältemittel R-21	CHCl2F	1,426	0 °C	891,0	0 °C	2 923,2	32 °F	3,97					
Kältemittel R-22	CHCIF2	1,491	-69 °C	893,9	50 °C	2 932,7	122 °F	4,79					
Kältemittel R-113	CCI2F-CCIF2	1,563		783,7	0 °C	2 571,2	32 °F	3,44					
Kältemittel R-114	CCIF2-CCIF2	1,455		665,3	-10 °C	2 182,7	14 °F	3,73					
Kältemittel R-115	C2CIF5			656,4	-50 °C	2 153,5	-58 °F	4,42					
Kältemittel R-C318	C4F8	1,620	-20 °C	574,0	-10 °C	1 883,2	14 °F	3,88					
Natriumnitrat	NaNO3	1,884	336 °C	1 763,3	336 °C	5 785,1	637 °F	0,74		1,370	336 °C	14,740	637 °F
Natriumnitrit	NaNO2	1,805	292 °C	1 876,8	292 °C	6 157,5	558 °F						
Schwefel	S			1 177,0	250 °C	3 861,5	482 °F	-1,13					

Alle Daten bei +25 °C (+77 °F), wenn nicht anders angegeben			Schallgeschwindigkeit			Änderung Schallgeschw. pro °C		t (kinematisch)		
Substanz	Chemische Formel	Dic gʻc	hte m⁻³	m · s	-1	ft∙s	-1	m <sup>∙</sup> s <sup>-1</sup> .°C <sup>-</sup>	<sup>1</sup> mm <sup>2</sup> ·s <sup>-1</sup>	10 <sup>-6</sup> ft <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>
Acetanhydrid	(CH3CO)2O	1,082	20 °C	1 180,0		3 871,4		2,50	0,769	8,274
Schwefelsäure	H2SO4	1,841		1 257,6		4 126,0		1,43	11,160	120,081
Tetrachlorethan	C2H2Cl4	1,553	20 °C	1 170,0	20 °C	3 838,6	68 °F		1,190	12,804
Tetrachlorethen	C2Cl4	1,632		1 036,0		3 399,0				
Tetrachlormethan	CCI4	1,595	20 °C	926,0		3 038,1			0,607	6,531
Tetrafluormethan (Freon 14)	CF4	1,750	-150 °C	875,2	-150 °C	2 871,5	-283 °F	6,61		
Toluen (Methylbenzol)	C7H8	0,867	20 °C	1 328,0	20 °C	4 357,0	68 °F	4,27	0,644	6,929
Toluol	C7H8	0,866		1 308,0		4 291,3		4,20	0,580	6,240
Trichlorfluormethan (Freon 11)	CCI3F	1,490		828,3	0 °C	2 717,5	32 °F	3,56		
Terpentin		0,880		1 255,0		4 117,5			1,400	15,064
Wasser, destilliert	H2O	0,996		1 498,0		4 914,7		-2,40	1,000	10,760
Wasser, schweres	D2O			1 400,0		4 593,0				
Wasser, Salz-		1,025		1 531,0		5 023,0		-2,40	1,000	10,760

Tab. 27: Stoffdaten ausgewählter Flüssigkeiten

## 8.3 Abhängigkeit Schallgeschwindigkeit von Wassertemperatur

Temp	eratur	Schallgeschwindigkeit in Wasser					
°C	°F	m/s	ft/s				
0	32,0	1 402	4 600				
1	33,8	1 407	4 616				
2	35,6	1 412	4 633				
3	37,4	1 417	4 649				
4	39,2	1 421	4 662				
5	41,0	1 426	4 679				
6	42,8	1 430	4 692				
7	44,6	1 434	4 705				
8	46,4	1 439	4 721				
9	48,2	1 443	4 734				
10	50,0	1 447	4 748				
11	51,8	1 451	4 761				
12	53,6	1 455	4 774				
13	55,4	1 458	4 784				
14	57,2	1 462	4 797				
15	59,0	1 465	4 807				
16	60,8	1 469	4 820				
17	62,6	1 472	4 830				
18	64,4	1 476	4 843				
19	66,2	1 479	4 853				
20	68,0	1 482	4 862				
21	69,8	1 485	4 872				
22	71,6	1 488	4 882				
23	73,4	1 491	4 892				
24	75,2	1 493	4 899				
25	77,0	1 496	4 908				
26	78,8	1 499	4 918				
27	80,6	1 501	4 925				
28	82,4	1 504	4 935				
29	84,2	1 506	4 941				
30	86,0	1 509	4 951				
31	87,8	1 511	4 958				
32	89,6	1 513	4 964				
33	91,4	1 515	4 971				
34	93,2	1517	4977				
35	95,0	1 519	4 984				
36	96,8	1 521	4 984				
37	98,6	1 523	4 990				
38	100,4	1 525	4 997				
39	102,2	1 527	5 010				
40	104,0	1 528	5 013				
41	105,8	1 530	5 020				
42	107,6	1 532	5 026				
43	109,4	1 534	5 033				
44 AE	112.0	1 535	D U 30				
40	114.0	1 530 1 520	5 U4U				
40	116.6	1 520	5 040				
41 /Q	110,0	1 5/0	5 049				
 ∠Q	120,4	1 5/1	5 055				
50	122 0,2	1 543	5 063				
	,0						

Temp	eratur	Schallgeschwindigkeit in Wasser				
°C	°F	m/s	ft/s			
51	123,8	1 543	5 063			
52	125,6	1 544	5 066			
53	127,4	1 545	5 069			
54	129,2	1 546	5 072			
55	131,0	1 547	5 076			
56	132,8	1 548	5 079			
57	134,6	1 548	5 079			
58	136,4	1 548	5 079			
59	138,2	1 550	5 086			
60	140,0	1 550	5 086			
61	141,8	1 551	5 089			
62	143,6	1 552	5 092			
63	145,4	1 552	5 092			
64	147,2	1 553	5 092			
65	149,0	1 553	5 095			
66	150,8	1 553	5 095			
67	152,6	1 554	5 099			
68	154,4	1 554	5 099			
69	156,2	1 554	5 099			
70	158,0	1 554	5 099			
71	159,8	1 554	5 099			
72	161,6	1 555	5 102			
73	163,4	1 555	5 102			
74	165,2	1 555	5 102			
75	167,0	1 555	5 102			
76	167,0	1 555	5 102			
77	170,6	1 554	5 099			
78	172,4	1 554	5 099			
79	174,2	1 554	5 099			
80	176,0	1 554	5 099			
81	177,8	1 554	5 099			
82	179,6	1 553	5 095			
83	181,4	1 553	5 095			
84	183,2	1 553	5 095			
85	185,0	1 552	5 092			
86	186,8	1 552	5 092			
87	188,6	1 552	5 092			
88	190,4	1 551	5 089			
89	192,2	1 551	5 089			
90	194,0	1 550	5 086			
91	195,8	1 549	5 082			
92	197,6	1 549	5 082			
93	199,4	1 548	5 079			
94	201,2	1 547	5 076			
95	203,0	1 547	5 076			
96	204,8	1 546	5 072			
97	206,6	1 545	5 069			
98	208,4	1 544	5 066			
99	210,2	1 543	5 063			
100	212,0	1 543	5 063			
104	220,0	1 538	5 046			
110	230,0	1 532	5 026			
116	240,0	1 524	5 000			
121	250,0	1 516	5 007			

Temp	peratur	Schallgeschwindigkeit in Wasser				
°C	°F	m/s	ft/s			
127	260,0	1 507	4 944			
132	270,0	1 497	4 912			
138	280,0	1 487	4 879			
143	290,0	1 476	4 843			
149	300,0	1 465	4 807			
154	310,0	1 453	4 767			
160	320,0	1 440	4 725			
166	330,0	1 426	4 679			
171	340,0	1 412	4 633			
177	350,0	1 398	4 587			
182	360,0	1 383	4 538			
188	370,0	1 368	4 488			
193	380,0	1 353	4 439			
199	390,0	1 337	4 387			
204	400,0	1 320	4 331			
210	410,0	1 302	4 272			
216	420,0	1 283	4 210			
221	430,0	1 264	4 147			
227	440,0	1 244	4 082			
232	450,0	1 220	4 003			
238	460,0	1 200	3 937			
243	470,0	1 180	3 872			
249	480,0	1 160	3 806			
254	490,0	1 140	3 740			
260	500,0	1 110	3 642			

Tab. 28: Schallgeschwindigkeit in Wasser in Abhängigkeit verschiedener Wassertemperaturen

# **KATflow 100** SPEZIFIKATION

### 9 SPEZIFIKATION

## 9.1 Leistungsdaten

Messprinzip	Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren
Messbereich	0,01 25 m/s
Auflösung	0,25 mm/s
Reproduzierbarkeit	0,15 % des Messwertes, ±0,015 m/s
Messwertabweichung	Volumenstrom: ±1 3 % des Messwertes (anwendungsabhängig) ±0,5 % des Messwertes (bei Feldkalibrierung) Strömungsgeschwindigkeit: ±0,5 % des Messwertes
Genauigkeitsbereich	1/100 (entspricht 0,25 25 m/s)
Gas- und Feststoffanteil	< 10 % des Volumens

## 9.2 Messumformer

Ausführung	Gehäuse zur Wandmontage (optional Rohrinstallation)
Schutzgrad des Gehäuses	IP 66 gemäß DIN EN 60529
Betriebstemperatur	-10 +60 °C (+14 +140 °F)
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Messkanäle	1
Stromversorgung	100 240 V AC, 50/60 Hz, 936 V DC (andere Spannungen möglich)
Anzeige	LCD-Grafikdisplay, 128 x 64 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen	120 (H) x 160 (B) x 81 (T) mm (ohne Kabeldurchführung)
Gewicht	Ca. 750 g
Leistungsaufnahme	< 5 W
Signaldämpfung	0 99 s (benutzerdefiniert)
Laufzeit-Messrate	100 Hz (Standard)
Ausgabe-Aktualisierungszeit	1 s, höhere Raten auf Anfrage
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch (weitere auf Anfrage, maximal drei)

### 9.3 Mengen- und Maßeinheiten

Volumenstrom	m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s USgal/h (US-Gallone pro Stunde), USgal/min, USgal/s bbl/d (Barrel pro Tag), bbl/h, bbl/min, bbl/s
Strömungsgeschwindigkeit	m/s, ft/s, inch/s
Massenstrom	g/s, t/h, kg/h, kg/min
Volumen	m³, I, gal (US-Gallonen), bbl
Masse	g, kg, t
Wärmestrom	W, kW, MW (nur bei Option Wärmemengenmessung)
Wärmemenge	J, kJ, kWh (nur bei Option Wärmemengenmessung)
Temperatur	CU (Gehäusetemperatur), T <sub>in</sub> , T <sub>out</sub> (Einlauf- und Auslauftem- peratur, nur bei Option Wärmemengenmessung oder Tem- peraturkompensation) in °C
Schallgeschwindigkeit	C in m/s

## 9.4 Interner Messwertspeicher

Speicherkapazität	Ca. 30 000 Messungen (jede Messung umfasst bis zu 10 auswählbare Messgrößen), Speichergröße 5 MB Ca. 100 000 Messungen (jede Messung umfasst bis zu 10 auswählbare Messgrößen), Speichergröße 16 MB
Messwerterfassung	Alle Messgrößen, summierte Messgrößen, Diagnose- und Parameterwerte

## 9.5 Kommunikation

Schnittstellen	RS 232, Modbus RTU, HART (optional)
Übertragbare Daten	Alle Messgrößen, summierte Messgrößen, Diagnose- und Parameterwerte

## 9.6 Software KATdata+

Funktionen	Download der Messgrößen und summierten Messgrößen Diagnose- und Parameterwerte
	Tabellarische und grafische Auswertung Export zu Drittsoftware Echtzeit-Übertragung der Messgrößen
Betriebssysteme	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, NT, 2000, Linux, Mac (optional)

# KATflow 100 SPEZIFIKATION

#### 9.7 Prozesseingänge



Es können insgesamt maximal fünf Ein- und Ausgangssteckplätze belegt werden.

Alle Prozessausgänge sind von der Geräteelektronik und von anderen Ein-/Ausgängen galvanisch getrennt.

Temperatur	Pt 100-Optionen: Drei- oder Vierleitertechnik Messbereich: -50 +400 °C (-58 +752 °F) Auflösung: 0,01 K, Genauigkeit: ±0,02 K
Stromeingang	Optionen: 0/4 20 mA aktiv oder 4 20 mA passiv U = 30 V, $R_i$ = 50 $\Omega$ , Genauigkeit: 0,1 % vom Messwert



Weitere Prozesseingänge auf Anfrage.

### 9.8 Prozessausgänge



Es können insgesamt maximal fünf Ein- und Ausgangssteckplätze belegt werden. Alle Prozessausgänge sind von der Geräteelektronik und von anderen Ein-/Ausgängen galvanisch getrennt.

Stromausgang	Optionen: 0/4 20 mA aktiv oder 4 20 mA passiv Aktiv: U = 30 V, $R_{Last} < 500 \Omega$ , Auflösung: 16 bit Genauigkeit: 0,1 % vom Messwert Passiv: U = 9 30 V, $R_{Last} < 500 \Omega$ , Auflösung: 16 bit Genauigkeit: 0,1 % vom Messwert
Spannungsausgang	Spannungsbereich: 0 10 V $R_{Last} = 1 k\Omega$ , $C_{Last} = 200 pF$ , Auflösung: 16 bit Genauigkeit: 0,1 % vom Messwert
Digitaler Open-Collector-Ausgang	Funktionalität: Alarm oder Summenzähler Summierwert: 0,01 1 000/Einheit, Pulsbreite: 1 990 ms U = 24 V, I <sub>max</sub> = 4 mA, Öffner und Schließer
Digitaler Relaisausgang	Funktionalität: Alarm oder Summenzähler Summierwert: 0,01 1 000/Einheit, Pulsbreite: 1 990 ms U = 48 V, I <sub>max</sub> = 250 mA, Öffner und Schließer
Frequenz	2 Hz 10 kHz, U = 24 V, I <sub>max</sub> = 4 mA
HART®	HART <sup>®</sup> -kompatibler Ausgang: 4 Prozessvariablen auswähl- bar (PV, SV, TV und FV), Analogausgang: 4 20 mA passiv, U = 24 V, $R_{Last}$ = 220 $\Omega$ , Genauigkeit: 0,1 % vom Messwert

Weitere Prozessausgänge auf Anfrage.

### 9.9 Sensoren K1L, K1P, K1E

Sensortyp	K1P	K1L	K1E
Rohrdurchmesserbereich	50 500 mm	50 6 500 mm	50 3 000 mm
Temperaturbereich	-20 +60 °C (-4 +140 °F)	-30 +80 °C (-22 +176 °F)	-30 +250 °C (-22 +482 °F) (für kurze Zeit bis +300 °C (+572 °F))
Material Kabelummantelung	PVC	PVC	Edelstahl
Standardkabellängen	5,0 m	5,0 m	4,0 m
Abmessungen Sensorköpfe	40 (H) x 30 (B) x 30 (T) mm	60 (H) x 30 (B) x 34 (T) mm	60 (H) x 30 (B) x 34 (T) mm
Material der Sensorköpfe	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Schutzgrad	IP 66 gemäß EN 60529 (IP 67 und IP 68 auf Anfrage)		

### 9.10 Sensoren K4L, K4N, K4E

Sensortyp	K4P	K4L	K4E
Rohrdurchmesserbereich	50 100 mm	10 250 mm	10 250 mm
Temperaturbereich	-20 +60 °C (-4 +140 °F)	-30 +80 °C (-22 +176 °F)	-30 +250 °C (-22 +482 °F) (für kurze Zeit bis +300 °C (+572 °F))
Material Kabelummantelung	Edelstahl	PVC	Edelstahl
Standardkabellängen	5,0 m	5,0 m	2,5 m
Abmessungen Sensorköpfe	30 (H) x 30 (B) x 30 (T) mm	43 (H) x 18 (B) x 22 (T) mm	43 (H) x 18 (B) x 22 (T) mm
Material der Sensorköpfe	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Schutzgrad	IP 66 gemäß EN 60529 (IP 67 und IP 68 auf Anfrage)		

# KATflow 100 STICHWORTVERZEICHNIS

## 10 STICHWORTVERZEICHNIS

Abmessungen	14, 54, 57	Messprinzip	6,54
Analoger Frequenzausgang	32, 39	Messungen	6, 9, 10, 24, 26, 44, 55
Analoger Spannungsausgang	32, 39	Messwertspeicher	28, 35-37, 45, 46, 55
Analoger Stromausgang	31,38	Metallspannband	21
Analoger Stromeingang	33,41	Modbus RTU	34, 37, 55
Art der Flüssigkeit	6, 25, 29-31	Negativer Sensorabstand	13
Außendurchmesser	24, 25, 29, 31	Oszilloskop-Funktion	36, 42
Auswahl des Rohrbereiches	9	Pt 100-Eingänge	34, 41, 56
Bedienfeld	22	Reflexionsmodus	13, 19, 25
Diagnose	27, 35, 36, 55	RS 232	37, 55
Diagnoseanzeigen	26,27	RS 485	37
Diagonalmodus	13, 19, 25	Rückgabe des Gerätes	5
Digitaler Relaisausgang	33, 40, 56	Rücksendeschein	5, 43, 60
Display	21, 22, 26, 27	Schallgeschwindigkeit	29-31, 42, 47, 48, 51, 53, 55
Displaysymbole	23	Schallgeschwindigkeitsmessung	42
Drei-Zeilen-Anzeige	27	Schallwege	30, 31, 45
Ein-/Ausschalten	22	Schloss (Sensormontage)	21
Elektrische Anschlüsse	16	Schnellstart-Assistent	24, 26, 29
Fehlerbehebung	4, 42, 44, 55	Sensorabstand	13, 19, 20
Fehlermeldungen	44,45	Sensoranordnung	21
Flüssigkeitstemperatur	29	Sensorbefestigung	21
Gesetzliche Bestimmungen	3-5	Sensorpositionierungsanzeige	20, 21, 26, 36
Gewährleistung	5,43	Serielle Schnittstelle	35-37
HART <sup>®</sup> -kompatibler Ausgang	34, 38, 56	Setup-Assistent	24, 26, 29
Inbetriebnahme	4	Sicherheit	43
Installation	5, 14, 31, 35, 45	Signaldurchgänge	13, 20, 25, 44
KATdata+	28, 42, 46, 55	Störquellen	10, 12, 44
Konformitätszertifikat	59	Summierer	27
Koppelpaste	21,44	Tastenfunktionen	22
Lagerung	7	Temperaturkompensation	42, 55
Maßeinheiten	29, 31, 55	Verpackung	4,7
Menüstruktur	22, 29, 36, 38-40	Wanddicke	9, 13, 20, 24, 25, 29, 31
		Wartung	4

#### 11 ANHANG A - KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

Konformitätserkläru	ing	
Katronic AG & Co. KG Schutzzielen der Richtlin	erklärt unter alleiniger nien des Europäischen Pa	Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit den Irlaments konform sind:
<ul><li>Richtlinie 2014/30/EU</li><li>Niederspannungsrich</li></ul>	für elektromagnetische Ve tlinie 2014/35/EU für elekt	erträglichkeit (EMV) rische Sicherheit
Name des Produkts	Beschreibung	
KATflow 100, 150, 200, 210 und 230	Ultraschalldurchflussme	esser mit dazugehörigen Sensoren
Kategorie	Richtlinie	Beschreibung
EMV	DIN EN 61326-1:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV- Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Störfestigkeit	DIN EN 61326-1:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen Prifung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer
	DIN EN 61000-4-3:2011	Elektrizität Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente
	DIN EN 61000-4-4:2013	elektromagnetische Felder Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Grägzräßen (Rumt
	DIN EN 61000-4-5:2015 DIN EN 61000-4-6:2014	Prüfung der Störgrößen/punst Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
	DIN EN 61000-4-11:2005	Prüfungen der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
Abstrahlung	DIN EN 55022:2011	Einrichtungen der Informationstechnik. Funkstöreigenschaften. Grenzwerte und Messverfahren
Niederspannungsrichtlinie	DIN EN 61010-1:2011	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Allgemeine Anforderungen
Wernigerode, 1. November Im Auftrag für die Katronic	- 2019 AG & Co. KG	
Mit freundlichen Grüßen,	a.	

Amtsgericht Stendal HRA 4282 USt-IdNr. DE293611884

 Personical indender Gesellschafte.
 Volstandu.
 Kastell Fraim
 Darket Fraim

 Katronic Akfungesellschaft.
 Aufsichtsträt.
 Mario Bergemann
 Volksbank Nordharz eG

 Sitz der Gesellschaft.
 Langelsheim
 (Vorsitzender)
 IBAN
 DE08 2689 0019 1041 5548 00

 Amtsgericht Braunschweig
 Christian Schulz
 BiC
 GENODEF1VNH

 HRB 204593
 Dr. Verena Puppe

# KATflow 100

ANHANG B – Rücksendeschein

## 12 ANHANG B – RÜCKSENDESCHEIN

Firma	
Name	
Tel.	
E-Mail	
Anschrift	
Gerätetyp	
Seriennummer	
Katronic-Vertragsnr.	
Sensortyp(en)	
Seriennummer(n) der Sensor(en)	

Dieses Gerät wurde unter folgenden Umgebungsbedingungen eingesetzt (bitte  $\sqrt{}$ ):

Radioaktiv strahlend
Wassergefährdend
Toxisch
Ätzend/beizend
Biologisch
Andere (bitte benennen)

Wir bestätigen (\*bitte streichen, wenn unzutreffend),

dass wir das Gerät überprüft haben und die Sensoren frei von jeglicher Verschmutzung oder Kontamination sind\*,

dass wir alle Teile, die in Kontakt mit gefährlichen Substanzen und/oder Umgebungsverhältnissen waren, neutralisiert, gespült und dekontaminiert haben\*,

dass keine Gefahr für Menschen oder Umwelt durch etwaige Reststoffe besteht.

Datum

Unterschrift

Firmenstempel