

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

KATflow 100

Débitmètre standard à ultrasons en poste fixe



KATflow 100 Instructions d'utilisation

Katronic Technologies Ltd. Earls Court Warwick Street Coventry CV 5 6ET Royaume-Uni

 Tel.
 +44 (0)2476 714 111

 Fax
 +44 (0)2476 715 446

 E-mail
 info@katronic.co.uk

 Web
 www.katronic.com

KATflow 100 TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

1	INS	TRUCI	FIONS DE SÉCURITÉ, EXIGENCES LÉGALES,	
	GAF	RANTIE	E, RETOUR	4
	1.1	Symb	poles	4
	1.2	Cons	ignes de sécurité	4
	1.3	Garar	ntie	5
	1.4	Politi	que de retour	5
	1.5	Exige	nces législatives	5
2	INT	RODU	CTION	6
	2.1	Débit	mètre à temps de transit à fixation externe	6
	2.2	Princ	ipe de mesure	6
3	INS	TALLA [.]	TION	7
	3.1	Déba	llage	7
		3.1.1	Déballage	7
		3.1.2	Stockage	7
		3.1.3	Identification des composants	7
	3.2	Instal	llation du capteur à fixation externe	8
		3.2.1	Propagation acoustique	8
		3.2.2	Longueurs droites nécessaires	8
	3.3	Empl	acement de l'installation	9
	3.4	Prépa	aration des tuyaux	11
	3.5	Confi	gurations d'installation des capteurs et	
		distar	nce de séparation	12
		3.5.1	Mode de réflexion	12
		3.5.2	Mode diagonal	12
		3.5.3	Distance de séparation des transducteurs	12
	3.6	Insta	llation du débitmètre	13
		3.6.1	Cotes d'encombrement	13
		3.6.2	Branchements électriques	15
	3.7	Insta	llation des capteurs à fixation externe	18
		3.7.1	Gel de couplage	18
		3.7.2	Positionnement correct des capteurs	19
		3.7.3	Installation des capteurs avec dispositif de	2
			sangles de fixation	20
4	FON	юто	NEMENT	21
	4.1	Marc	he/arrêt	21
	4.2	Clavie	er et écran	21
		421	Principales fonctions du clavier	21
		4.2.2	lcônes et fonctions de l'écran	22
	4.3	Assist	tant de configuration rapide	24
	4.4	Mesu	res	26
		441	Affichage de la valeur principale du	
			nrocessus	26
		4.4.2	Ecran sur trois lignes	26
		443	Totalisateur	26
		444	Écran de diagnostic	27
		4.4.5	Enregistreur de données	28

5	MIS	E EN SERVICE	29
	5.1	Structure du menu	29
	5.2	Configuration des sorties	40
		5.2.1 Interface de série	41
		5.2.2 Modbus RTU	41
		5.2.3 Sortie compatible HART®	42
		5.2.4 Sortie courant analogique 0/4 20 mA	42
		5.2.5 Sortie tension analogique 0 10 V	43
		5.2.6 Sortie fréquence analogique (passive)	43
		5.2.7 Sortie numérique collecteur ouvert	43
		5.2.8 Sortie relais numérique	44
	5.3	Configuration des entrées	45
		5.3.1 Entrées Pt 100	45
		5.3.2 Entrée courant analogique 0/4 20 mA	45
	5.4	Compensation de la température	46
	5.5	Mesure de la quantité de chaleur	46
	5.6	Mesure de la vitesse du son	46
	5.7	Fonction oscilloscope	46
	5.8	Logiciel KATdata+	47
6	MAI	NTENANCE	48
	6.1	Service/Réparation	48
7	DÉF	ANNAGE	49
	7.1	Difficultés de mesure et messages d'erreurs	49
	7.2	Difficultés de téléchargement des données	51
8	DOI	NNÉES TECHNIQUES	52
	8.1	Vitesse du son des matériaux du tuyau sélection	né
			52
	8.2	Caractéristiques techniques relatives aux fluides	
		sélectionnés	53
	8.3	Dépendance entre la température et la vitesse d	u
		son dans l'eau	56
9	SPÉ	CIFICATIONS	59
	9.1	Généralités	59
	9.2	Débitmètre	59
	9.3	Quantité et unités de mesure	60
	9.4	Enregistreur de données interne	60
	9.5	Communication	60
	9.6	Logiciel KATdata+	60
	9.7	Entrées du processus	61
	9.8	Sorties du processus	61
	9.9	Capteurs : K1P, K1L, K1N, K1E	62
	9.10) Capteurs : K4L, K4N, K4E	62
10) IN		63
11		INEXE A – Certificat de conformité	64
12	<u>AN</u>	INEXE B - NOTE DE RETOUR CLIENT (CRN)	65

KATflow 100 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, EXIGENCES LÉGALES, GARANTIE, RETOUR

1 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, EXIGENCES LÉGALES, GARANTIE, RETOUR

1.1 Symboles

	Danger	Ce symbole représente une situation dangereuse dans l'immédiat, qui pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles, ou qui pourrait endommager l'équipement. Lorsque ce symbole apparaît, cesser d'utiliser l'équipement à moins d'avoir parfaite- ment compris la nature du danger et d'avoir pris les précautions qui s'imposent.
0	Attention	Ce symbole indique que des instructions importantes doivent être respectées pour évi- ter d'endommager ou de détruire l'équipement. Respecter les précautions indiquées dans ce guide pour éviter tout danger. Appeler notre équipe d'après-vente si besoin.
C	Appeler le service	Lorsque ce symbole est affiché, appelez notre équipe de service pour obtenir des conseils si nécessaire.
F	Note	Ce symbole indique une note ou un conseil de configuration détaillé.
ESC	Touche opérateur	Les touches de commande sont imprimées en caractères gras.

1.2 Consignes de sécurité

- N'installez pas, n'utilisez pas ou n'entretenez pas ce débitmètre sans avoir lu, compris et suivi ces instructions d'utilisation, sous peine de blessures ou de dommages.
- Étudier attentivement ces instructions d'utilisation avant l'installation de l'équipement et les conserver pour référence ultérieure.
- Respectez tous les avertissements, remarques et instructions figurant sur l'emballage, sur l'équipement et détaillés dans les instructions d'utilisation.
- Suivez les instructions de déballage, de stockage et de conservation pour éviter d'endommager l'équipement.
- Installez l'équipement et le câblage de manière sûre et sécurisée, conformément aux réglementations en vigueur.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement, veuillez vous référer aux instructions de service et de dépannage, ou contactez Katronic pour obtenir de l'aide.

1.3 Garantie

- Tout produit acheté chez Katronic est garanti conformément à la documentation pertinente du produit et comme spécifié dans le contrat de vente fourni. Ceci est soumis à la condition qu'il ait été utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et qu'il ait fonctionné comme indiqué dans ces instructions d'utilisation. Une mauvaise utilisation de l'équipement annule immédiatement toute garantie donnée ou implicite.
- La responsabilité de l'adéquation et de l'utilisation prévue de ce débitmètre à ultrasons incombe uniquement à l'utilisateur. Une installation et une utilisation incorrectes du débitmètre peuvent entraîner une perte de garantie.
- Veuillez noter qu'il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Toute intervention non autorisée sur le produit entraîne l'annulation de la garantie.

1.4 Politique de retour

Si le débitmètre a été diagnostiqué comme ayant un problème, il peut être renvoyé à Katronic pour réparation en utilisant la fiche de retour client (FRC) jointe à l'annexe de ce manuel. Katronic regrette que, pour des raisons de santé et de sécurité, nous ne puissions pas accepter le retour de l'équipement s'il n'est pas accompagné de la FRC remplie.

1.5 Exigences législatives



Le débitmètre est conçu pour répondre aux exigences de sécurité conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie. Il a été testé et a quitté l'usine dans un état tel qu'il peut être utilisé en toute sécurité. L'équipement est conforme aux exigences légales de la directive CE et respecte les réglementations et normes applicables en matière de sécurité électrique EN 61010 et de compatibilité électromagnétique EN 61326. Une déclaration de conformité CE a été délivré à cet égard, dont une copie se trouve en annexe de ce mode d'emploi.

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE 2012/19/UE) vise à minimiser l'impact des biens électriques et électroniques sur l'environnement en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Elle cherche à atteindre cet objectif en rendant les producteurs responsables du financement de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets d'équipements électriques, et en obligeant les distributeurs à permettre aux consommateurs de retourner gratuitement leurs déchets d'équipements. Katronic offre à ses clients la possibilité de retourner les équipements inutilisés et obsolètes pour une élimination et un recyclage corrects. Le symbole de la poubelle indique que lorsque le dernier utilisateur souhaite se débarrasser de ce produit, celui-ci doit être envoyé à des installations appropriées pour la récupération et le recyclage. En ne jetant pas ce produit avec les autres déchets ménagers, le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges seront réduit et les ressources naturelles seront préservées. Veuillez utiliser la fiche de retour client (FRC) en annexe pour le retour à Katronic.

Directive RoHS

Directive DEEE

Tous les produits fabriqués par Katronic sont conformes aux aspects pertinents de la directive RoHS.

KATflow 100 INTRODUCTION

2 INTRODUCTION

2.1 Débitmètre à temps de transit à fixation externe

Le KATflow 100 est un transmetteur de débit à ultrasons utilisant des capteurs à fixation externe pour la mesure de liquides dans des conduites pleines et fermées. Les mesures de débit peuvent être effectuées sans interruption du processus ou interférence avec l'intégrité de la canalisation. Les capteurs sont fixés à l'extérieur des tuyaux. Le KATflow 100 utilise des signaux ultrasoniques pour mesurer le débit, en utilisant la méthode du temps de transit.



Image 1: Configuration d'un débitmètre à ultrasons à fixation externe

2.2 Principe de mesure

Des signaux ultrasoniques sont émis par un transducteur installé sur un tuyau et reçus par un second transducteur. Ces signaux sont émis alternativement dans le sens de l'écoulement et dans le sens contraire. Comme le milieu s'écoule, le temps de transit des signaux sonores se propageant dans le sens de l'écoulement est plus court que le temps de transit du signal se propageant dans le sens contraire de l'écoulement. La différence de temps de transit Δt est mesurée et permet de déterminer la vitesse moyenne de l'écoulement le long du chemin de propagation acoustique. Une correction de profil est ensuite effectuée pour obtenir la vitesse moyenne d'écoulement sur la section de la conduite, qui est proportionnelle au débit volumétrique.



Image 2: Principe de mesure du temps de transit

3 INSTALLATION

3.1 Déballage

3.1.1 Déballage

Il convient d'être prudent lors de l'ouverture de la boîte contenant le débitmètre, tout marquage ou avertissement figurant sur l'emballage doit être pris en compte avant l'ouverture. Les étapes suivantes doivent ensuite être suivies:

- Déballer le débitmètre dans un endroit sec.
- Le débitmètre doit être manipulé avec soin et ne pas être laissé dans un endroit où il pourrait être soumis à des chocs physiques.
- Si vous utilisez un couteau pour retirer l'emballage, veillez à ne pas endommager le débitmètre ou les câbles.
- L'emballage et le contenu du débitmètre doivent être vérifiés par rapport au bon de livraison fourni et tout élément manquant doit être signalé immédiatement.
- L'emballage et le contenu du débitmètre doivent être vérifiés pour détecter tout signe de dommage pendant le transport et tout problème doit être signalé immédiatement.
- Le vendeur n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures causés lors du déballage de l'instrument fourni.
- Les matériaux d'emballage excédentaires doivent être recyclés ou éliminés de manière appropriée.

3.1.2 Stockage

Si le stockage est nécessaire, le débitmètre et les capteurs doivent être stockés :

- dans un endroit sécurisé,
- à l'abri de l'humidité et des conditions environnementales difficiles,
- de manière à éviter tout dommage,
- les petits éléments doivent être conservés ensemble dans les sachets et les petites boîtes en plastique fournis afin d'éviter toute perte.

3.1.3 Identification des composants

Les éléments suivants sont généralement fournis (veuillez vous référer à votre bon de livraison pour une description détaillée):

- Débitmètre à ultrasons KATflow 100,
- Capteurs à fixation externe (généralement une paire en fonction de la dimension des tuyaux à mesurer),
- Câble(s) de rallonge des capteurs (en option),
- Accessoires d'installation des capteurs,
- Gel de couplage,
- Guide d'utilisation,
- Documentation du projet et/ou de la zone dangereuse (en option),
- Certificat(s) d'étalonnage (en option),
- Sonde(s) de mesure de la température (en option).

3.2 Installation du capteur à fixation externe

Le choix correct de l'emplacement des capteurs est essentiel pour obtenir des mesures fiables et une grande précision. Les mesures doivent être effectuées sur un tuyau dans lequel le son peut se propager (voir section 3.2.1 Propagation acoustique) et dans laquelle un profil d'écoulement à symétrie de révolution est entièrement développé (voir section 3.2.2 Longueurs droites nécessaires).

Le positionnement correct des transducteurs est une condition essentielle pour des mesures sans erreur. Il garantit que le signal sonore sera reçu dans des conditions optimales et évalué correctement. En raison de la variété des applications et des différents facteurs influençant la mesure, il ne peut y avoir de solution standard pour le positionnement des transducteurs.

La position correcte des transducteurs sera influencée par les facteurs suivants:

- le diamètre, le matériau, le revêtement, l'épaisseur de la paroi et l'état général du tuyau,
- le fluide circulant dans la conduite,
- la présence de bulles de gaz et de particules solides dans le milieu.

Une fois l'emplacement du capteur choisi, assurez-vous que le câble fourni est suffisamment long pour atteindre l'emplacement de montage du débitmètre.



Vérifiez que la température à l'endroit choisi se situe dans la plage de température de fonctionnement des transducteurs (see Chapter 9).

3.2.1 Propagation acoustique

La propagation acoustique est obtenue lorsque le débitmètre est capable de recevoir un signal suffisant des impulsions ultrasoniques transmises. Les signaux sont atténués dans le matériau de la conduite, le milieu et à chacune des interfaces et réflexions. La corrosion externe et interne de la conduite, les particules solides et la teneur en gaz du milieu contribuent fortement à l'atténuation des signaux.

3.2.2 Longueurs droites nécessaires

Des longueurs droites suffisantes de conduite à l'entrée et à la sortie de l'emplacement de mesure garantissent un profil d'écoulement axialement symétrique dans la conduite, ce qui est nécessaire pour une bonne précision de mesure. Si vous ne disposez pas de suffisamment de longueurs droites de tuyau pour votre application, vous pouvez quand même obtenir des mesures, mais la fiabilité de la mesure peut être réduite.

3.3 Emplacement de l'installation

Choisir un emplacement d'installation en suivant les recommandations du tableau 1 et essayez d'éviter de mesurer :



à proximité des déformations et des défauts du tuyau,

- à proximité de joints de soudure,
- aux endroits où des dépôts pourraient s'accumuler dans le tuyau.



Tableau 1: Recommandations pour l'emplacement d'installations des capteurs



Recherchez un emplacement d'installation du capteur avec suffisamment de tuyau droit pour obtenir des mesures précises. Veuillez vous référer au tableau 2 pour connaître les distances recommandées entre les capteurs et les sources de perturbation.





Tableau 2: Distances recommandées par rapport aux sources de perturbation

3.4 Préparation des tuyaux

- Nettoyez la saleté et la poussière autour de la zone du tuyau où les capteurs doivent être placés.
- Enlevez la peinture écaillée et la rouille avec une brosse métallique ou une lime.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever la peinture correctement posée si les diagnostics du débitmètre indiquent une intensité de signal suffisante.

3.5 Configurations d'installation des capteurs et distance de séparation

3.5.1 Mode de réflexion

La configuration d'installation la plus courante des capteurs à fixation externe est le mode réflexion, parfois appelé mode V (voir l'illustration 3, croquis 1). Dans ce cas, le signal ultrasonore traverse deux fois le milieu (deux passages du signal). Le mode réflexion est la méthode d'installation la plus pratique, car la distance de séparation des transducteurs peut être mesurée facilement et les capteurs peuvent être alignés avec précision. Cette méthode doit être utilisée dans la mesure du possible.



Figure 3: Configurations d'installation des capteurs et distance de séparation

3.5.2 Mode diagonal

Une autre configuration d'installation (voir l'illustration 3, croquis 3) est le mode diagonal (mode Z). Les signaux ne se déplacent qu'une seule fois dans la conduite. Cette méthode est souvent utilisée pour les conduites plus grandes où une plus grande atténuation des signaux peut se produire.

D'autres variations des modes réflexion et diagonal sont possibles en modifiant le nombre de passages dans le tuyau. Tout nombre pair de passages nécessitera le montage des capteurs du même côté du tuyau, tandis qu'avec un nombre impair de passages, les capteurs doivent être montés sur des côtés opposés du tuyau. En général, pour les très petites conduites, on utilise des configurations de montage des capteurs telles que quatre passages (mode W) ou trois passages (mode N) (voir image 3, croquis 2).

3.5.3 Distance de séparation des transducteurs

La distance de séparation des transducteurs A est mesurée à partir des bords intérieurs des têtes de capteur, comme indiqué sur l'illustration 3. Elle est automatiquement calculée par le débitmètre en fonction des paramètres saisis pour le diamètre extérieur du tuyau, l'épaisseur de la paroi, le matériau et l'épaisseur du revêtement, le fluide, la température du processus, le type de capteur et le nombre sélectionné de passages de signaux.



Une distance de séparation négative A < 0 peut être obtenue pour des configurations de montage sur de petits tuyaux où le fonctionnement en mode Diagonal a été sélectionné (voir l'image 3, croquis 3). Des distances de séparation négatives peuvent être suggérées pour les installations en mode Réflexion, mais ne sont pas possibles. Dans ces cas, utilisez le mode Diagonal ou un plus grand nombre de passages.

3.6 Installation du débitmètre

3.6.1 Cotes d'encombrement

Le KATflow 100 est un appareil à montage mural et peut être installé à l'aide de vis et de chevilles appropriées. Il présente les cotes d'encombrement suivantes (Illustration 4 et 5).



Figure 4: Dimension du KATflow 100 (en mm)



Figure 5: Aide au perçage pour le montage mural du KATflow 100





Figure 6: Transducteurs de type K1L (exemple)

3.6.2 Branchements électriques

Veuillez noter qu'afin d'alimenter l'unité en électricité, l'équipement doit être protégé par des interrupteurs et des disjoncteurs de taille appropriée. Des mesures de protection supplémentaires doivent être prises si le système est exposé à la foudre et/ou à des pics de surtension.



Figure 3: Schéma électrique de l'alimentation du débitmètre KATflow 100



Figure 4: Schéma de câblage du transmetteur de débit KATflow 100

Sorties de processus :

4 slots sont disponibles pour les cartes d'entrée/sortie, 1 slot est réservé à la communication (Slot 1 à 5, bornes marquées SK1 à SK5, chacune numérotée de 1 à 4) 1-1 Sortie de courant passive (en option) 2 4 ... 20 mA, charge < 500 **Ω** 3 4 |-1 Sortie de courant active 2 0/4 ... 20 mA, charge < 500 Ω (en option) 30 V DC 3 4 V-1 2 0...10V Sortie tension V+



Tableau 5: Schéma électrique des sorties de processus pour le débitmètre KATflow 100



Tableau 6: Schéma électrique des entrées de processus pour le débitmètre KATflow 100



Tableau 7: Schéma électrique des options de communication pour le débitmètre KATflow 100

3.7 Installation des capteurs à fixation externe

Avant de monter les capteurs

- l'emplacement de l'installation doit avoir été déterminé,
- une méthode d'installation des capteurs doit être choisie,
- le débitmètre doit être installé mécaniquement et électriquement,
- les capteurs doivent être branchés au transmetteur.

En fonction de la méthode de montage des capteurs, les capteurs à fixation externe sont montés soit du même côté de la conduite (mode réflexion), soit sur des côtés opposés de la conduite (mode diagonal). L'espacement des capteurs est calculé par le débitmètre à partir des paramètres saisis concernant le tuyau (voir section 3.5).

3.7.1 Gel de couplage



Afin d'obtenir un contact acoustique entre le tuyau et les capteurs, appliquez du gel de couplage dans le sens de la longueur jusqu'au centre de la zone de contact des capteurs.



Image 7: Application du gel de couplage acoustique

3.7.2 Positionnement correct des capteurs

Montez toujours la paire de transducteurs de manière à ce que les bords supérieurs libres des capteurs se trouvent l'un face à l'autre. Une gravure différente se trouve sur le dessus de chaque transducteur. Les transducteurs sont correctement installés si les gravures sur les deux transducteurs forment une flèche. Les câbles des transducteurs doivent être orientés dans des directions opposées. Par la suite, la flèche, associée à la valeur mesurée indiquée, aidera à déterminer la direction du flux (voir section 3.3).

La distance de séparation du capteur est automatiquement calculée par le débitmètre en fonction des paramètres saisis pour le diamètre extérieur du tuyau, l'épaisseur de la paroi, le matériau et l'épaisseur du revêtement, le fluide, la température du processus, le type de capteur et le nombre sélectionné de passages du signal. l'écran de positionnement du capteur (voir section 4.3) permet de peaufiner l'emplacement du capteur.



Image 8: Positionnement correct des capteurs

- 3.7.3 Installation des capteurs avec dispositif de sangles de fixation
 - Coupez les sangles de tension à la longueur appropriée.
 - Tirez au moins 2 cm de la sangle de tension à travers la fente de la pince et pliez la sangle en arrière pour fixer la pince à la sangle de tension.
 - Faites passer l'autre extrémité de la sangle de tension dans la rainure située sur le dessus du capteur.
 - Placez le capteur sur la section de tuyau préparée.
 - Tenez le capteur d'une main et guidez la sangle de tension autour du tuyau.
 - Tirez la sangle de tension et guidez l'extrémité libre à travers le collier de serrage de manière à ce que les crochets du collier s'engagent. Serrez légèrement la vis du collier.
 - Montez le deuxième capteur de la même manière.
 - Appuyez fermement les capteurs sur le tuyau. Il ne doit pas y avoir de poches d'air entre la surface du capteur et la paroi du tuyau.
 - À l'aide d'un ruban à mesurer, réglez la distance de séparation des capteurs comme le suggère le débitmètre. Lorsque l'écran de positionnement du capteur (voir section 4.3) s'affiche, la barre centrale permet un réglage fin de l'emplacement du capteur.
 - Veillez à ce que le côté le plus étroit du clip soit au-dessus et à l'intérieur du côté le plus large et à ce que les deux côtés du clip n'entrent pas en contact lors du serrage, car cela empêcherait la sangle d'être correctement tendue.



Image 9: Sangles de fixation métallique

4 FONCTIONNEMENT

4.1 Marche/arrêt

Le débitmètre est mis en marche en connectant l'alimentation électrique à l'instrument. La déconnexion de l'alimentation externe éteint le débitmètre.

4.2 Clavier et écran



Image 10: Clavier et écran KATflow 100



Les réglages spécifiques au client pour les données à afficher peuvent être réalisés en utilisant les éléments de menu appropriés.

4.2.1 Principales fonctions du clavier

Touches utilisées	Fonction principale	Fonction secondaire
	Sélection de la position des caractères pour la saisie de données Déplacement vers la DROITE	En mode de mesure : Permet de passer de l'affichage de la valeur du processus à l'affichage du diagnostic
		Saisie de caractères : Sélection de la position/caractère pour la saisie de données
		Dans les menus : Réglage du contraste dans le menu principal (si la touche n'a pas d'autre fonction).
	Déplacer l'élément de sélection du menu/de la liste vers le BAS	Déplacement dans les listes défilantes Saisie de caractères : Saisie de caractères à partir de carac-
		tères défilants En mode de mesure : Sélection de l'écran

Touches utilisées	Fonction principale	Fonction secondaire
ALT	Activation/désactivation du rétro-éclai- rage	Dans les menus : Rétroéclairage activé/désactivé 4 x ALT ouvre un accès rapide aux fonc- tions de l'appareil Un code permet d'accéder directement aux fonctions importantes de l'appareil. Codes : 1 : Activation/désactivation du son du clavier, 2 : Sélection de la langue, 5 : Fonction Scope Saisie de caractères : Effacer le caractère à la position ac- tuelle du curseur
ESC	Option de menu ESC ape	Abandonner la saisie sans sauvegarder En mode de mesure : Quitter le mode de mesure
ENT	ENTer l'élément de menu	Confirmer et enregistrer l'entrée ou se déplacer dans la structure du menu Dans l'affichage du diagnostic et de l'oscilloscope : Commutation entre les valeurs mesu- rées des sens d'écoulement (en amont – contre le sens d'écoulement (U) et en aval – dans le sens d'écoulement (D)). (Remarque : La fonction de commuta- tion s'applique à la version 5.0 ou su- périeure de la carte à ultrasons)

Tableau 8: Fonctions des touches du clavier

4.2.2 Icônes et fonctions de l'écran



Image 11: Aperçu de l'affichage

lcône d'affi- chage	Fonction	
	Activé Off Clignotant	Affichage de la tension de transmission : 75 V 10 V 150 V
	ActivéEnregistrement de l'enregistreur de donnéesOffEnregistreur de données éteintClignotantEnregistreur de données plein	
		Fonction non utilisée sur le KATflow 100
	Activé Off	Rétro-éclairage LCD allumé Rétro-éclairage LCD éteint
The second secon	Activé Off	Erreur du processeur d'E/S (affichage interne uniquement) Le processeur d'E/S fonctionne sans erreur
	Activé Off	Sans barrage : Haut-parleur activé Avec traversée : Haut-parleur désactivé
(Activé Off	Erreur de couplage Capteur fonctionnant correctement
		Fonction non utilisée sur le KATflow 100
Ó	Activé Off	Verrouillage des touches activé Verrouillage des touches désactivé
	Activé Off	Réglage de l'heure et de la date (si spécifié) Erreur d'horloge
	Activé Off	Erreur enregistrée dans le journal des erreurs Aucune erreur détectée
ß	Activé Off	Communication série activée (si spécifié) Communication série désactivée
L, T or LT		Indique si l'écoulement est Laminaire, Turbulent ou Laminaire-Turbulent.
Q	Activé Off	Activation du totalisateur pour le canal actif Totalisateur du canal actif désactivé

Tableau 9 : Fonctions des icônes d'affichage

4.3 Assistant de configuration rapide

l'assistant de configuration rapide permet de configurer rapidement les paramètres les plus importants afin d'obtenir des mesures réussies dans les plus brefs délais :

Touches utilisées	Écran d'affichage	Opération
ENT ENT	MAIN MENU Quick Start Installation Display Inputs/Outputs ₹	Lors de la première mise sous tension et de la séquence de démarrage, le « Menu princi- pal » s'affiche. Utilisez la touche BAS – pour sélectionner « Quick Start » et confirmez en appuyant sur ENTER .
	QUICK START Setup Wizard Totaliser Start Measurement Measurement Period _▼	Utilisez la touche BAS → pour sélectionner « Setup Wizard ». Confirmez en appuyant sur la touche ENTER . Si les capteurs sont recon- nus, le numéro de série s'affiche. Dans le cas contraire, le type peut être sélectionné.
	MIDDLE UNITS in/s m∛h m³/min	Sélectionnez l'unité de mesure principale à l'aide des touches BAS
	FLUID Water Salt water Acetone	Sélectionnez le fluide à l'aide des touches BAS ← et DROITE ► . Confirmez en appuyant sur la touche ENTER.
	TEMPERATURE 21.0 °C	Saisir la température du fluide à l'aide des touches BAS ← et DROITE → et confirmer avec ENTER. Utiliser la touche DROITE → pour sélectionner la position des caractères afin de corriger les erreurs de saisie.
	PIPE MATERIAL Stainless steel Carbon steel Ductile cast iron	Sélectionner le matériau du tuyau à l'aide des touches BAS → et DROITE → et confir- mer avec ENTER.
	OUTSIDE DIAMETER	Saisir le diamètre extérieur du tuyau en utili- sant les touches BAS ✓ et DROITE > ; confir- mer avec ENTER. Utiliser la touche DROITE > pour sélectionner la position du caractère afin de corriger les erreurs de saisie. Si 0 est saisi et confirmé, un écran supplé- mentaire apparaît permettant la saisie de la circonférence. Appuyez sur ALT pour supprimer les carac- tères à la position actuelle du curseur.
	PIPE CIRCUMFERENCE	Saisissez la circonférence en utilisant les touches BAS → et DROITE → et confirmez avec ENTER.

Touches utilisées	Écran d'affichage	Opération
	WALL THICKNESS	Saisir l'épaisseur de la paroi du tuyau en utili- sant les touches BAS ✓ et DROITE → et confirmer avec ENTER. Utiliser la touche DROITE → pour sélectionner la position du caractère afin de corriger les erreurs de sai- sie.
	LINER MATERIAL None Epoxy Rubber	Sélectionner le matériau du revêtement du tuyau à l'aide des touches BAS → et DROITE → . Confirmer en appuyant sur la touche ENTER. Si un matériau de revêtement est choisi, un écran supplémentaire s'affiche et permet de saisir l'épaisseur du revêtement.
	PASSES Auto 1 2 ₹	 Sélectionnez le nombre de passes sonores (trajet sonique) à l'aide des touches BAS ✓ et DROITE >. Auto : Automatiquement 1: 1 passage (Mode Diagonal) 2: 2 passages (Mode Reflection) 3: 3 passages (Mode Diagonal) 4: 4 passages (Mode Réflexion) etc. Confirmez avec ENTER.
	QUICK START Setup Wizard Totaliser <u>Start Measurement</u> Measurement Period	Sélectionnez « Démarrer la mesure » et confirmez avec ENTER pour démarrer la pro- cédure de positionnement du capteur.
	SENSOR Spacing +114.1 mm Passes 4 Signal +47.8 dB	Écran de positionnement des capteurs: Montez les transducteurs en respectant l'es- pacement suggéré et utilisez la barre centrale pour un réglage fin de la position (une posi- tion centrale est souhaitée). Observez le rap- port signal/bruit (barre supérieure) et la qua- lité (barre inférieure). Ceux-ci doivent être de longueur identique. ALT active la fonction scope pour un diagnos- tic plus approfondi. DROITE → commute entre les différentes données de diagnostic du signal. Confirmer en appuyant sur ENTER pour obte- nir les mesures. Remarque : les chiffres indiqués sont donnés à titre indicatif.
	Р У т 41.36	Succès !
	m³/h 05/06/20 13:08:36	

Tableau 10: Assistant de configuration rapide

4.4 Mesures

4.4.1 Affichage de la valeur principale du processus

La mesure est lancée à l'aide de « Démarrer la mesure » dans l'assistant de mise en service rapide. Si tous les paramètres ont été saisis, la prochaine fois que le débitmètre est mis sous tension, la valeur principale du processus (PV) est immédia - tement affichée à l'écran et/ou mise à disposition comme signal de sortie (si installé et en fonctionnement).



La valeur principale du processus (PV) est la donnée de mesure principale et est généralement affichée comme l'unité centrale. Des réglages spécifiques à l'utilisateur pour l'affichage de la valeur principale du processus peuvent être effectués à l'aide des options correspondantes du menu. La valeur du processus peut être sélectionnée dans une liste de valeurs disponibles.

Touches utilisées	Écran d'affichage	Opération
ESC T	PV T 41.36 ^{m³/h} 05/06/20 13:08:36	La valeur principale du processus peut être modifiée dans les menus « Démarrage ra- pide » ou « Installation ». Appuyez sur ESC à tout moment pour revenir au « Menu principal ». Passez à l'affichage du diagnostic et de la va- leur du processus en appuyant sur DROITE ► et BAS ▼.

Table 11: Affichage de la valeur principale du processus

4.4.2 Ecran sur trois lignes

Touches utilisées	Écran d'affichage	Operation
	PV T 1.36 m/s 42.08 m³/h 34.74 dB Signal 05/06/20 13:12:51	L'écran d'affichage à trois lignes est configu- rable pour afficher le débit, les totalisateurs et les fonctions de diagnostic. Passez aux affichages de diagnostic et au to- talisateur en appuyant sur DROITE ►. Parcourir les écrans d'affichage en utilisant BAS ►.

Tableau 12: Affichage de la valeur principale du processus au format d'affichage à trois lignes



La séquence des affichages de la valeur du processus est la suivante : Affichage principal de la valeur du processus, affichage à trois lignes, affichage du totalisateur.

4.4.3 Totalisateur



Les affichages des totalisateurs ne s'affichent que lorsque les totalisateurs sont activés et qu'un débit volumique, un débit massique ou un flux thermique est sélectionné comme valeur du processus (ligne centrale).

Touches utilisées	Écran d'affichage	Opération
ENT	Q PV T Q+ 1.05 m ³ 42.55 m³/h Q- 0.00 m ³ 05/06/20 13:15:33	Le totalisateur de débit peut être lancé ou re- mis à zéro en sélectionnant « Totalisateur » dans le menu principal. Le totalisateur peut être visualisé sur l'affi- chage à trois lignes comme indiqué, ou en sélectionnant une quantité comme unité centrale. Visualisez le menu à trois lignes en appuyant sur le bouton BAS ▼.

Table 13: Affichage du totalisateur

4.4.4 Écran de diagnostic

Touches utilisées	Écran d'affichage	Opération
	DIAGNOSTIC 30.3 dB Gain 34.7 dB Signal (U) –7.5 dB Noise 05/06/20 13:17:28	La ligne 1 indique le gain de l'amplificateur. La ligne 2 indique l'intensité du signal. La ligne 3 indique le bruit. Passez à d'autres affichages de diagnostic en appuyant sur BAS ▼. Passez aux affichages des valeurs de traite- ment en appuyant sur DROITE ▶. Reportez-vous au support client pour connaître la signification de chaque écran de diagnostic.

Tableau 14: Affichage du totalisateur



Les affichages de diagnostic peuvent être visualisés directement pendant la mesure. D'autres fonctions de diagnostic sont disponibles dans la structure du menu.

- 4.4.5 Enregistreur de données
 - l'enregistreur de données est activé à partir du « Menu principal » et fonctionne lorsqu'une valeur non nulle est saisie pour l'intervalle.
 - Les éléments à enregistrer sont sélectionnés à partir de l'écran « Sélection ». ENT sélectionne et désélectionne les éléments.
 - Vous pouvez sélectionner jusqu'à dix éléments.
 - Lorsque « dB Signal » et « dB SNR » sont sélectionnés, deux variables sont enregistrées, car une mesure est effectuée dans le sens du débit (D aval) et une autre dans le sens contraire (U amont) (Remarque : ceci s'applique à la carte ultrasonique version 5.0 ou supérieure).
 - Si aucun élément n'est sélectionné, l'enregistreur enregistrera un espace vide.
 - Envoyez l'enregistreur par le port série à un programme terminal en sélectionnant « Log Download ».
 - Effacez l'enregistreur en sélectionnant « Log Erase ».
 - l'espace restant de l'enregistreur peut être vu dans les affichages de diagnostic.
 - Le mode « Wrap » enregistre comme une seule session de mesure qui supprime les données antérieures une fois que l'enregistreur est plein. Lors de la reprise d'une mesure, il faut confirmer que la mémoire de données sera effacée dans ce cas. Si un redémarrage qui n'est pas initié par l'utilisateur se produit (par exemple une panne de courant), la session de mesure précédente sera poursuivie. Notez que le logiciel KATdata+ ne peut pas être utilisé avec ce mode.

5 MISE EN SERVICE

5.1 Structure du menu

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
Démarrage rapide			
	Démarrage ra- pide		
		Capteur par dé- faut	 Indication du type de capteur et du numéro de série s'il est détecté automatiquement, sinon sélectionner dans la liste ↓→. K1L, K1N, K1E, K1Ex, K1P K4L, K4N, K4E, K4Ex K0L, K0N, M, Q, Spécial (voir « Démarrer la mesure » ci-dessous)
		Unités intermé- diaires (Principales affi- chées)	 Sélectionnez dans la liste lorsqu'elle est disponible ↓→ Off (désactiver le canal) m/s, ft/s, in/s (vitesse d'écoulement) m/s, ft/s, in/s, m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s USgal/h, USgal/min, USgal/s, bbl/d, bl/h, bbl/min (débit volu- mique) g/s, t/h, kg/h, kg/min (débit massique) m³, l, USgal, bbl (volume, débit volumique totalisateur) g, t, kg (masse, débit massique du totalisateur) W, kW, MW (flux de chaleur, HQM) J, kJ, MJ (chaleur, flux thermique du totalisateur) Données de diagnostic : dB Signal (signal), dB Noise (bruit), db SNR (rapport signal/bruit) m/s c (vitesse du son), CU (température du boîtier) K (facteur de correction), Re (Reynolds number) V (tension de la batterie) SOS (vitesse du son calculée), Densité, Kin. Vis. (viscosité ciné- matique), Dyn. Vis. (viscosité dynamique), SHC (capacité ther- mique spécifique provenant des entrées/du calcul) TEMP (température du fluide spécifiée ou mesurée) Appuyez sur (pression du fluide spécifiée ou mesurée) T in, T out (température d'entrée et de sortie) Capteur V (tension du capteur) Autre (entrée assignable ou valeur calculée)
		Fluide	 Sélectionnez dans la liste ↓→ Eau, Eau salée, Acétone, Alcool, Ammoniac Tet de carbone (té-trachlorure de carbone), Éthanol, Alcool éthylique, Éther éthylique, Éthylène glycol, Glycol/eau 50 %, Kérosène, Méthanol, Alcool méthylique, Lait, Naphta, Huile de voiture, Réfrigérant R134a, Réfrigérant R22, Acide chlorhydrique, Crème aigre, Acide sulfurique, Toluène, Chlorure de vinyle, Utilisateur (viscosité cinématique, densité, vitesse du son moyen)
		Viscosité ciné- matique	(Seulement si le fluide utilisateur est sélectionné) 0.001 30 000 mm²/s

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Densité	(Seulement si le fluide utilisateur est sélectionné) 100 2 000 kg/m³
		Vitesse du son moyenne	(Seulement si le fluide utilisateur est sélectionné) 100 3 500 m/s
		Température	-30 +300 °C
		Matériau du tuyau	 Sélectionnez dans la liste ↓→ Acier inoxydable, acier au carbone, fonte ductile, fonte grise, cuivre, plomb, PVC, PP, PE, ABS, verre, ciment Utilisateur (vitesse du son du tuyau)
		Vitesse du son dans le tuyau	(uniquement si le matériau du tuyau utilisateur est sélectionné) 600 5 000 m/s
		Diamètre exté- rieur	6 6 500 mm
		Circonférence	(Seulement si 0.0 est sélectionné pour le diamètre extérieur) 18.8 20 420.4 mm
		Épaisseur de pa- roi	0,5 80 mm
		Matériau du re- vêtement	 Sélectionnez dans la liste ↓→ Aucun Époxy, caoutchouc, PVDF, PP, verre, ciment, etc. Utilisateur (vitesse du son du revêtement)
		Épaisseur du re- vêtement	(uniquement si le matériau de revêtement est sélectionné) 500 5 000 m/s
		Vitesse du son du revêtement	(uniquement si le matériau du revêtement est sélectionné) 1.0 99.0 mm
		Passes	Sélectionner dans la liste ↓→ Auto, 1 16
	Totalisateur		Arrêt, Marche Reset+ (total positif) Reset- (total négatif) Remise à zéro des deux
	Début de la me- sure		
		Type de capteur	Indication du type de capteur et du numéro de série s'il est détecté automatiquement, sinon sélectionner dans la liste $\downarrow \rightarrow$ (voir ci-dessus)
		SP1 – Capteur Fréquence	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		SP2 – Angle de calage	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		SP3 – Cale Vitesse du son 1	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		SP4 – Cale Vitesse du son 2	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		SP5 – Cristal Décalage	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		SP6 – Décalage d'espacement	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		SP7 – Décalage du débit nul	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		SP8 – Offset amont	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
		Facteur K du capteur	Uniquement pour les capteurs spéciaux, non reconnus
	Période de me- sure		Sélection du temps d'attente entre deux mesures: 1 3 600 s Remarque : si le mode Économiseur est activé, la période de mesure passe automatiquement des secondes aux minutes.
Installation			
	Tuyau		
		Matériau	Sélectionnez dans la liste des matériaux des tuyaux $\downarrow \rightarrow$
		Diamètre exté- rieur	6 6 500 mm (diamètre extérieur)
		Épaisseur de pa- roi	0.5 80 mm (épaisseur de la paroi)
		Transv. Vitesse du son	(Vitesse du son transversal) 600 6 553,5 m/s
		Long. Vitesse du son	(Vitesse longitudinale du son) 600 8 000 m/s
		Circonférence	18.8 20 420 mm (circonférence du tube)
		Rugosité	010 mm
	Moyen		
		Fluide	Sélectionnez dans la liste des fluides $\downarrow \rightarrow$
		Viscosité ciné- matique	0.001 30 000 mm²/s
		Viscosité Dyna- mique	0 30 000 g/ms
		Densité	100 2 000 kg/m ³
		Transv. Vitesse du son	(Vitesse du son transversal) 100 3 500 m/s
		Température	−30 +300 °C
	Revêtement		
		Matériau	Sélectionnez dans la liste des matériaux $\downarrow ightarrow$
		Épaisseur	0.1 99.9 mm
		Transv. Vitesse du son	(Vitesse du son transversal) 600 6 553 m/s

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
Afficher	Passes		Sélectionner dans la liste ↓→
Americi		l igne supérieure	Sélectionnez les unités dans la liste v→
		Ligne du milieu	Sélectionnez les unités dans la liste $\downarrow \rightarrow$
		Ligne inférieure	Sélectionnez les unités dans la liste ↓→
		Amortissement	Réduit les fluctuations de l'affichage de l'écran 1 255 s
		Métrique/Impé- rial.	Utilisez les unités métriques ou impériales pour les données saisies.
		Séq. auto. Timer	Réglage du changement automatique de l'affichage 0 60 mesures (0 désactive le changement automatique de l'affichage)
Entrées/ Sorties			Liste des emplacements d'entrée/sortie disponibles Paramètres configurables possibles ci-dessous (si spécifié)
	l Out		Sortie analogique en courant (active ou passive)
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Unités	Sélectionnez dans la liste
		Min. Valeur	Valeur minimale de la variable de processus (PV) qui correspond à 0 mA (uniquement actif) ou 4 mA -10 000 10 000
		Max. Valeur	Valeur maximale de la variable de processus (PV) qui correspond à 20 mA
		Amortissement	Lissage supplémentaire de la sortie de courant, plus le facteur d'amortissement est élevé : 1 255 mesures
		Span	(uniquement sortie de courant active) 0 20 mA ou 4 20 mA
		Erreur	 Définis le comportement de sortie en cas d'erreur Sélectionner à partir de la liste ↓→ Maintenir (maintien de la dernière valeur, sélection du temps de maintien) 3.8 mA 21.0 mA
	Tension de sortie		Sortie tension analogique
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Unités	Sélectionnez dans la liste $\downarrow \rightarrow$
		Min. Valeur	Valeur minimale de la variable de processus (PV) qui correspond à 0 V -10 000 10 000

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Max. Valeur	Valeur maximale de la variable de processus (PV) qui correspond à 10 V -10 000 30 000
		Amortissement	Lissage supplémentaire de la sortie de courant, plus le facteur d'amortissement est élevé : 1 255 mesures
		Erreur	Définis le comportement de sortie en cas d'erreur Sélectionner dans la liste ↓→
	Fréquence de sortie		Sortie fréquence analogique
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Unités	Sélectionner dans la liste ↓→
		Min. Valeur	Valeur minimale de la variable de processus (PV) qui correspond à la fréquence minimale : -10 000 10 000
		Max. Valeur	Valeur maximale de la variable de processus (PV) qui correspond à la fréquence maximale : -10 000 30 000
		Amortissement	Lissage supplémentaire de la sortie de courant, plus le facteur d'amortissement est élevé : 1 255 mesures
	Sortie d'impul- sion		Sortie numérique à collecteur ouvert
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Unités	Sélectionner dans la liste ↓→
		Mode	 Sélectionner dans la liste ↓→ Alarme : Commutateur d'alarme PV Point d'activation – Valeur de la variable de processus (PV) à laquelle le relais passe en mode alarme : -10 000 10 000 Point d'arrêt – Valeur de la variable de processus (PV) à laquelle le relais interrompt à nouveau le mode alarme : -10 000 10 000 Impulsion : Valeur totale de la variable de processus (PV) sélection-née pour laquelle un signal d'impulsion est généré, par exemple PV [m³], valeur d'impulsion = 10, une impulsion est générée tous les 10 m³ Quantité de l'unité sélectionnée : 0.00 1 000 000 (total de l'unité sélectionnée) Largeur : Durée de l'impulsion 10 999 ms Source (Grand, Positif, Négatif) Linéaire : Nombre maximal calculé d'impulsions par seconde, c'est-à-dire la fréquence maximale des impulsions en Hz Min. Valeur : -10 000 10 000 Valeur max. : -10 000 30 000 Amortissement : 1 255 mesures
	Sortie relais		Sortie relais numérique

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Unités	Sélectionner dans la liste ↓→
		Mode	 Sélectionner dans la liste ↓→ Alarme : Valeur d'enclenchement – Valeur de la variable de processus (PV) à laquelle le relais passe en mode alarme : - 10 000 10 000 Valeur d'arrêt – Valeur de la variable du processus (PV) à laquelle le relais interrompt à nouveau le mode alarme : - 10 000 10 000 Impulsion : Quantité de l'unité sélectionnée : 0.00 1 000 000 (total de l'uni- té sélectionnée) Largeur (en ms) : 10 999 ms Linéaire : Min. Valeur : -10 000 10 000 Valeur max.: -10 000 30 000 Amortissement : 1 255 mesures
	Pt 100 4 fils		Entrée de température
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Туре	 Sélectionner dans la liste ↓→ Utilisateur – Entrée d'une valeur de température définie par l'utilisateur dans la plage -200 +600 °C Pt 100 – Température (en °C) déterminée et lue par une sonde (Pt 100)
		In-Out	 Sélectionner dans la liste ↓→ Entrée – Température d'entrée pour la mesure HQM Sortie – Température de sortie pour les mesures HQM Compensation – Température pour les mesures compensées en température
		Valeur	(uniquement si l'utilisateur l'a sélectionnée) Entrée d'une valeur de température définie par l'utilisateur dans la plage suivante -200 +600 °C
		Décalage	Entrée d'un décalage défini par l'utilisateur dans la plage suivante -100 +100 °C
	Entrée courant		Entrée courant analogique (passive ou active)
		Source (Canal)	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Source (Valeur)	Sélectionner dans la liste ↓→ Densité, Cin. Viscosité, Dyn. Viscosité, Température, Pression, Autre
		Min. Valeur	Valeur minimale des paramètres d'entrée de la variable : – 10 000 10 000
		Max. Valeur	Valeur maximale des paramètres d'entrée variables : – 10 000 30 000

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Span	(uniquement entrée de courant passive) 0 20 mA or 4 20 mA
	Modbus RTU		[si spécifié]
	Modbus TCP/IP		[si spécifié]
	HART		(Sortie compatible HART [®] , lorsque spécifié, uniquement pour le lo- giciel HART [®] version 3.0.0 ou supérieure) HART [®] est une marque déposée de la HART [®] Communication Foun- dation
		Source	Sélectionner dans la liste ↓→ Arrêt, Canal 1, Test
		Unités	 Sélectionner et assigner les unités (ENTER sélectionne, 0 annule la sélection, ESC quitte le menu) ↓→ P – Valeur primaire PV S – Valeur secondaire SV (facultatif) T – Troisième valeur TV (facultatif) F – Quatrième valeur FV ou QV (facultatif)
		Min. Valeur	Valeur minimale de la variable de processus primaire (PV) corres- pondant à un courant de 4 mA : – 10 000 10 000
		Max. Valeur	Valeur maximale de la variable de processus primaire (PV) corres- pondant à un courant de 20 mA : - 10 000 30 000
	M-Bus		
		Address	La saisie de l'adresse primaire se fait immédiatement après avoir sé- lectionné « FILS M-BUS » dans le menu des entrées/sorties Entrez l'adresse primaire du codeur : 1 250
		Vitesse de trans- mission	Sélection de la vitesse de transmission ↓→ 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400 baud
	Autres types d'entrées/sorties		Consultez le support technique
Système			
	Informations sur les instruments		
		Code du modèle	KATflow 100
		Numéro de série	(Numéro de série) Exemple : 10000907
		Révision HW	Exemple : 3.00, 1.70
		Révision du logi- ciel	Exemple : 6.04.09.0, 5.0 KAT
	Calcul		
		Faible débit Cut-Off	± Coupure de la vitesse d'écoulement faible : 0 1 m/s
		Haut débit Cut-Off	± Coupure de la vitesse d'écoulement maximale : 0 30 m/s

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Corrigé	Appliquer la correction du profil de vitesse d'écoulement : Oui/Non
		Décalage PV	Décalage du zéro de la variable du processus d'étalonnage : - 30 +30 m/s
		Mise à l'échelle PV	Mise à l'échelle du gradient variable du processus d'étalonnage : - 10.0 +10.0 m/s
		Calibrage du zé- ro	 Paramètres d'étalonnage du zéro Ajuster : Zéro (Oui/Non) : Définis le débit actuel comme zéro (Effectuer un étalonnage automatique du zéro) Suivre (Oui/Non) : Le zéro suit les variations de sortie Temps Delta : Décalage du débit zéro en ns (Décalage du temps delta du débit zéro en ns, lu à partir de la PROM du capteur ou entré directement pour les capteurs spé- ciaux) Time Up : Décalage du temps de transit en µs, pour les retards des capteurs spéciaux, des tampons thermiques et des exten- sions de câble
		Capacité ther- mique	Indiquez la capacité thermique du milieu
		Mesures man- quées	 Réglage du comportement des valeurs de sortie en cas de trop grand nombre de mesures infructueuses: Valeur de maintien : Valeur de sortie de la dernière mesure réussie Aller à zéro : La valeur de sortie devient 0 Valeur utilisatrice : Valeur d'erreur spécifique à l'utilisateur : - 1 300 000 m/s
	Utilisateur		
		Identifiant	Exemple : Pompe P3A (chaîne de 9 caractères possible)
		Tag No.	(Numéro d'étiquette) Exemple : 1FT-3011 (chaîne de 9 caractères possible)
	Test	Installation	Simulation du système de contrôle Montée en puissance de 60 secondes de la vitesse d'écoulement en m/s de 0 à la coupure programmée du débit élevé, puis descente en puissance de 60 secondes. Toutes les sorties configurées présenteront leur comportement pro- grammé Mode test : Oui/Non
		Affichage	Routine de test de l'écran d'affichage
		Clavier	Routine de test du clavier
		Mémoire	Routine de test de la mémoire Effacement de la mémoire : Oui/Non
		Périphériques	Unité de température, heure, date, horloge
		Ultrasons	Test des cartes et capteurs à ultrasons
		Calibration Pt 100	Tests de la température et de la résistance mesurées

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Réinitialisation Pt 100 s	Réinitialise les entrées de température
	Paramètres		
		Date	Exemple : 16/10/2020
		Heure	Exemple : 09:27:00
		Format des dates	Sélectionner dans la liste ↓→ • jj/mm/aa • mm/jj/aa • aa/mm/jj
		Langue	Sélectionner dans la liste (selon disponibilité) ↓→ Anglais, allemand, français, espagnol, russe
		Clavier	Activez le son du clavier : Oui/Non
	Mode Timer		l'appareil commence la mesure pour la période de mesure définie Activer le mode Timer : Oui/Non Entrée : Heure de début Entrée : Heure de fin Remarque : la mesure ne démarre pas automatiquement La mesure programmée doit être activée une fois via « Démarrer la mesure » l'appareil confirme l'intervalle de temps programmé
	Charger les va- leurs par défaut		Charger les paramètres par défaut (sauf la date et l'heure) : Oui/Non
	Mode de mesure		 Sélection de la méthode de mesure : Normal : Mode de mesure standard Doppler : Mode de mesure Doppler Auto : Sélection automatique du mode de mesure standard ou Doppler Rapide : Mode rapide (mode de mesure avec le temps de cycle de mesure le plus court possible. Pas d'indication de la valeur mesurée sur l'écran. Sortie via l'interface série et/ou par le sto- ckage des valeurs mesurées dans l'enregistreur de données in- terne)
Diagnostics			
			Indique la température mesurée, la mémoire disponible de l'enre- gistreur (Cycle en utilisant ENTER)
Enregistreur de données			
		Intervalle	Entrez l'intervalle de journalisation en secondes : 0 3 600 s

Menu princi- pal	Niveau de menu 1	Niveau de menu 2	Description/réglages
		Sélection	Sélectionner dans la liste ↓→ ENTER sélectionne et annule Jusqu'à dix variables peuvent être enregistrées Remarque : lorsque « dB Signal » et « dB SNR » sont sélectionnés, deux variables sont enregistrées dans chaque cas, puisqu'une me- sure est effectuée dans le sens du flux (D – aval) et une autre dans le sens contraire (U – amont) (Ceci s'applique à la carte ultrasonique version 5.0 ou supérieure).
		Mémoire faible	Sortie d'avertissement 4 100 %
		Rapport du jour- nal	Oui/Non Sortie des valeurs sélectionnées sous forme de flux de données continus avec en-tête Remarque : une seule session de mesure peut être enregistrée dans ce mode
		Téléchargement du journal	Envoie toutes les données de l'enregistreur via le port série
		Effacement du journal	Efface l'enregistreur
Communica- tion en série			
		Mode	 Sélectionner dans la liste ↓→ Aucun Imprimante (sortie toutes les secondes des valeurs sélection- nées) Diagnostic Télécharger (envoyer les données de l'enregistreur à l'aide du port série) Test d'étalonnage (étalonnage en laboratoire, non recommandé pour une utilisation sur le terrain ou par le client)
		Baud	 Sélectionner dans la liste ↓→ 9 600 (par défaut) 19 200 57 600 115 200
		Parité	Sélectionner dans la liste ↓→ • Aucune • Pair (par défaut) • Impaire
		Туре	Sélectionner dans la liste ↓→ RS 232, etc. (tel qu'installé)
Portée			La fonction Scope est accessible dans l'écran de positionnement du capteur en appuyant sur ALT ou en Accès direct en entrant le code 5

Menu princi-	Niveau de menu	Niveau de menu	Description/réglages
pal	1	2	
			 Affiche l'impulsion acoustique reçue et d'autres données permettant d'évaluer la qualité du signal en fonction de l'oscilloscope (en amont et en aval) (voir section 5.7) Sortie de l'écran : ESC Fenêtre d'échantillonnage +6 μs : UP Fenêtre d'échantillonnage -6 μs : RIGHT Changement de la direction du flux d'affichage : ENTER

Tableau 15: Structure du menu KATflow 100

5.2 Configuration des sorties

l'affectation des slots est détectée par le débitmètre, et se fera comme indiqué dans le menu « Entrées/Sorties ». l'image suivante montre un exemple d'affectation avec une entrée de courant passive sur le slot 1 (ligne 1) et une sortie de courant active sur le slot 2 (ligne 2).



Figure 12 : Exemple d'affichage d'une entrée de courant passive

5.2.1 Interface de série

l'interface série RS 232 peut être utilisée pour transmettre des données en ligne, pour télécharger le contenu intégral de l'enregistreur de données ou pour communiquer avec des équipements périphériques. Les paramètres se trouvent dans le sous-menu « Communication Série ».

5.2.2 Modbus RTU

Cette interface est utilisée pour mettre en réseau jusqu'à 32 débitmètres avec un système informatique centralisé. Chaque débitmètre est doté d'une adresse unique pour pouvoir communiquer efficacement. Le protocole de communication utilisé est conforme aux conventions du protocole Modbus RTU, dont la description est donnée dans un document séparé. Veuillez vous référer au support client pour plus d'informations.



Table 16 : Câblage Modbus RTU

5.2.3 Sortie compatible HART®

Le KATflow 100 peut également être configuré avec un module optionnel qui répond aux commandes de sortie conformes au protocole HART[®]. Veuillez vous référer au service clientèle pour de plus amples informations.

HART® est une marque déposée de la HART Communication Foundation.



Tableau 17: Câblage d'une sortie compatible HART

5.2.4 Sortie courant analogique 0/4 ... 20 mA

Les sorties analogiques en courant fonctionnent dans une plage de 4 ... 20 mA (active ou passive) ou de 0 ... 20 mA (active).

Les sorties de courant peuvent être affectées à des valeurs de processus dans la section « Mode » du menu de sortie. Les sorties peuvent être programmées et mises à l'échelle dans le menu.



Tableau 18: Câblage de la sortie analogique en courant 0/4 ... 20 mA

5.2.5 Sortie tension analogique 0 ... 10 V

Les sorties en tension peuvent être affectées à des valeurs de processus dans la section « Mode » du menu de sortie. Les sorties peuvent être programmées et mises à l'échelle dans le menu.



Table 19: Câblage de la sortie tension analogique 0 ... 10 V

5.2.6 Sortie fréquence analogique (passive)

Les sorties de fréquence peuvent être affectées à des valeurs de processus dans la section « Mode » du menu de sortie. Les sorties peuvent être programmées et mises à l'échelle dans le menu.



Tableau 20: Câblage de la sortie analogique de fréquence (passive)

5.2.7 Sortie numérique collecteur ouvert

Les sorties à collecteur ouvert peuvent être affectées à des valeurs de processus dans la section « Mode » du menu de sortie. Les sorties sont configurées à l'aide du menu.

La fonction de totalisateur est activée et contrôlée à l'aide du menu.

Sortie numérique « collecteur ouvert » (en option)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Caractéristiques élec- triques	 Isolation galvanique de l'électronique principale et des autres entrées et sorties Fonction : Erreur, alarme de limite ou totalisateur Valeur du totalisateur : 0,01 1 000/unité Largeur : 1 990 ms U = 24 V, I_{max} = 4 mA Interrupteurs normalement ouverts et normalement fermés

Table 21: Câblage de la sortie numérique à collecteur ouvert

5.2.8 Sortie relais numérique

Les sorties relais peuvent être affectées à des valeurs de processus dans la section « Mode » du menu de sortie. Les sorties relais sont configurées à l'aide du menu.

Sortie de relais numérique (en option)	$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \\ \end{array}$
Caractéristiques élec- triques	 Isolation galvanique de l'électronique principale et des autres entrées et sorties. Fonction : Erreur, alarme de limite ou totalisateur Valeur du totalisateur : 0,01 1 000/unité Largeur : 1 990 ms U = 48 V, I_{max} = 250 mA Contacts normalement ouverts et normalement fermés

Tableau 22: Câblage de la sortie relais numérique

5.3 Configuration des entrées

5.3.1 Entrées Pt 100

Entrée de température Pt 100 4 fils (en option)	-FEED 1 -R 2 +R 3 +FEED 4	Capteur de température Pt 100					
Caractéristiques élec- triques	 Circuit à quatre fils Pt 100 Isolation galvanique de l'électronique Plage de mesure : -50 +400 °C (-58 Résolution : 0,01 K, précision : ±0,02 	 Circuit à quatre fils Pt 100 Isolation galvanique de l'électronique principale et des autres entrées et sorties. Plage de mesure : -50 +400 °C (-58 +752 °F) Résolution : 0,01 K, précision : ±0,02 K 					

Tableau 23: Câblage des entrées Pt 100

5.3.2 Entrée courant analogique 0/4 ... 20 mA



Tableau 24: Câblage de l'entrée de courant analogique 0/4 ... 20 mA

5.4 Compensation de la température

Lorsque la compensation de température est activée, la dépendance de la température du milieu par rapport aux calculs de vitesse du son, de viscosité et de densité sera compensée. Le menu « Entrées/Sorties » permet alors à l'utilisateur de sélectionner la source d'entrée de la température, soit des capteurs de température Pt 100, soit un canal d'entrée 0/4 ... 20 mA.

5.5 Mesure de la quantité de chaleur

Si l'appareil en est équipé, la quantité de chaleur (énergie) et le flux de chaleur (flux d'énergie) peuvent être mesurés. Si une unité de quantité de chaleur est spécifiée pour la valeur du processus, le KATflow 100 demande à l'utilisateur la capacité thermique spécifique du fluide en $J/(g^*K)$ (par exemple 4,186 $J/(g^*K)$ pour l'eau). Le menu des options de sortie pour le Pt 100 permettra à l'utilisateur de sélectionner la source d'entrée de la température ; soit des capteurs de température Pt 100, soit une valeur fixe pour la mesure par rapport à une température d'entrée ou de sortie connue. Lorsque les capteurs Pt 100 sont sélectionnés, l'assistant demandera à l'utilisateur un décalage de température, ce qui peut être utile lorsque la température du fluide diffère de la température de la paroi du tuyau (par exemple avec des tuyaux non isolés). Si une valeur fixe est sélectionnée, l'utilisateur sera invité à spécifier cette valeur.

Lorsque des unités de quantité de chaleur sont sélectionnées, elles se comportent comme toute autre valeur de processus et peuvent être totalisées, enregistrées ou appliquées à une sortie de processus.

5.6 Mesure de la vitesse du son

La mesure de la vitesse du son (SOS) est disponible comme fonction de diagnostic pendant la mesure et peut être appliquée à une sortie de processus en sélectionnant « c » dans le menu de sortie approprié.

5.7 Fonction oscilloscope

Les débitmètres Katronic disposent d'une fonction supplémentaire d'oscilloscope qui montre une représentation de l'impulsion reçue par les capteurs sur le canal 1. Pour chaque canal actif, la direction de mesure (avec ou contre la direction du débit) peut être sélectionnée. Le sens de mesure peut être changé avec ENTER et est indiqué par une abréviation (par exemple 1U = canal 1, amont) en haut à droite du graphique. En plus de l'affichage de l'impulsion reçue, cet écran liste les données données de haut en bas (voir Image 13).



Figure 13: Affichage des fonctions du scope

5.8 Logiciel KATdata+

Un logiciel peut être fourni pour le téléchargement du contenu de l'enregistreur de données et la communication avec le débitmètre.

KATflow 100 MAINTENANCE

6 MAINTENANCE

Les débitmètres KATflow ne nécessitent aucune maintenance concernant les fonctions de mesure du débit. Dans le cadre des contrôles périodiques, il est recommandé d'inspecter régulièrement les transducteurs, la boîte de jonction (si elle est installée) et le boîtier du débitmètre pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion.

6.1 Service/Réparation

Les débitmètres KATflow ont été soigneusement fabriqués et testés. S'ils sont installés et utilisés conformément aux instructions d'utilisation, aucun problème n'est généralement rencontré.

Si vous devez néanmoins renvoyer un appareil pour contrôle ou réparation, veuillez tenir compte des points suivants :



- En raison des réglementations légales sur la protection de l'environnement et la sauvegarde de la santé et de la sécurité de notre personnel, le fabricant ne peut manipuler, tester et réparer que les appareils retournés qui ont été en contact avec des produits sans risque pour le personnel et l'environnement.
- Cela signifie que le fabricant ne peut réparer cet appareil que s'il est accompagné d'une note de retour client (CRN) confirmant que l'appareil peut être manipulé sans danger.

Si l'appareil a été utilisé avec des produits toxiques, caustiques, inflammables ou présentant un danger pour l'eau, nous vous prions de bien vouloir :



• De vérifier et de s'assurer, si nécessaire par un rinçage ou une neutralisation, que toutes les cavités sont exemptes de ces substances dangereuses,

• de joindre à l'appareil un certificat confirmant la sécurité de la manipulation et indiquant le produit utilisé.

7 DÉPANNAGE

7.1 Difficultés de mesure et messages d'erreurs

La plupart des problèmes de mesure sont dus à une mauvaise force ou qualité du signal. Les vérifications initiales doivent inclure :

- Une pâte de couplage acoustique suffisante a-t-elle été appliquée ?
- Le nombre de passages du son peut-il être modifié ? En règle générale, plus de passages améliorent la précision, moins de passages donnent une meilleure intensité du signal.
- Y a-t-il des sources de bruit ou de perturbation à proximité ?
- Le signal peut-il être amélioré en déplaçant les capteurs sur la circonférence de la conduite ?
- Les paramètres de l'application sont-ils corrects ?

Si vous devez appeler le service clientèle, veuillez nous communiquer les informations suivantes:

- Le code du modèle,
- Numéro de série,
- Révision du logiciel et du matériel,
- Liste des journaux d'erreurs.

Les messages d'erreur possibles peuvent inclure les éléments suivants:

Message d'erreur	Groupe	Description	Traitement des erreurs
ÉCHEC DE l'ULTRASON POWER CYCLE	Matériel	Erreur de communication in- terne de la carte à ultrasons à la mise sous tension	Éteignez ou allumez, sinon appelez le service clientèle
PAS DE NUMÉRO DE SÉRIE POWER CYCLE	Matériel	Échec de la lecture de la mé- moire du système	Mettez l'appareil hors ten- sion ou sous tension, sinon appelez le service d'assis- tance clientèle
PAS DE NUMÉRO DE VER- SION POWER CYCLE	Matériel	Échec de la lecture du nu- méro de version de la carte à ultrasons	Éteignez ou allumez l'appa- reil, sinon appelez le service d'assistance à la clientèle
PARAMÈTRE XX ERREUR DE LECTURE	Matériel	Échec de la lecture de la mé- moire du système	Chargez les valeurs par dé- faut, sinon appelez le sup- port client
PARAMÈTRE XX ERREUR D'ÉCRITURE	Matériel	Échec de l'écriture dans la mémoire du système	Appelez l'assistance clien- tèle
MESURE ARRÊTÉE RAISON ERREURS COM REDÉMARRAGE	Matériel	Trop d'erreurs de communi- cation interne de la carte à ultrasons	Appelez le support client
CHARGEMENT ÉCHEC	Matériel	Échec de la lecture d'une configuration enregistrée dans la mémoire du système	Appelez le support client

KATflow 100 DÉPANNAGE

Message d'erreur	Groupe	Description	Traitement des erreurs
ERREUR DE MENU	Matériel, logiciel	Échec du chargement d'un menu	Appelez le support client
VEUILLEZ CHARGER DONNÉES KF-TABLES VERSION X.X.X XXX	logiciel	La mémoire du système ex- terne est vide ou un jeu de données incompatible a été détecté	Éteignez ou allumez, sinon appelez le support client
ÉCHEC DE LA TRADUCTION	Matériel, logiciel	Impossible de charger la langue choisie à partir de la mémoire système	Appelez le support client
MAUVAIS COUPLAGE DU CAPTEUR	Application	Faible couplage des cap- teurs, faible SNR	Recouplez les capteurs, véri- fiez l'installation, réduisez le nombre de passages, cher- chez un autre emplacement, puis prenez une tasse de thé et appelez l'assistance clien- tèle !

Tableau 25 : Liste des erreurs

Pour tous les autres messages d'erreur, veuillez éteindre et redémarrer le débitmètre et si les messages persistent, appelez l'assistance clientèle.

50/65

7.2 Difficultés de téléchargement des données

Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger les données de l'enregistreur:

- Vérifiez que le débitmètre est allumé et qu'il n'est pas en mode mesure.
- Vérifier que le numéro de port COM alloué dans le « Gestionnaire de périphériques » (ou équivalent) est le même que celui défini dans le logiciel KATdata+.
- Vérifiez que les paramètres (baud, parité, longueur de mot, bits d'arrêt) sont identiques.
- Utilisez les connecteurs fournis, qu'il s'agisse de se connecter à un port COM à 9 broches ou de passer d'une communication série à un bus série universel (USB).

8 DONNÉES TECHNIQUES

8.1 Vitesse du son des matériaux du tuyau sélectionné

Matériau	Vitesse du son* onde de cisaillement (à +25 °C)				
	m/s	ft/s			
Acier, 1 % de carbone, trempé	3 150	10 335			
Acier au carbone	3 230	10 598			
Acier doux	3 235	10 614			
Acier, 1 % de carbone	3 220	10 565			
Acier inoxydable 302	3 120	10 236			
Acier inoxydable 303	3 120	10 236			
Acier inoxydable 304	3 141	10 306			
304L Acier inoxydable	3 070	10 073			
316 Acier inoxydable	3 272	10 735			
347 Acier inoxydable	3 095	10 512			
Acier inoxydable « Duplex »	2 791	9 479			
Aluminium	3 100	10 171			
Aluminium (laminé)	3 040	9 974			
Cuivre	2 260	7 415			
Cuivre (recuit)	2 325	7 628			
Cuivre (laminé)	2 270	7 448			
CuNi (70 % Cu 30 % Ni)	2 540	8 3 3 4			
CuNi (90 % Cu 10 % Ni)	2 060	6 759			
Laiton (Naval)	2 120	6 923			
Or (tiré à blanc)	1 200	3 937			
Inconel	3 020	9 909			
Fer (électrolytique)	3 240	10 630			
Fer (Armco)	3 240	10 630			
Fonte ductile	3 000	9 843			
Fonte grise	2 500	8 203			
Monel	2 720	8 924			
Nickel	2 960	9 712			
Fonte grise	1 670	5 479			
Titane	3 125	10 253			
Tungstène (recuit)	2 890	9 482			
Tungstène (étiré)	2 640	8 661			
Carbure de tungstène	3 980	13 058			
Zinc (laminé)	2 440	8 005			
Verre (pyrex)	3 280	10 761			
Verre (silex de silicate lourd)	2 380	7 808			
Verre (couronne boratée légère)	2 840	9 318			
Nylon	1 150	3 772			
Nylon, 6-6	1 070	3 510			
Polyéthylène (LD)	540	1 772			
PVC, CPVC	1 060	3 477			
Résine acrylique	1 430	4 690			
PTFE	2 200	7 218			

Tableau 26: Caractéristiques techniques du matériau des tuyaux

*Remarque : ces valeurs doivent être considérées comme nominales. Les solides peuvent être inhomogènes et anisotropes. Les valeurs réelles dépendent de la composition exacte, de la température et, dans une moindre mesure, de la pression et de la contrainte.

8.2 Caractéristiques techniques relatives aux fluides sélectionnés

Toutes les données sont données à +25 °C (+77 °F) sauf indication contraire		Vitesse du son			Variation de la vi- tesse du son par °C	Viscosité (cinématique)						
Substance	Formule chimique	Den g`c	sité m⁻³	m·:	S ⁻¹	ft∙s	-1	m · s ^{-1 .} °C ⁻¹	mm ^{2.}	S ⁻¹	10 ⁻⁶ · ft ² ·	S ⁻¹
Acide acétique, anhydride	(CH3CO)2O	1.082	20 °C	1 180.0		3 871.4		2.50	0.769		8 274	
Acide acétique, nitrile	C2H3N	0.783		1 290.0		4 232.3		4.10	0.441		4 745	
Acide acétique, ester éthylique	C4H8O2	0.901		1 085.0		3 559.7		4.40	0.467		5 025	
Acide acétique, ester mé- thylique	C3H6O2	0.934		1 211.0		3 973.1			0.407		4 379	
Acétone	СЗН6О	0.791		1 174.0		3 851.7		4.50	0.399		4 293	
Dichlorure d'acétylène	C2H2Cl2	1.260		1 015.0		3 330.1		3.80	0.400		4 304	
Tétrachlorure d'acétylène	C2H2Cl4	1.595		1 147.0		3 763.1		3.80	1 156	15 °C	12 440	15 °C
Alcool	C2H6O	0.789		1 207.0		3 960.0		4.00	1 396		15 020	
Ammoniac	NH3	0.771		1 729.0	-33 °C	5 672.6	-27 °C	6.68	0.292	-33 °C	3 141	-27 °F
Benzène	С6Н6	0.879		1 306.0		4 284.8		4.65	0.711		7 650	
Benzol	C6H6	0.879		1 306.0		4 284.8		4.65	0.711		7 650	
Brome	Br2	2.928		889.0		2 916.7		3.00	0.323		3 475	
n-Butane (2)	C4H10	0.601	0 °C	1 085.0	-5 °C	3 559.7	23 °C	5.80				
2-Butanol	C4H10O	0.810		1 240.0		4 068.2		3.30	3 239		34 851	
Alcool butylique sec	C4H10O	0.810		1 240.0		4 068.2		3.30	3 239		34 851	
Bromure de n-butyle	C4H9Br	1.276	20 °C	1 019.0	20 °C	3 343.2	68 °F		0.490	15 °C	5 272	59 °C
Chlorure de n-butyle (22,46)	C4H9Cl	0.887		1 140.0		3 740.2		4.57	0.529	15 °C	5 692	59 °F
Tétrachlorure de carbone	CCl4	1.595	20 °C	926.0		3 038.1		2.48	0.607		6 531	
Tétra-fluorure de carbone (fréon 14)	CF4	1.750	-150 °C	875.2	-150 °C	2 871.5	-238 °F	6.61				
Chloroforme	CHCl3	1.489		979.0		3 211.9		3.40	0.550		5 918	
Dichlorodifluorométhane (Fréon 12)	CCl2F2	1.516	40 °C	774.1		2 539.7		4.24				
Éthanol	C2H6O	0.789		1 207.0		3 960.0		4.00	1 390		14 956	
Acétate d'éthyle	C4H8O2	0.901		1 085.0		3 559.7		4.40	0.489		5 263	
Alcool éthylique	C2H6O	0.789		1 207.0		3 960.0		4.00	1.396		15 020	
Éthylbenzène	C8H10	0.867	20 °C	1 338.0	20 °C	4 890.8	68 °F		0.797	17 °C	8 575	63 °F
Éther	C4H10O	0.713		985.0		3 389.8		4.87	0.311		3 346	
Éther éthylique	C4H10O	0.713		985.0		3 231.6		4.87	0.311		3 346	
Bromure d'éthylène	C2H4Br2	2.180		995.0		3 264.4			0.790		8 500	
Chlorure d'éthylène	C2H4Cl2	1.253		1 193.0		3 914.0			0.610		6 563	
Éthylène glycol	C2H6O2	1.113		1 658.0		5 439.6		2.10	17 208	20 °C	185 158	68 °F
Fluor	F	0.545	-143 °C	403.0	-143 °C	1 322.2	-225 °F	11.31				
Formaldéhyde, ester méthylique	C2H4O2	0.974		1 127.0		3 697.5		4.02				
Fréon R12				774.2		2 540.0		6.61				
Glycol	C2H6O2	1.113		1 658.0		5 439.6		2.10			_	

Toutes les données sont données à +25 °C (+77 °F) sauf indication contraire			Vitesse du son			Variation de la vi- tesse du son par °C		Viscosité (cinématique)					
Substance	Formule chimique	Den g [.] c	isité :m⁻³	m	S ⁻¹	ft∙s	5-1	m · s ^{-1 .}	C-1	mm ²	S ⁻¹	10 ⁻⁶ .ft ²	S ⁻¹
50 % éthylène glycol/ 50 % eau				1 578.0		5 177.0							
Isopropanol	C3H8O	0.785	20 °C	1 170.0	20 °C	3 838.6	68 °F			2 718		29 245	
Alcool isopropylique (46)	С3Н8О	0.785	20 °C	1 170.0	20 °C	3 838.6	68 °F			2 718			
Kérosène		0.810		1 324.0		4 343.8		3.60					
Méthane	CH4	0.162	-89 °C	405.0	-89 °C	1 328.7	-128 °F	17.50					
Méthanol	CH4O	0.791	20 °C	1 076.0		3 530.2		292.00		0.695		7 478	
Acétate de méthyle	C3H6O2	0.934		1 211.0		3 973.1				0.407		4 379	
Alcool méthylique	CH4O	0.791		1 076.0		3 530.2		292.00		0.695		7 478	
Méthyl-benzène	C7H8	0.867		1 328.0	20 °C	4 357.0	68 °F	4.27		0.644		7 144	
Lait, homogénéisé				1 548.0		5 080.0							
Naphta		0.760		1 225.0		4 019.0							
Gaz naturel		0.316	-103 °C	753.0	-103 °C	2 470.5	-153 °F						
Azote	N2	0.808	-199 °C	962.0	-199 °C	3 156.2	-326 °F			0.217	-199 °C	2 334	-326 °F
Huile, voiture (SAE 20a.30)		1.740		870.0		2 854.3				190 000		2 045 093	
Huile de ricin	C11H10O0	0.969		1 477.0		4 845.8		3.60		0.670		7 209	
Huile, diesel		0.800		1 250.0		4 101.0							
Huile, carburant AA gravi- té		0.990		1 485.0		4 872.0		3.70					
Huile (lubrifiante X200)				1 530.0		5 019.9							
Huile (Olive)		0.912		1 431.0		4 694.9		2.75		100 000		1 076 365	
Huile (arachide)		0.936		1 458.0		4 738.5							
Propane (-45 à-130 °C)	СЗН8	0.585	-45 °C	1 003.0	-45 °C	3 290.6	-49°F	5.70					
1-Propanol	С3Н8О	0.780	20 °C	1 222.0	20 °C	4 009.2	68 °F						
2-Propanol	C3H8O	0.785	20 °C	1 170.0	20 °C	3 838.6	68 °F			2 718		29 245	
Propène	C3H6	0.563	-13 °C	963.0	13°C	3 159.4	9 °F	6.32					
Alcool n-propylique	C3H8O	0.780	20 °C	1 222.0	20 °C	4 009.2	68 °F			2 549		27 427	
Propylène	СЗН6	0.563	-13 °C	963.0	-13 °C	3 159.4	9 °F	6.32					
Réfrigérant 11	CCI3F	1.490		828.3	0 °C	2 717.5	32 °F	3.56				8 500	
Réfrigérant 12	CCl2F2	1.516	-40 °C	774.1	-40 °C	2 539.7	-40 °C	4.24					
Réfrigérant 14	CF4	1.750	-150 °C	875.2	-150 °C	2 871.6	-268 °F	6.61					
Réfrigérant 21	CHCl2F	1.426	0 °C	891.0	0 °C	2 923.2	32 °F	3.97					
Réfrigérant 22	CHCIF2	1.491	-69 °C	893.9	50 °C	2 923.2	32 °F	4.79					
Réfrigérant 113	CCI2F- CCIF2	1.563		783.7	0°C	2 571.2	32 °F	3.44					
Réfrigérant 114	CCIF2- CCIF2	1.455		665.3	-10 °C	2 182.7	14 °F	3.73					
Réfrigérant 115	C2ClF5			656.4	-50 °C	2 153.5	-58 °F	4.42					
Réfrigérant C318	C4F8	1,620	-20 °C	574.0	-10 °C	1 883.2	14 °F	3.88					
Nitrate de sodium	NaNO3	1.884	336 °C	1 763.3	336 °C	5 785.1	637 °F	0.74		1 370	336 °C	14 740	637 °F
Nitrite de sodium	NaNO2	1.805	292 °C	1 876.8	292 °C	6 157.5	558 °F						
Soufre	S			1 177.0	250 °C	3 861.5	482 °F	-1.13					

Toutes les données sont données à +25 °C (+77 °F) sauf indication contraire			Vitesse du son			Variation de la vi- tesse du son par °C		Viscosité (cinématique)					
Substance	Formule chimique	Den gʻc	isité m⁻³	m·:	S ⁻¹	ft∙s	-1	m [.] s ^{-1.} °(2-1	mm ²	S ⁻¹	10 ⁻⁶ · ft ² ·	S ⁻¹
Acide sulfurique	H2SO4	1.841		1 257.6		4 126.0		1.43		11 160		120 081	
Tétrachloroéthane	C2H2Cl4	1.553	20 °C	1 170.0	20 °C	3 838.6	68 °F			1 190		12 804	
Tétrachloroéthane	C2Cl4	1.632		1 036.0		3 399.0							
Tétra-chlorométhane	CCl4	1.595	20 °C	926.0		3 038.1				0.607		6 531	
Tétrafluorométhane (fréon 14)	CF4	1.750	-150 °C	875.2	-150 °C	2 871.5	-283 °F	6.61					
Toluène	C7H8	0.867	20 °C	1 328.0	20 °C	4 357.0	68 °F	4.27		0.644		6 929	
Toluol	C7H8	0.866		1 308.0		4 291.3		4.20		0.580		6 240	
Trichlorofluorométhane (fréon 11)	CCI3F	1.490		828.3	0 °C	2 717.5	32 °F	3.56					
Térébenthine		0.880		1 255.0		4 117.5				1 400		15 064	
Eau distillée	H2O	0.996		1 498.0		4 914.7		-2.40		1 000		10 760	
Eau lourde	D20			1 400.0		4 593.0							
Eau, mer		1.025		1 531.0		5 023.0		-2.40		1 000		10 760	

Tableau 27 : Données techniques des fluides

8.3 Dépendance entre la température et la vitesse du son dans l'eau

Tempé	érature	Vitesse du son dans l'eau				
°C	°F	m/s	ft/s			
0	32.0	1 402	4 600			
1	33.8	1 407	4 616			
2	35.6	1 412	4 633			
3	37.4	1 417	4 649			
4	39.2	1 421	4 662			
5	41.0	1 426	4 679			
6	42.8	1 430	4 692			
7	44.6	1 434	4 705			
8	46.4	1 439	4 721			
9	48.2	1 443	4 734			
10	50.0	1 447	4 748			
11	51.8	1 451	4 761			
12	53.6	1 455	4 774			
13	55.4	1 458	4 784			
14	57.2	1 462	4 797			
15	59.0	1 465	4 807			
16	60.8	1 469	4 820			
17	62.6	1 472	4 830			
18	64.4	1 476	4 843			
19	66.2	1 479	4 853			
20	68.0	1 482	4 862			
21	69.8	1 485	4 872			
22	71.6	1 488	4 882			
23	73.4	1 491	4 892			
24	75.2	1 493	4 899			
25	77.0	1 496	4 908			
26	78.8	1 499	4 918			
27	80.6	1 501	4 925			
28	82.4	1 504	4 935			
29	84.2	1 506	4 941			
30	86.0	1 509	4 951			
31	87.8	1 511	4 958			
32	89.6	1 513	4 964			
33	91.4	1 515	4 971			
34	93.2	1517	4977			
35	95.0	1 519	4 984			
36	96.8	1 521	4 984			
37	98.6	1 523	4 990			
38	100.4	1 525	4 997			
39	102.2	1 527	5010			
40	104.0	1 528	5013			
41	103.8	1 530	5 020			
42	100 /	1 532	5 U20 E 022			
45 ///	111.0	1 525	5 035			
44	112.0	1 526	5.030			
46	114.8	1 538	5.046			
47	116.6	1 538	5 049			
48	118.4	1 540	5 053			
49	120.2	1 541	5 056			
50	122.0	1 543	5 063			
		1	1			

Tempé	érature	Vitesse du son dans l'eau					
°C	°F	m/s	ft/s				
51	123.8	1 543	5 063				
52	125.6	1 544	5 066				
53	127.4	1 545	5 069				
54	129.2	1 546	5 072				
55	131.0	1 547	5 076				
56	132.8	1 548	5 079				
57	134.6	1 548	5 079				
58	136.4	1 548	5 079				
59	138.2	1 550	5 086				
60	140.0	1 550	5 086				
61	141.8	1 551	5 089				
62	143.6	1 552	5 092				
63	145.4	1 552	5 092				
64	147.2	1 553	5 092				
65	149.0	1 553	5 095				
66	150.8	1 553	5 095				
67	152.6	1 554	5 099				
68	154.4	1 554	5 099				
69	156.2	1 554	5 099				
70	158.0	1 554	5 099				
71	159.8	1 554	5 099				
72	161.6	1.555	5 102				
73	163.4	1 555	5 102				
74	165.2	1 555	5 102				
75	167.0	1 555	5 102				
76	167.0	1 555	5 102				
77	170.6	1 554	5 099				
78	172.4	1.554	5 099				
79	174.2	1.554	5 099				
80	176.0	1.554	5 099				
81	177.8	1.554	5 099				
82	179.6	1 553	5 095				
83	181.4	1 553	5 095				
84	183.2	1.553	5 095				
85	185.0	1.552	5 092				
86	186.8	1.552	5 092				
87	188.6	1.552	5 092				
88	190.4	1 551	5 089				
89	192.2	1.551	5 089				
90	194.0	1 550	5 086				
91	195.8	1 549	5 082				
92	197.6	1 549	5 082				
93	199.4	1 548	5 079				
94	201.2	1 547	5 076				
95	203.0	1 547	5 076				
96	204.8	1 546	5 072				
97	206.6	1 545	5 069				
98	208.4	1 544	5 066				
99	210.2	1 543	5 063				
100	212.0	1.543	5 063				
104	220.0	1 538	5 046				
110	230.0	1.532	5 026				
116	240.0	1 524	5 000				

Temp	érature	Vitesse du son dans l'eau				
°C	°F	m/s	ft/s			
121	250.0	1 516	5 007			
127	260.0	1 507	4 944			
132	270.0	1 497	4 912			
138	280.0	1 487	4 879			
143	290.0	1 476	4 843			
149	300.0	1 465	4 807			
154	310.0	1 453	4 767			
160	320.0	1 440	4 725			
166	330.0	1 426	4 679			
171	340.0	1 412	4 633			
177	350.0	1 398	4 587			
182	360.0	1 383	4 538			
188	370.0	1 368	4 488			
193	380.0	1 353	4 439			
199	390.0	1 337	4 387			
204	400.0	1 320	4 331			
210	410.0	1 302	4 272			
216	420.0	1 283	4 210			
221	430.0	1 264	4 147			
227	440.0	1 244	4 082			
232	450.0	1 220	4 003			
238	460.0	1 200	3 937			
243	470.0	1 180	3 872			
249	480.0	1 160	3 806			
254	490.0	1 140	3 740			
260	500.0	1 110	3 642			

Tableau 28: Température et vitesse du son dans l'eau

9 SPÉCIFICATIONS

9.1 Généralités

Principe de mesure	Principe de corrélation par différence de temps proximité ultrasonique
Plage de vitesse d'écoulement	0.01 25 m/s
Résolution	0.25 mm/s
Répétabilité	0,15 % de la valeur mesurée, ± 0,015 m/s
Précision	Débit volumétrique: ± 1 3 % de la valeur mesurée selon l'application ± 0.5 % de la valeur mesurée avec étalonnage du processus Vitesse d'écoulement (moyenne): ± 0.5 % % de la valeur mesurée
Taux d'abaissement	1/100
Contenu gazeux et solide des milieux liquides	< 10 % du volume

9.2 Débitmètre

Type de boîtier	Boîtier mural ou sur tube	
Degré de protection	IP 66 selon EN 60529	
Température de fonctionnement	-10 +60 °C (+14 +140 °F)	
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression	
Canaux de mesure	1	
Alimentation électrique	100 240 V AC 50/60 Hz, 9 36 V DC, spéciaux sur de- mande	
Affichage	Écran graphique LCD en option, 128 × 64 points, rétroéclai- ré	
Clavier	Clavier interne à quatre touches ou programmateur en op- tion	
Dimensions	228 (h) x 72/124 (w) x 58 (d) mm (sans passe-câbles)	
Poids	Environ 750 g	
Consommation électrique	< 5 W	
Amortissement du signal	0 99 s (sélectionnable par l'utilisateur)	
Fréquence de mesure du temps de transit	100 Hz (standard)	
Temps de mise à jour de la sortie	1 s, taux plus rapides selon l'application	
Langues d'utilisation	Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Roumain, Russe, Espagnol, Turc (autres sur demande)	

KATflow 100 SPÉCIFICATIONS

9.3 Quantité et unités de mesure

Débit volumétrique	m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s USgal/h (gallons américains par heure), USgal/min, USgal/s bbl/d (barils par jour), bbl/h, bbl/min, bbl/s
Vitesse d'écoulement	m/s, ft/s, pouce/s
Débit massique	g/s, t/h, kg/h, kg/min
Volume	m³, I, gal (gallons US), bbl
Masse	g, kg, t
Flux de chaleur	W, kW, MW (uniquement avec l'option de mesure de la quantité de chaleur)
Quantité de chaleur	J, kJ, kWh (uniquement avec l'option de mesure de la quantité de chaleur)
Température	Tin, Tout CU (température du boîtier) in °C
Vitesse du son	c en m/s
Qualité du signal	Signal en dB, Noise en dB, SNR (rapport signal/bruit)

9.4 Enregistreur de données interne

Capacité de stockage	Environ 30 000 mesures (chacune comprenant jusqu'à 10 unités de mesure sélectionnables), taille de l'enregistreur 5 MB Environ 100 000 mesures (chacune comprenant jusqu'à 10 unités de mesure sélectionnables), taille de l'enregistreur
Données d'enregistrement	Toutes les valeurs mesurées et totalisées, jeux de para- mètres

9.5 Communication

Interface série	RS 232
Données	Valeur mesurée instantanée, jeu de paramètres et configu- ration, données enregistrées

9.6 Logiciel KATdata+

Fonctionnalité	Téléchargement des valeurs mesurées/jeux de paramètres, présentation graphique, format liste, exportation vers un lo- giciel tiers, transfert en ligne des données mesurées
Systèmes d'exploitation	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, NT, 2000, Linux, Mac (en option)

9.7 Entrées du processus



Un maximum de cinq emplacements d'entrée et de sortie peuvent être utilisées.

Toutes les sorties de processus sont isolées galvaniquement de l'électronique de l'appareil et des autres entrées/sorties.

Température	Pt 100, circuit à quatre fils Plage de mesure: -50 +400 °C (-58 +752 °F) Résolution : 0.01 K, précision : ±0.02 K
Courant	$0/4 \dots 20$ mA actif ou $4 \dots 20$ mA passif, U = 30 V, R _i = 50 Ω , précision : 0.1 % de la valeur mesurée



D'autres entrées de processus sont disponibles sur demande.

9.8 Sorties du processus



Un maximum de cinq emplacements d'entrée et de sortie peuvent être utilisées. Toutes les sorties de processus sont isolées galvaniquement de l'électronique de l'appareil et des autres entrées/sorties.

Courant	Options 0/4 20 mA actif et 4 20 mA passif Actif : U = 30 V, R_{Load} < 500 Ω , résolution 16 bits, précision : 0.1 % de la valeur mesurée Actif : U = 30 V, R_{Load} < 500 Ω , résolution 16 bits, précision : 0,1 % de la valeur mesurée
Tension	Gamme : 0 10 V, R_{Load} = 1 k Ω , C_{Load} = 200 pF, résolution : 16 bits, précision : 0,1 % de la valeur mesurée
Numérique (collecteur ouvert)	Fonction : Erreur, alarme de limite ou totalisateur Valeur du totalisateur : 0,01 1 000/unité, largeur : 1 990 ms, U = 24 V, I _{max} = 4 mA, contacts NO et NC
Numérique (relais)	Fonction : Erreur, alarme de limite ou totalisateur Valeur du totalisateur : 0,01 1 000/unité, largeur : 1 990 ms, U = 48 V, Imax = 250 mA, contacts NO et NC
Fréquence analogique (passive)	2 Hz 10 kHz, U = 24 V, I _{max} = 4 mA
HART®	Sortie compatible avec HART : 4 variables de processus sé- lectionnables (PV, SV, TV et FV), Analogique : 4 20 mA passif, R_{Load} = 220 Ω , U = 24 V, précision : 0,1 % de la valeur mesurée



D'autres sorties de processus sont disponibles sur demande.

KATflow 100 SPÉCIFICATIONS

9.9 Capteurs : K1P, K1L, K1N, K1E

Type de capteur	K1P	K1L	K1N/E
Plage de diamètre du tuyau	50 500 mm	50 6 500 mm	50 3 000 mm
Plage de température	-20 +60 °C (-4 +140 °F)	-30 +80 °C (- 22 +176 °F)	K1N : -30 +130 °C (-22 +266 °F) K1E : -30 +250 °C (-22 +482 °F) (pour de courtes périodes jusqu'à +300 °C (+572 °F))
Matériau des conduits de câbles	PVC	PVC	Plage de température
Longueurs de câble stan- dard	10.0 m	5.0 m, 10.0 m, 30.0 m	4.0 m
Dimensions des têtes de capteur	40 (h) x 30 (w) x 30 (d) mm	60 (h) x 30 (w) x 34 (d) mm	60 (h) x 30 (w) x 34 (d) mm
Matériau des têtes de cap- teur	PEEK	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Degré de protection	IP 66 selon EN 60529 (IP 67 et IP 68 sur demande)		

9.10 Capteurs : K4L, K4N, K4E

Type de capteur	K4L	K4N	K4E
Plage de diamètre du tube	10 250 mm	10 250 mm	10 250 mm
Plage de température	-30 +80 °C (-22 +176 °F)	-30 +130 °C (- 22 +266 °F)	-30 +250 °C (-22 +482 °F) (pour de courtes périodes jusqu'à +300 °C (+572 °F))
Matériau des conduits de câbles	PVC	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Longueurs de câble stan- dard	5.0 m, 10.0 m	2.5 m	2.5 m
Dimensions des têtes de capteur	43 (h) x 18 (w) x 22 (d) mm	43 (h) x 18 (w) x 22 (d) mm	43 (h) x 18 (w) x 22 (d) mm
Matériau des têtes de cap- teur	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Degré de protection	IP 66 selon EN 60529 (IP 67 et IP 68 sur demande)		

10 INDEX

Affichage	21-24, 26, 27	Messages d'erreur	49
Affichage à trois lignes	26	Mesure de la quantité de chaleur	46
Afficheurs de diagnostic	27	Mesure de la vitesse du son	46
Assistant (Assistant de configuration rapide) 24, 25, 29	Mesures	6, 8, 9, 24
Assistant de configuration	24, 25, 29	Méthode du temps de transit	6
Certificat de conformité	64	Mise en marche/arrêt	21
Clavier	21, 22, 37	Mise en service	29
Clip de retenue (montage du capteur)	20	Modbus RTU	35, 41
Compensation de la température	46	Mode diagonal	12, 18
Configuration de l'entrée	45	Montage du capteur	7, 9, 12, 18, 20
Configuration de la sortie	40	Note de retour client (CRN)	5,65
Configuration du capteur	12	Paramètres des tuyaux	18
Contraste	21	Passes	12, 25, 30, 32
Démarrage rapide	24,29	Politique de retour	5
Dépannage	4,49	Principe de mesure	6
Dimensions	13, 59, 62	RS 232	38
Distance de séparation négative	12	Sécurité	4,5
Écran de positionnement du capteur	25	Sélection du matériau de la tuyauterie	8, 30
Emballage	4	Séparation du capteur	20
Emplacement du capteur	8	Sortie analogique en courant	42
Enregistreur de données	23, 37, 60	Sortie compatible HART®	35, 42, 61
Entrée de courant analogique	34,45	Sortie fréquence analogique	33, 43
Épaisseur de paroi	8, 12, 25, 30, 31	Sortie numérique à collecteur ouvert	43
Exigences législatives	5	Sortie numérique à relais	44
Fonction scope	46	Sortie relais	44
Garantie	5	Sortie tension analogique	43
gel de couplage coustic	18	SOS (vitesse du son)	29
lcônes d'affichage	22	Sources de perturbations	11
Installation	4, 5, 9, 13, 18, 31	Spécification	59
Interface série	41,60	Stockage	4,7
Logiciel KATdata+	47,60	Structure du menu	22, 29, 39
Maintenance	48	Température du fluide	24
Messages d'erreur	49	Totalisateur	27, 43, 44
		Unités de mesure	60
		Valeur du processus	26

KATflow 100

ANNEXE A – Certificat de conformité

11 ANNEXE A - CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

katronic		
11111, 11, 1, 1		
		(6
Declaration of Conf	ormity	
We, Katronic Technolo declaration relates are	gies Ltd., declare under our sol in conformity with the EU directi	e responsibility that the product listed below to which this ves:
Directive 2014/30/E	U for Electromagnetic Compatib	ility (EMC)
 Low Voltage Directiv Directive 2011/65/E 	ve 2014/35/EU for Electrical Safe U on the Restriction of Hazardou	ty (LVD) is Substances (RoHS)
 BS 8452:2010 – Use ASME MEC-5 1:2011 	of Clamp-On Ultrasonic Flow-Me	etering Techniques for Fluid Applications
- ASME MPC-5.1.2011	- Measurement of Elquid How in	Closed Conduits Using Hansich The Ottrasonic Howineters
Name of Products	Description	
KATflow 100, 150, 200, 210 and 230	Ultrasonic flowmeter with	associated Katronic transducers
The mentioned produc	ts are in conformity with the follo	owing European Standards:
Class	Standard	Description
EMC Directive	BS EN 61326-1:2013	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements
Immunity	BS EN 61326-1:2013 BS EN 61000-4-2:2009 BS EN 61000-4-3+A2:2010 BS EN 61000-4-4:2012 BS EN 61000-4-	Electrical equipment for continuous unattended use Electrostatic discharge RF field Electric fast transient/burst Surge
	5:2014+A1:2017 BS EN 61000-4-6:2014 BS EN 61000-4-11:2014 +A1:2017	RF conducted AC mains voltage dips and interruption
Emission	BS EN 61326-1:2013	Electrical equipment Class B
Low Voltage Directive	BS EN 61010-1:2010 +A1 2019	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
Coventry, 10 June 2020		
For and on behalf of Ka	tronic Technologies Ltd.	
Yours sincerely,		
Ander Sta	ų	
Andrew Sutton Managing Director		
Katronic Technologies Ltd.		

KATflow 100

ANNEXE B - NOTE DE RETOUR CLIENT (CRN)

12 ANNEXE B - NOTE DE RETOUR CLIENT (CRN)

Entreprise	
Nom	
Tel. No.	
Courriel	
Adresse	
Modèle d'instrument	
Numéro de série	
Numéro de contrat Katronic (si connu)	
Type de capteur(s)	
Numéro(s) de série du capteur	

l'instrument ci-joint a été utilisé dans l'environnement suivant (veuillez cocher) :

	Rayonnement nucléaire
	Dangereux pour l'eau
	Toxique
	Caustique
	Biologique
	Autre (veuillez préciser)
Nous confirmons que (veuillez co- cher),	
	nous avons vérifié que l'instrument et les capteurs sont exempts de toute contamination,
	nous avons neutralisé, rincé et décontaminé toutes les parties qui ont été en contact avec des substances et/ou des environnements dangereux,
	il n'y a aucun risque pour l'homme ou l'environnement à cause des matériaux résiduels.

Date

Signature

Cachet de la société